

Guide d'installation du film pour fenêtre

Merci d'avoir choisi notre film pour fenêtres. Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.



À l'intérieur du tube en plastique, vous trouverez trois outils complémentaires fournis pour faciliter une installation sans accroc.

INSTALLATION:



1. Nettoyez et Humidifiez la Vitre :

- Nettoyez soigneusement la fenêtre pour vous assurer qu'elle est exempte de poussière.
- Vaporisez généreusement de l'eau sur toute la surface de la vitre.

2. Mesurez et Coupez le Film :



- Mesurez le film électrostatique et coupez-le avec une marge supplémentaire de 0,5 à 1 pouce de chaque côté.



3. Retirez le Film de Support :

- Décollez le film de support. En option, fixez deux morceaux de ruban adhésif Scotch à un coin du côté lisse ou collez directement le film sur la vitre.



4. Vaporisez Abondamment de l'Eau sur le Côté Statique du Film :

- Une solution d'application plus abondante améliore l'adhérence. Ajouter 2 à 3 gouttes de shampoing dans l'eau peut être avantageux.



5. Collez le Film sur la Vitre :

- Vaporisez à nouveau la vitre avant d'appliquer le film.
- Placez le film humide sur la fenêtre en commençant par le haut.
- Vaporisez légèrement de l'eau sur le film.



6. Lissez les Bulles :

- Fixez le film en le racloant du centre vers les bords, en éliminant toute l'eau et les bulles d'air.



7. Coupez les Bords Excédentaires :

- Coupez lentement tout excès de film, guidé par le racloir.
- Vaporisez à nouveau le film si nécessaire. Répétez le processus avec le racloir.



8. Scellez et Séchez :

- Pliez un chiffon de nettoyage sur le racloir.
- Éliminez l'excès d'eau à la fois sur le film et le cadre.

Conseils : Il est important de retirer le film protecteur avant l'installation et de l'appliquer uniquement sur des surfaces complètement lisses.