


SAFETY TIPS

If you use soldering for the installation of the faucet, the seats, cartridges and washers will have to be removed before using flame. Otherwise, warranty will be void on these parts. Protect your eyes with safety glasses when cutting or soldering water supply lines. Cover your drain to avoid losing parts.

TOOLS NEEDED

Adjustable wrench
Groove joint pliers
Plumber's putty
Pipe tape
Phillips and flat screwdriver



IMPORTANT POINTS

Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and open the hot and cold knobs on the old faucet to release build-up pressure. When installing your new faucet, turn the connector nuts finger-tight, then use one wrench to anchor the fitting and a second wrench to tighten the nut one additional turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system. Wrap all threaded connections with Teflon tape available at your local hardware or plumbing supply store. Always wrap in a clockwise direction. All installations can vary depending on how your previous faucet was installed. Not all necessary supplies to install your faucet are included, however, they are available wherever plumbing supplies are sold.

WATERFALL VESSEL BATHROOM FAUCET



This bathroom faucet is cUPC, NSF-61, AB1953 and WaterSense certified by IAPMO, and is CEC and ADA Compliant.

PLEASE CONTACT VIGO

For Installation Help, Missing or Replacement Parts
1-866-591-7792
Mon - Fri 9:00 AM to 6:00 PM, Eastern time
WWW.VIGOINDUSTRIES.COM

SHOW OFF YOUR VIGO PRODUCT


We hope you enjoy your new VIGO item as much as we do. We'd love to hear your thoughts! Please feel free to leave a product review on our official website to share your experience. Don't forget to share photos of your new product and any renovations with the #vigoindustries hashtag on Instagram.




Register Online at:
<https://www.vigoindustries.com/register/>

By registering your product, you'll be able to learn more about the warranties on your product and expedite any tech support questions you may have during the installation and use of your new product.

MEASUREMENTS




FRONT VIEW




SIDE VIEW

*The measurements in inches are rounded to the nearest 1/8"

PACKAGE CONTENTS



FAUCET



TWO FLEXIBLE HOSE



SET SCREWS



PLATE



GASKET




LOCK NUT

ASSEMBLY INSTRUCTION


NOTE: INSTALLATION MUST BE DONE BY A QUALIFIED, LICENSED PLUMBER

STEP 1



1. Shut off water supply. Remove old faucet and flexible hoses. Clean sink surface in preparation for the new faucet. Flush water connection at home to make sure no debris is stuck in the line.

STEP 2




2. Connect flexible hoses to the brass pipes.

ASSEMBLY CONTINUE


NOTE: INSTALLATION MUST BE DONE BY A QUALIFIED, LICENSED PLUMBER

STEP 3




3. Place new faucet in the position on the sink. From under the sink, put gasket and metal plate and thread lock nut onto the pin. Tighten the lock nut. Place set screws into the lock nut and tighten them.

STEP 4



4. Connect female end of flexible hoses to the cold and hot water supply.

STEP 5




5. After installation is complete, remove the aerator. Turn on the water supply valves and allow both hot and cold water to run at least one minute each. While water is running, check for leaks, especially at hook-ups to supply lines. Tightening nuts slightly will stop any minor leaks.

MESURES DE PRÉCAUTION

Si vous utilisez la soudure pour l'installation du robinet, les sièges, les cartouches et les rondelles devront être retirés avant d'utiliser la flamme. Sinon, la garantie sera annulée sur ces pièces. Protégez vos yeux avec des lunettes de sécurité lorsque vous coupez ou soudez des conduites d'eau. Couvrez votre drain pour éviter de perdre des pièces.

OUTILS NÉCESSAIRES

Clé à molette
Pince multiple
Mastic de plombier
Ruban pour tuyau
Tournevis cruciforme et à tête plate



POINTS IMPORTANTS

Avant de procéder à l'installation, coupez les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et ouvrez les manettes d'eau chaude et d'eau froide de l'ancien robinet pour libérer la pression accumulée. Lorsque vous installez un nouveau robinet, tournez les écrous de raccord à la main, puis utilisez une clé pour fixer l'équipement et une autre clé pour serrer l'écrou d'un tour supplémentaire. Si les raccords sont trop serrés, l'intégrité du système sera réduite.

Enroulez toutes les raccords filetés à l'aide de ruban en téflon disponible dans votre magasin d'équipement et de matériaux de plomberie local. Enroulez toujours les raccords dans le sens des aiguilles d'une montre.

Toutes les installations peuvent varier en fonction de la façon dont votre ancien robinet a été installé. Les éléments nécessaires à l'installation de votre robinet ne sont pas tous inclus. Cependant, ils sont disponibles dans tout magasin de plomberie.

ROBINET DE SALLE DE BAINS DE VAISSEAU



Ce robinet de salle de bain est cUPC, NSF-61, AB1953 et certifié WaterSense par l'IAPMO, et est conforme aux normes CEC et ADA.

S'IL VOUS PLAÎT CONTACTER VIGO

Pour l'aide à l'installation, les pièces manquantes ou de remplacement
1-866-591-7792
Lundi - Vendredi 9:00 AM to 6:00 PM, Heure de l'Est
WWW.VIGOINDUSTRIES.COM



MONTREZ VOTRE PRODUIT VIGO

Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel article VIGO autant que nous le faisons. Nous aimerions vous entendre vos pensées! N'hésitez pas à laisser un avis sur notre site officiel pour partager votre expérience. N'oubliez pas de partager des photos de votre nouveau produit et des rénovations avec le hashtag #vigoindustries sur Instagram.




Inscrivez-vous en ligne sur:
<https://www.vigoindustries.com/register/>

En enregistrant votre produit, vous serez en mesure d'en savoir plus sur les garanties de votre produit et d'accélérer toute question de support technique que vous pourriez avoir lors de l'installation et de l'utilisation de votre nouveau produit.


DES MESURES

VUE DE FACE

VUE DE CÔTÉ

*Les mesures en pouces sont arrondies au 1/8" le plus proche

CONTENU DE L'EMBALLAGE



ROBINET



DEUX FLEXIBLES



VIS DE PRESSION



PLAQUE



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ




CONTRE-ÉCROU

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


REMARQUE: L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PLOMBIER QUALIFIÉ ET AGRÉÉ

ÉTAPE 1



1. Coupez l'arrivée d'eau. Retirez l'ancien robinet et les anciens flexibles. Nettoyez la surface du lavabo en vue de l'installation du nouveau robinet. Rincez avec de l'eau pour vous assurer qu'aucun débris n'est coincé dans le conduit.

ÉTAPE 2




2. Branchez les flexibles sur les tuyaux en laiton.

ASSEMBLAGE CONTINUER


REMARQUE: L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PLOMBIER QUALIFIÉ ET AGRÉÉ

ÉTAPE 3




3. Positionnez le nouveau robinet sur le lavabo. Depuis le dessous du lavabo, placez un joint d'étanchéité, une plaque en métal et un écrou fileté sur l'axe. Serrez l'écrou. Positionnez les vis de pression sur l'écrou et serrez-les.

ÉTAPE 4



4. Branchez l'extrémité femelle des flexibles sur l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.

ÉTAPE 5




5. Une fois l'installation terminée, retirez l'aérateur. Ouvrez les robinets d'arrivée d'eau et faites couler l'eau chaude et l'eau froide pendant au moins une minute. Pendant que l'eau coule, vérifiez s'il n'y a pas de fuites, notamment au niveau des connexions d'arrivée d'eau. Serrez légèrement les écrous pour arrêter les fuites mineures.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Si usa soldadura para la instalación del grifo, los asientos, cartuchos y arandelas deberán quitarse antes de usar la llama. De lo contrario, la garantía quedará anulada en estas partes. Proteja sus ojos con gafas de seguridad al cortar o soldar líneas de suministro de agua. Cubra su desagüe para evitar perder partes.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave inglesa
Pinzas pico de loro
Masilla de plomería
Cinta para cañerías
Destornilladores phillips y para tornillos de rosca cuadrada



PUNTOS IMPORTANTES

Antes de comenzar con la instalación, cierre las cañerías de agua fría y agua caliente y abra los pasos de agua fría y agua caliente del grifo viejo para liberar la presión acumulada. Cuando instale su nuevo grifo, ajuste las tuercas de la conexión con los dedos, después utilice una llave para sujetar el accesorio y una segunda llave para ajustar la tuerca una vuelta más. Ajustar demasiado la conexión disminuye la integridad del sistema. Envuelva todas las conexiones roscadas con cinta de teflón. Puede comprar la cinta en su tlapalería o tienda de plomería locales. Siempre envuélvalas en el sentido de las agujas del reloj. Cada instalación puede variar según la manera en la cual haya estado instalado su grifo anterior. Si bien no se incluyen todos los recursos necesarios para instalar su grifo, puede adquirirlos donde se vendan productos de plomería.

FAUCET DEL CUARTO DE BAÑO DE LA CASCADA



Este grifo para baño es CUPC, NSF-61, AB1953 y WaterSense certificado por IAPMO, y cumple con CEC y ADA.

POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON VIGO

Para la ayuda de instalación, piezas perdidas o de reemplazo,
1-866-591-7792
Lunes - Viernes 9:00 AM to 6:00 PM, Hora del este
WWW.VIGOINDUSTRIES.COM

MOSTRAR SU PRODUCTO VIGO


Esperamos que disfrute de su nuevo artículo VIGO tanto como nosotros. Nos encantaría escuchar tus pensamientos! Por favor, siéntase libre de dejar una reseña de producto en nuestro sitio web oficial para compartir su experiencia. No olvides compartir fotos de tu nuevo producto y las renovaciones con el hashtag #vigoindustries en Instagram.




Regístrese en línea en:
<https://www.vigoindustries.com/register/>

Al registrar su producto, podrá obtener más información sobre las garantías de su producto y agilizar cualquier pregunta de soporte técnico que pueda tener durante la instalación y el uso de su nuevo producto.

MEDICIONES




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

*Las medidas en pulgadas se redondean a la 1/8" más próxima

CONTENIDO DEL PAQUETE



GRIFO



DOS MANGUERAS FLEXIBLES



TORNILLOS SUJETADORES



PLACA



JUNTA




TUERCA DE BLOQUEO

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


NOTA: LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN PLOMERO CON LICENCIA CALIFICADO

PASO 1



1. Cierre el suministro del agua. Quite el grifo viejo y las mangueras flexibles. Limpie la superficie del lavabo para prepararlo para el nuevo grifo. Enjuague con agua la conexión doméstica para asegurarse de que no queden trabados escombros en la cañería.


PASO 2




2. Conecte las mangueras flexibles a las cañerías de bronce.

MONTAJE CONTINUAR


NOTA: LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN PLOMERO CON LICENCIA CALIFICADO

ÉTAPE 3


3. Coloque el nuevo grifo en su posición sobre el lavabo. Desde debajo del lavabo, coloque la junta y la placa de metal y atornille la tuerca al vástago. Ajuste la tuerca. Coloque el tornillo ajustador en la tuerca y ajústelos.

ÉTAPE 4


4. Conecte el componente hembra de las mangueras flexibles al suministro de agua fría y agua caliente.

ÉTAPE 5


5. Después de haber terminado la instalación, saque el aireador. Abra las válvulas de suministro de agua y deje correr al menos un minuto el agua fría y un minuto el agua caliente. mientras el agua esté corriendo, revise si hay pérdidas, en especial en las conexiones a las cañerías de suministro. El ajuste suave de las tuercas detiene pérdidas menores.