

## **RESTAURAR PARA O PADRÃO DE FÁBRICA**

Utilize a chave de acionamento que acompanha o produto, pressione o botão de “reset” por 18 segundos.