

Manuel d'utilisation du coffre-fort

1. Nos consommables sont emballés dans des sacs en plastique, veuillez à ne pas laisser les enfants jouer, afin d'éviter le risque d'étouffement.

2. Il y a un déshydratant dans l'emballage du produit. Afin d'éviter que le produit ne soit mouillé, veuillez le conserver dans un endroit sûr pour éviter que les enfants ne se blessent en jouant.

3. Pendant le processus d'impression, il générera une température élevée, veuillez faire attention à ne pas vous brûler.