

Manual del Usuario de WF-010W

1. Verifica todos los accesorios, incluidas las 4 llaves remotas y el adaptador Wi-Fi.
2. Asegúrate de que la cerradura sea compatible con la estructura de la puerta.
3. Revisa las condiciones de la puerta: materiales, forma y superficie.
4. Mide el lugar de instalación.
5. Limpia el lugar de instalación.

Métodos de Instalación/Desinstalación:

1. Instala la cerradura según el material de la puerta, que puede ser de madera o hierro.
 - **Puerta de madera:** Retira la cinta adhesiva de doble cara del soporte de fijación y del pestillo. Elige el lugar de instalación y pega el soporte en la puerta. Asegúrate de la operación flexible y marca los sitios de 4-5 agujeros con un lápiz. Utiliza tornillos de madera para fijar el soporte e instala la cerradura sobre él. Ajusta y fija el pestillo en el marco de la puerta, y verifica la flexibilidad de la cerradura, apretando bien los tornillos de madera.
 - **Puerta de hierro:** Los pasos son similares a los de una puerta de madera. La diferencia principal es usar remaches de acero inoxidable $\Phi 4 \times 10$ en lugar de tornillos de madera. Haz los agujeros con una broca $\Phi 4$ y fija los remaches con una pistola de remaches.
2. **Método de desinstalación:** En una puerta de madera, desatornilla los tornillos con un destornillador; en una puerta de hierro, usa un taladro eléctrico o una lima para quitar los remaches.

Nota: La instalación DIY no es recomendada, ya que no garantiza la calidad completa de la instalación. Se recomienda que la instalación sea realizada por profesionales.

Guía de Configuración:

1. **Descargar la Aplicación:** Busca "Smart Life" en cualquier tienda de aplicaciones o escanea el código QR.
2. **Registro/Iniciar sesión**
3. **Gestión del Hogar/Usuarios:**
 - Al iniciar sesión, crea un hogar y configura los usuarios. Puedes agregar habitaciones, administrar los dispositivos y compartir el acceso con otros miembros de la familia.
4. **Agregar Dispositivos:**
 - En la aplicación, selecciona "Agregar Dispositivo" y luego "Lock(WIFI)" en la categoría de seguridad y sensores para agregar el dispositivo.
 - Configura la conexión Wi-Fi para el adaptador.
5. **Configuración de Llaves Remotas:**
 - Abre la tapa de la batería y sigue los pasos para configurar el código de las llaves remotas o a través de la aplicación.

Recordatorio de Mantenimiento:

- Asegúrate de que las llaves remotas y la aplicación funcionen correctamente tanto dentro como fuera de la casa.
- Reemplaza las baterías cuando recibas una alerta de batería baja para evitar problemas en el funcionamiento de la cerradura.

Desbloqueo Manual de Emergencia: La cerradura se puede desbloquear manualmente en caso de emergencia, como incendios.

Suministro de Energía: La cerradura puede funcionar con dos pilas alcalinas AA (3V) o con un adaptador DC5V/1000mA.

Garantía:

- Garantía de un año desde la fecha de compra.
- Se recomienda instalar y usar el producto correctamente para acceder al servicio postventa sin costo dentro del periodo de garantía.