



Square Terminal


Premiers pas

Merci d'avoir choisi Square Terminal


Commencez par appuyer sur le bouton d'alimentation situé en bas à gauche sur le terminal jusqu'à ce que le logo Square apparaisse à l'écran. Suivez les instructions pour vous connecter à Internet puis créez un compte Square ou connectez-vous à votre compte existant. Assurez-vous d'activer ce produit en France car il ne pourra ensuite être utilisé que dans le pays où il a été activé.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration et tirer le meilleur parti du terminal, consultez la page [**square.com/go/fr/guide-terminal**](https://square.com/go/fr/guide-terminal).


SQUARE TERMINAL




Ce qui est inclus




Square Terminal



Adaptateur d'alimentation




Câble d'alimentation



Rouleau de tickets de caisse

Charger votre terminal


Le terminal disposant d'une batterie, il n'est pas nécessaire qu'il soit branché en permanence. Une fois que le niveau de la batterie est faible, il vous suffit de la recharger.




Vous pouvez le connecter à Internet via Ethernet grâce au Hub pour Square Terminal. Pour en savoir plus sur ce produit ou le commander, consultez la page square.com/go/fr/guide-terminal.

Comment charger le rouleau de tickets de caisse


Placez le rouleau de tickets de caisse comme sur l'image 2. Lorsque vous devez déchirer un ticket, veillez à le faire en direction de l'écran.



1 Ouvrez le capot de l'imprimante.



2 Déroulez le rouleau jusqu'au niveau de l'écran puis insérez-le dans l'imprimante comme sur le dessin ci-dessus.




3 Alignez le papier par rapport à la fente puis fermez le capot et déchirez le papier qui dépasse.

Consultez la page square.com/go/fr/papier-terminal pour connaître les rouleaux de papier compatibles ou en commander.


Accepter des paiements

Le terminal vous permet d'accepter les principales cartes à puces ainsi que les paiements sans contact et les paiements sur mobile (Apple Pay et Google Pay). Pour accepter un paiement, sélectionnez **Facturer**.




Cartes à puce

Insérez la carte dans le lecteur avec la puce vers le haut.



Paiement sans contact

Maintenez la carte ou l'appareil mobile à proximité de l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore.



Cartes à bande magnétique

Acceptez les paiements par carte à bande magnétique en faisant glisser celle-ci dans la fente latérale, en plaçant la bande du côté du terminal.

Pour en savoir plus sur les paiements, consultez la page square.com/go/fr/guide-terminal.

CONFORMITÉ AVEC LA DIRECTIVE 2014/53/EU SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES

Les produits sans fil Square sont conformes aux exigences de l'article 10(2) puisqu'ils peuvent fonctionner dans au moins un État membre. Conformément à l'article 10(10), dans les situations où des restrictions s'appliquent sur la mise en service, l'information sur l'emballage doit permettre l'identification des États membres ou la zone géographique dans un État membre où des restrictions quant à la mise en service ou des exigences concernant l'autorisation d'utilisation existent. Conformément à l'article 10.8(a) de la Directive sur les équipements radioélectriques, le tableau suivant fournit des informations sur les bandes de fréquences utilisées et la puissance maximale de la transmission des radiofréquences du Square Terminal en vente aux États-Unis.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA CEM

1) L'équipement Square est conforme à la catégorie B de la norme EN 55032 et convient aux environnements résidentiels et commerciaux. 2) Les produits Square sont testés selon les exigences de la norme EN 55032 (rayonnement) et la norme EN 55024 (immunité). Aucune précaution particulière ne doit être prise pour respecter les principales exigences de la Directive 2014/53/EU (Directive sur la CEM) à la section 1 de l'annexe I. 3) De plus, les produits Square sont soumis à d'autres tests pour garantir que le rayonnement non essentiel est restreint aux limites spécifiées,

Fréquence	Puissance de transmission maximale
2402-2480 MHz (BLE)	5,4 dBm +/-1 dBm
2402-2480 MHz (BT)	9,6 dBm +/-1 dBm
2412-2472 MHz	19,69 dBm +/-1 dBm
5180-5320 MHz	21,84 dBm +/-1 dBm
550-5700 MHz	21,95 dBm +/-1 dBm
5745-5825 MHz	12,99 dBm +/-1 dBm
13,56 MHz	0,29 dBuA/m +/-1 dBuA/m

et ils respectent les exigences concernant l'adaptativité, ce qui empêche les problèmes occasionnés par la proximité d'autres produits sans fil. 4) Ce produit Square n'est pas assujetti aux exigences de la section 2 de l'annexe I de la Directive 2014/30/EU concernant les installations fixes.

SÉCURITÉ CONCERNANT L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION

- Ne pas laisser tomber l'adaptateur d'alimentation ni lui faire subir de choc.
- Si le câble d'alimentation est endommagé (par exemple, le cordon est exposé ou brisé) ou que la prise est lâche, cessez immédiatement de l'utiliser. L'utilisation prolongée pourrait provoquer des décharges électriques, des courts-circuits ou un incendie.
- Ne pas toucher l'adaptateur d'alimentation avec des mains mouillées. Cela pourrait provoquer des défaillances, des courts-circuits ou des décharges électriques.

SÉCURITÉ CONCERNANT LES ACCESSOIRES

- L'utilisation d'un adaptateur ou d'un câble d'alimentation incompatible peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- N'utilisez que les accessoires approuvés par le fabricant de l'appareil pour ce modèle. L'utilisation de tout autre type d'accessoire peut annuler la garantie, contrevenir à la législation locale et représenter un danger. Veuillez communiquer avec votre revendeur pour obtenir des informations sur les accessoires approuvés.

MISES À JOUR DU LOGICIEL

Des mises à jour du logiciel peuvent être offertes par Square pour corriger des bugs ou améliorer les fonctionnalités après la mise en marché du produit. Les versions du logiciel mises à jour n'auront aucune incidence sur la conformité du produit avec les règles applicables. L'utilisateur final ne peut pas accéder aux paramètres des fréquences radio ni les changer.

TRAITEMENT DES BATTERIES ET DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES USAGÉS

Le symbole ci-dessous indique que le produit ou ses batteries ne doivent pas être jetés à la poubelle avec les déchets ménagers. Il relève de votre responsabilité de les déposer dans un point de collecte approprié pour le recyclage des batteries et de l'équipement électronique et électrique.

La collecte et le recyclage distinct permettront de préserver les ressources naturelles et de prévenir tout effet nuisible à la santé humaine et à l'environnement en raison de la possible présence de substances dangereuses dans les batteries ou les équipements électroniques et électriques qui pourrait être causé par une mise au rebut inappropriée de ce produit.

La réglementation sur le traitement des déchets pouvant varier d'une région à l'autre, veuillez vous conformer à la réglementation locale. Pour obtenir plus d'informations sur les lieux où déposer vos batteries, vos équipements électroniques et électriques usagés, veuillez contacter votre municipalité, le service local de traitement des déchets ménagers ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit. Pour connaître le point de collecte des matières recyclables le plus proche de chez vous, veuillez consulter la page square.com/go/fr/recyclage.

CONFORMITÉ

Pour obtenir des informations au sujet de la présente Déclaration de conformité dans l'UE et des informations supplémentaires sur l'application des règlements, visiter square.com/go/fr/legal/dc. Dans tous les états membres de l'UE, l'utilisation des bandes 5180-5240 MHz est permise seulement à l'intérieur.

RÈGLEMENT (UE) 2019/1782 DE LA COMMISSION DU 1ER OCTOBRE 2019

Établissant des exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil.

Nom, numéro d'immatriculation commerciale et adresse du fabricant :

Squareup International Ltd.
70, Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2, D02 R296, Ireland.
CRO Numéro d'entité : 583287
NUMÉRO DE TVA : IE 3426675NH

Identification du modèle	SWD4-01
Tension d'entrée	230,22 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	4,98 VDC
Courant de sortie	300 mA
Puissance de sortie	1,49 W
Rendement moyen en mode actif	83,46 %
Rendement à faible charge (10%)	68,35 %
Consommation d'énergie hors charge	0,42 W

INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Vous pouvez obtenir les informations relatives à la réglementation pour Square Terminal en accédant à [Modifier les paramètres](#) > [Général](#) > [À propos de Square Terminal](#) > [Réglementaire](#).



GARANTIE LIMITÉE EN CAS DE DÉFAUT MATÉRIEL

Squareup International Limited (“Square”) garantit ce produit contre tout défaut ou vice de fabrication conformément aux caractéristiques définies dans le manuel d'utilisation (“Défaut”) pendant une période d’un (1) an à partir de la date d’achat. Si l’acheteur d’origine du produit (ou son cessionnaire) constate un Défaut du produit dans un délai d’un (1) an à partir de la date originelle d’achat, Square remplacera le produit sans aucun frais. Cette garantie limitée sera nulle si le Défaut a été constaté au travers d’un autre usage que ceux prévus dans le manuel d'utilisation. Si vous êtes un consommateur relevant d’une législation applicable, cette garantie limitée s’ajoute (sans les affecter) aux garanties statutaires ou autres droits ou recours pouvant exister selon la loi.

APPLICATION DE LA GARANTIE

Les droits de cette garantie limitée peuvent être attribués à une autre personne sans aucun préjudice, y compris, mais sans s’y limiter, la durée d’application réduite d’un (1) an pour les clients en France à partir de la date d’achat spécifiée au premier paragraphe de cette garantie. Veuillez consulter la page **square.com/go/fr/garantie** pour de plus amples informations.

Cette garantie limitée ne s’applique pas dans les cas où le produit a été altéré, modifié/adapté, utilisé de manière non adéquate, à mauvais escient ou d’une façon autre que celles prévues dans le manuel d'utilisation ; ou s’il a été associé à des matériels et/ou des logiciels qui n’ont pas été conçus par Square ou un membre de son groupe, n’ont pas été développés pour être associés avec le produit ou n’étaient pas livrés avec celui-ci dans son emballage d’origine. Pour toute demande d’assistance ou pour faire jouer la garantie le cas échéant, nous vous invitons à contacter directement le fabricant du matériel ou logiciel concerné (et non Square).

Pour contacter Square, veuillez consulter la page **square.com/go/fr/assistance** ou nous contacter directement par téléphone au 0 805 082 054. Cette garantie limitée s’applique exclusivement aux résidents de France et elle est émise par Square, dont l’adresse officielle se trouve au 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irlande.

ASSISTANCE

Lisez notre FAQ, obtenez plus d'informations sur les accessoires compatibles et apprenez comment résoudre des problèmes sur la page square.com/go/fr/guide-terminal.

RETOURS GRATUITS PENDANT 30 JOURS

Square applique une politique de retour sans risque de 30 jours sur tous les achats effectués sur square.com/go/fr/boutique. Accédez à la page square.com/go/fr/retour afin que nous puissions régler votre problème. Une fois le retour effectué, vous serez remboursé.

GARANTIE DU MATÉRIEL

Si un problème matériel se produit, vous êtes protégé par une garantie limitée. Accédez à la page square.com/go/fr/garantie afin que nous puissions régler votre problème. Nous vous demanderons de :

1. Remplir une réclamation sur la base de la garantie pour votre produit défectueux, ce qui nécessite de fournir un numéro de carte bancaire. Square vous enverra alors un produit de remplacement et fournira une étiquette d'expédition prépayée pour le retour du produit défectueux.
2. Retourner le produit défectueux (avec tous les accessoires, fils, câbles, pièces et documents inclus dans l'emballage d'origine) à Square à l'aide de l'étiquette d'expédition prépayée dans les 14 jours suivant la réception du produit de remplacement. Si vous ne retournez pas le produit défectueux, Square facturera le coût total du produit de remplacement sur la carte de paiement fournie ou sur votre compte Square (si vous disposez d'un solde).