



Quick Setup Guide

Smart A19 Dimmable LED Light Bulb, Soft White, 2.4GHz WiFi, 9W (60W Equivalent), Works with Alexa

Guide de configuration rapide

Ampoule DEL intelligente à gradation A19, blanc doux, Wi-Fi 2,4 GHz, 9 W (équivalent 60 W), fonctionne avec Alexa

Guía de configuración rápida

Bombilla LED inteligente A19 regulable, blanca suave, wifi de 2,4 GHz, 9 W (equivalente a 60 W), funciona con Alexa

B0D34VTD99, B0D34WN3JG

EN

Set up your smart light bulb

1. Download the latest Alexa app and log in.
2. Screw the light bulb into a socket and turn on the power. The bulb will flash twice softly, indicating it is ready for setup. If your device automatically connects to Alexa with Frustration-Free technology, skip step 3.
3. Open the Alexa app and tap the More icon to add a device. Scan the 2D barcode on the back of this quick start guide when prompted by the app.

*Refer to the user manual for alternate setup methods.

*DO NOT scan the barcode on the packaging box.

Alexa app cannot find or connect to your smart LED bulb

1. Make sure that you have the latest version of the Alexa app.
2. Make sure that your paired device and bulb are connected to the same 2.4GHz Wi-Fi network and are within 150 ft. (50 m) of each other.
3. Turn off power to the light, then turn it back on.
4. If the Alexa app still cannot find or connect, then factory reset your bulb. You can find the factory reset instructions along with more FAQs in the User Manual included in the box or visit www.amazon.com/dp/B0D34VTD99 and find the Product Description to access the online User Manual for more FAQs and troubleshooting instructions.

FR

Configurer l'ampoule intelligente

1. Téléchargez la dernière application Alexa et connectez-vous.
2. Vissez l'ampoule dans une douille et mettez sous tension. L'ampoule clignote deux fois lentement, ce qui indique qu'elle est prête à être configurée. Si votre appareil se connecte automatiquement à Alexa à l'aide de la technologie Frustration-Free, ignorez l'étape 3.
3. Ouvrez l'application Alexa et appuyez sur l'icône Plus pour ajouter un appareil. Numérisez le code-barres 2D au dos de ce guide de démarrage rapide lorsque l'application vous y invite.

*Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour connaître les autres méthodes de configuration.

*NE NUMÉRISEZ PAS le code-barres sur la boîte d'emballage.

EN / Scan the 2D barcode for device setup.
Refer to the FAQ in the user manual for questions. Keep this 2D barcode for future setup.

FR / Numérisez le code-barres 2D pour la configuration de l'appareil.
Consultez la FAQ du manuel de l'utilisateur pour toute question.
Conservez ce code-barres 2D pour une configuration ultérieure.

EN / Escanea el código de barras en 2D para configurar el dispositivo.
Consulta las preguntas frecuentes del manual del usuario si tienes dudas. Conserva este código de barras en 2D para configurar el dispositivo en el futuro.



L'application Alexa ne peut pas trouver l'ampoule à DEL intelligente ou s'y connecter

1. Assurez-vous que vous disposez de la dernière version de l'application Alexa.
2. Assurez-vous que votre appareil jumelé et votre ampoule sont connectés au même réseau Wi-Fi 2,4 GHz et qu'ils se trouvent à moins de 50 m (150 pi) l'un de l'autre.
3. Mettez l'ampoule hors tension, puis rallumez-la.
4. Si l'application Alexa ne parvient toujours pas à trouver l'ampoule ou à s'y connecter, réinitialisez votre ampoule aux paramètres d'usine. Vous trouverez les instructions de réinitialisation aux paramètres d'usine ainsi que d'autres FAQ dans le manuel de l'utilisateur inclus dans la boîte, ou vous pouvez visiter le www.amazon.ca/dp/B0D34VTD99 et trouver la description du produit pour accéder au manuel de l'utilisateur en ligne dans lequel vous trouverez plus de FAQ et d'instructions de dépannage.

Configurar la bombilla inteligente

1. Descarga la aplicación de Alexa más reciente e inicia sesión.
2. Enrosca la bombilla en un casquillo y conecta la alimentación. La bombilla parpadeará de forma tenue dos veces, lo que indica que está lista para configurarse. Si el dispositivo se conecta automáticamente a Alexa con la tecnología Frustration Free, omite el paso 3.
3. Abre la aplicación de Alexa y pulsa el icono Más para añadir un dispositivo. Escanea el código de barras en 2D que se encuentra en la parte de atrás de esta guía de inicio rápido cuando la aplicación te lo pida.

* Consulta el manual del usuario para conocer los métodos de configuración alternativos.

* NO escanees el código de barras de la caja del embalaje.

La aplicación de Alexa no encuentra la bombilla LED inteligente ni puede conectarse a ella

1. Asegúrate de tener la versión más reciente de la aplicación de Alexa.
2. Asegúrate de que el dispositivo y la bombilla emparejados estén conectados a la misma red wifi de 2,4 GHz y estén a menos de 50 m (150 pies) el uno del otro.
3. Apaga la luz y, a continuación, vuelve a encenderla.
4. Si la aplicación de Alexa sigue sin encontrarla o conectarse a ella, restablece los valores de fábrica de la bombilla. Puedes encontrar las instrucciones para restablecer los valores de fábrica junto con más preguntas frecuentes en el manual del usuario que se incluye en la caja o visita www.amazon.com/dp/B0D34VTD99 y busca la descripción del producto para acceder al manual del usuario en línea y ver más preguntas frecuentes e instrucciones de solución de problemas.