

13. EVENTUAIS PROBLEMAS E PONTOS DE VERIFICAÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Umidificador não funciona / não liga / sem ar / sem névoa.	Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente; Verifique se o interruptor de alimentação está ligado.	Conecte o cabo de alimentação corretamente; Ligar o interruptor de alimentação.
Umidificador liga / com ar / sem névoa.	Não há água no tanque;	Encher o tanque de água;
Mau-cheiro.	Unidade nova; A água colocada no reservatório não é limpa; Água do reservatório está acumulada por muito tempo.	Limpe e troque a água.
Indicador iluminado / sem ar / sem névoa	O nível da água no tanque é muito alto.	Retire um pouco de água; Verifique se a tampa do tanque está encaixada e apertada; Verifique se o tanque de água está bem encaixado na base principal.
Pouca névoa.	Verifique se há incrustação no bico de saída de névoa e no duto de saída de ar (veja página 5). A água está suja ou foi armazenada por um período longo.	Limpar a saída de névoa e o bico do duto de saída de ar; Substituir com água limpa.

14. TABELA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		UDZN03N0NB	
Cor	Cor	Azul / Branco	
Alimentação elétrica	V~	127 - 220	
Frequência	Hz	60	
Potência	W	23	
Capacidade do tanque	L	2,5	
Peso do Produto (sem embal.)	kg	0,75	
Peso do Produto (com embal.)	kg	1,04	
Dimensões Produto	Altura	mm	335
	Diâmetro	mm	141