

Notice d'utilisation pour la poupée gonflable pour adulte en plastique

Utilisation :

Avant utilisation, assurez-vous que la poupée est complètement gonflée et que toutes les valves sont correctement fermées.

Pour gonfler la poupée, utilisez une pompe à air manuelle ou électrique. Ne pas utiliser de compresseur d'air haute pression.

Évitez tout contact avec des objets tranchants ou abrasifs qui pourraient endommager le matériau.

Après utilisation, dégonflez la poupée en ouvrant les valves et nettoyez-la soigneusement avec de l'eau tiède et un savon doux. Assurez-vous de bien la sécher avant de la ranger.

Après utilisation, dégonflez la poupée en ouvrant les valves et nettoyez-la soigneusement avec de l'eau tiède et un savon doux. Assurez-vous de bien la sécher avant de la ranger.

Danger :

Ne pas surgonfler la poupée, cela pourrait entraîner des déchirures ou des ruptures du matériau.

Ne pas utiliser la poupée près d'une source de chaleur excessive, comme un radiateur ou un feu ouvert, pour éviter tout risque de déformation ou de fusion du plastique.

Ne pas fumer près de la poupée, le matériau est inflammable et pourrait prendre feu.

Ne pas utiliser la poupée en cas de dommages visibles, tels que des déchirures, des fissures ou des fuites d'air.

Points de vigilance :

L'utilisation de cette poupée étant réservée aux adultes, ne laissez pas la poupée à la portée des enfants pour éviter tout risque d'accident.

Respectez les consignes d'entretien et de nettoyage pour prolonger la durée de vie de la poupée et éviter toute contamination bactérienne ou fongique.

En cas de problème ou de question, veuillez contacter notre service clientèle.