



Merci pour Votre Achat de Nero

Chez Nero, nous nous engageons à développer des produits de haute qualité qui vous donnent la liberté de profiter de votre musique, de vos photos et de vos vidéos, quel que soit le matériel ou le format de fichier. Veuillez visiter notre site web et découvrir les nombreux usages du logiciel Nero.

ANALOG INPUT

Vidéos, photos, musique VHS, platine vinyle, caméscope,

DIGITAL OUTPUT

Fichiers vidéo, image, musique MP4, JPG, WAV, ...

INSTRUCTIONS

Tutoriel vidéo: www.recode.com/stick (Icônes A,B,C, ... voir ci-dessous)

1. Brancher le Nero Recode Stick à un PC Windows 10 & 11 via un port USB
2. Branche une source vidéo analogique au Recode Stick
3. Patienter 30 secondes que le pilote d'installation automatique démarre
4. Lancer la source de vidéo analogique
5. Windows StartA > rechercher l'application de caméraB et l'ouvrir
6. Sélectionner la source en cliquant sur changer de caméraC et choisir le mode vidéoD
7. EnregistrerE la vidéo et terminerF
8. Pour consulter les enregistrements, cliquer sur la vignetteG en bas à droite

Nero AG

Rüppurrer Straße 1a · 76137 Karlsruhe · Germany · E-Mail: info@nero.com
EUR HypoVereinsbank: Account: 2 015 682 1 · BLZ: 660 202 86 · BIC: HYVEDEMM475 · IBAN: DE52 6602 0286 0020 1568 21
USD HypoVereinsbank: Account: 2 015 687 2 · BLZ: 660 202 86 · BIC: HYVEDEMM475 · IBAN: DE33 6602 0286 0020 1568 72
Vorstand: Patrick Heise · Amtsgericht: Mannheim, HRB 362519 · USt.-ID-Nr.: DE 811 936 156

www.nero.com