



For more information on operating instructions, warranty details, visit:
www.sunbeamhome.com

FOR USE WITH SUNBEAM® HEATED BEDDING PRODUCTS


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons. Misuse or failure to follow these warnings and instructions may cause overheating, fire, personal injury and/or property damage:

1. Be sure to read carefully all instructions before using this heated product.
2. Do not use this heated product with an infant, child, incapacitated or immobile person, paraplegic or quadriplegic, a diabetic, anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation, or anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate the controls.
3. Do not tuck in, pinch, flex or expose the wired heating area of this heated product.
4. Do not route electrical cords between the mattress and box spring. Do not allow the cords to be pinched. Do not use with damaged cords. Damaged cords can lead to overheating or fire.
5. Keep the control away from drafty areas that may become damp or wet such as an open window.
6. Do not use pins or other metallic means – They may damage the electric wiring.
7. Do not use if wet. If a spill occurs, turn heated product off, unplug, and dry before re-using.
8. Controller is not waterproof. Do not immerse in water or other liquids.
9. Be sure that this heated product is used only on an AC supply circuit of the proper voltage. Do not use with an extension cord. Do not use with generators, power converters or inverters.
10. Turn off or unplug this heated product when not in use.
11. Excessive heating may result from folding or bunching this heated product while in use.
12. Examine the heated product, cord and controller before each use for signs of wear or damage. If improper operation, wear or damage is observed, discontinue its use immediately, unplug it, and call at 1-877-383-6399.
13. For throw blankets and back/body pads only: Do not use with rocking chairs, recliners, chairs with casters or wheels, or other furniture subject to movement.
14. Do not use this heated product on a waterbed, bunk bed, mechanically adjustable bed or a child's crib/bed.
15. Do not use in conjunction with another electrically heated product.
16. Do not tuck in the supply cord or control in a sofa or other furniture. All portions of this heated product should be visible at all times.
17. Wrapping of cord around the controller may damage the cord. Loop loosely when storing. Allow to cool before storing and do not crease by placing items on top of it. Store in the original packaging, in a cool, dark, dry place.
18. Do not dry clean this heated product. Cleaning solvents may damage the insulation of the heating element. Improper laundering may cause problems with the heating wire, which can lead to fire.
19. Keep all dogs, cats and other pets away from this heated product. This is an electrical appliance that they can damage or be injured by.
20. If provided with a detachable controller, use only with the provided controller.
21. Do not use this heated product with analgesic creams, liniments, salve or ointment preparations. Skin burns could result.
22. Check with your healthcare provider before using with a pacemaker or any medical devices.
23. Not for hotel, motel, hospital or other institutional use.
24. Do not use hand or foot pockets for storage of items that may be damaged by heat.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

NORTH AMERICAN MODELS WITH POLARIZED PLUGS:



POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.



CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.

- Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.
- Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.

CAUTION: Do not attempt to force the plug. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit only one way into an outlet. If the plug does not fit in the

outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

If you have any questions while setting up or using your product, please visit www.sunbeamhome.com or contact us at 1-877-383-6399

Heated Throw Setup

When setting up your heated throw, be sure to follow the steps below in order.

1. Locate the heated throw's information label near the module.
2. Connect the cord into the module at the bottom of the heated throw until the plastic hinges click into place.
CAUTION: Cord must be COMPLETELY CONNECTED. A risk of fire could result from a loose connection.
3. Plug the heated throw power cord into a 110-120 volt wall outlet.
CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.
 - Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.
 - Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.
 - Do not wrap control in throw when in use.
 - Do not use with generator power, inverters, or converters.

USING YOUR HEATED THROW CONTROL

1. To turn on the throw press the button in the middle of the control. Continue to press the button until you reach your desired heat setting. The indicator light will glow, depending on which setting the heated throw is set, and the heated throw will begin to warm.

2. To turn the heated throw OFF press the button through the different settings until the temperature setting lights are not glowing.

CAUTION: ALWAYS turn the heated throw "OFF" and disconnect the power cord from the outlet when not in use.

Auto-Off Feature: The "Auto-Off" feature is designed for conservation of energy by automatically turning your throw off after 4 hours of continuous use. To restart all heated products after a power failure: Press the power button and the heated product will begin to warm.

CARE AND CLEANING OF YOUR HEATED BEDDING PRODUCT

CAUTION: Do not dry clean. Do not use bleach. Do not use wringer. Do not iron. Do not immerse control or cord in water or other liquids. Do not use mothballs or sprays of any kind. Do not reconnect the heated product until it is completely dry.

We recommend washing before initial use.

Before Washing or Storing Your Heated Bedding Product

1. Disconnect power cord from wall BEFORE detaching control cord from the heated product.
2. Disconnect the controller cord from the heated product. Squeeze the connector's side handles to easily unplug.
3. Ensure that no cords are still connected and none of the wires have worn through the fabric.
4. Carefully follow all washing instructions or your heated product may shrink and possibly cause a fire hazard.

Washing Instructions

1. Machine wash in cold water, gentle cycle or hand wash.

Caution: Do not use commercial dryers or the dryers at your local laundromat. They get too hot and would damage the wiring of the heated product.

Drying Instructions

1. Tumble dry low, delicate cycle.
2. Remove the throw while still damp and gently stretch to its original size.
3. Drape the heated throw over a clothesline or a shower rod. DO NOT use clothespins.
4. Heated throw must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

5-Year Limited Warranty

This device has a limited warranty of 5 year from the original date of purchase against workmanship and defects in material. If under normal use, your product fails to operate, please contact our customer service department at info@sunbeamhome.com. A refund or replacement will be provided to you with proof of purchase. Star Elite Inc. may deny claims of damage caused by misuse or modifications of this product.

How to Obtain Warranty Service

If you have any problems, please do not contact the store. Contact our customer service at 1-877-383-6399 (8:30 am - 5:00 pm EST) Monday - Friday or contact us at info@sunbeamhome.com. Our customer service will be happy to assist you.
www.sunbeamhome.com

© 2022 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. SUNBEAM® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Distributed by Star Elite Inc., Montreal, Canada H3B 3X9. SE032-051022

Printed in China

Made in China

For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste management facility.

IMT21ES-B



Para más información sobre instrucciones de uso y detalles de la garantía, visite:

www.sunbeamhome.com

PARA USO CON PRODUCTOS DE CALOR PARA CAMA SUNBEAM®

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD NO DESTRUIR

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben aplicarse las medidas de seguridad básicas para reducir el riesgo de que se produzca un incendio, una descarga eléctrica o lesiones. Usar este producto de manera incorrecta o no tomar en cuenta las siguientes advertencias e instrucciones puede ocasionar que el producto se sobrecaliente o que se produzcan incendios, lesiones personales o daños:

1. Asegúrese de leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este producto de calor.
2. Este producto de calor no debe usarse para cubrir a bebés, niños, personas discapacitadas o que no pueden moverse, parapléjicas o cuadrupléjicas, diabéticas, personas que no son sensibles al calor, por ejemplo, personas con problemas de circulación sanguínea ni personas que no puedan comprender claramente las instrucciones y usar los controles.
3. No cubra, aplaste, doble ni esponja el área de cables de calor de este producto.
4. No coloque los cables de alimentación entre el colchón y la base de la cama. Asegúrese de que nada aplaste los cables. No use el producto si los cables están dañados. Los cables dañados pueden ocasionar que el producto se sobrecaliente o incluso un incendio.
5. Mantenga el control lejos de las corrientes de aire o las áreas húmedas o que puedan mojarse, por ejemplo, las ventanas abiertas.
6. No use alfileres u otros objetos metálicos, pues pueden dañar el cableado eléctrico.
7. No use el producto si está húmedo. Si se derrama algún líquido cerca del producto, apáguelo, desconéctelo y séquelo antes de volverlo a usar.
8. El control no es resistente al agua. No debe sumergirse en agua ni en ningún otro líquido.
9. Asegúrese de usar este producto de calor solamente con un circuito de suministro de CA con el voltaje adecuado. No use el producto con una extensión. No use el producto con generadores, convertidores ni inversores de alimentación.
10. Apague o desconecte este producto de calor cuando no lo esté usando.
11. Si el producto está doblado o fruncido, puede sobrecalentarse mientras están en uso.
12. Examine el producto de calor, el cable y el control antes de cada uso, para asegurarse de que no presente señales de desgaste ni daño. Si no puede manipularse correctamente, o si el producto está desgastado o dañado, deje de usarlo inmediatamente, desenchúfelo y llame al 1-877-383-6399.
13. Si se trata exclusivamente de mantas y almohadillas para la espalda/la parte superior del cuerpo: No las use en mecedoras, sillones reclinables, sillas con ruedas ni ningún otro asiento que se mueva.
14. No use este producto de calor en una cama de agua, litera, cama ajustable por medios mecánicos o cunas/camas para niños pequeños.
15. No se use junto con ningún otro producto de calor.
16. No esconda el cable de alimentación ni el control en los dobleces de sofás ni otros tipos de muebles. Todas las partes de este producto de calor deben encontrarse a la vista en todo momento.
17. Enrollar el cable apretadamente alrededor del control podría dañarlo. Enróllelo sin estirar demasiado, cuando guarde el producto. Deje que el producto se enfríe antes de guardarlo, y no coloque objetos encima de él, para que no se doble. Guárdelo en su funda original, en un lugar fresco, oscuro y seco.
18. Este producto de calor no debe lavarse en seco. Las sustancias solventes de limpieza pueden dañar el aislamiento del elemento de calor. Lavar el producto de manera incorrecta puede ocasionar problemas con el cable de calor e incluso provocar un incendio.
19. Mantenga alejados de este producto de calor a los perros, gatos y otras mascotas, pues podrían dañarlo o lastimarse con él.
20. Si el producto cuenta con un control desmontable, úselo solamente con él.
21. No use este producto de calor en conjunto con cremas analgésicas, linimentos, ungüentos ni pomadas preparadas. Hacerlo podría ocasionar quemaduras.
22. Hable con su proveedor de cuidados médicos antes de usar el producto, si tiene un marcapasos o algún otro dispositivo médico.
23. Este producto no está diseñado para usarse en hoteles, moteles, hospitales ni ninguna otra institución.
24. No utilice los bolsillos de mano o pie para almacenamiento de objetos que pudieran dañarse con el calor.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO MODELOS ESTADOUNIDENSES CON ENCHUFES POLARIZADOS:



ENCHUFE POLARIZADO

Este producto tiene un enchufe polarizado. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para insertarse en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe encaja suelto en el tomacorriente de CA o si el tomacorriente de CA se siente caliente, no utilice ese tomacorriente.

IMPORTANTE



PRECAUCIÓN: No enchufe el cable de alimentación principal al tomacorriente de pared hasta que haya instalado correctamente su producto de calor según las instrucciones.

- Desconecte el cable de alimentación de la pared antes de separar el control del producto de calor.
- Siempre verifique que los cables y controles NO se encuentren atrapados o pinchados entre los listones de la cama, el colchón, los resortes, o contra la pared, el pie de cama, marco de la cama o entre los muebles, paredes o sillas.

PRECAUCIÓN: No trate de introducir el enchufe por la fuerza. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Con el fin de reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe sólo podrá introducirse de una manera en el tomacorriente. Si el enchufe no calza en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aun así no calza, consulte a un electricista calificado. No intente anular esta función de seguridad.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Si tiene alguna pregunta al instalar o usar su producto, visítenos en el sitio Web en: www.sunbeamhome.com o comuníquese con Atención al Cliente de Sunbeam al: 1-877-383-6399.

INSTALACIÓN DE LA MANTA DE CALOR

Al instalar su Manta de Calor, asegúrese de seguir los pasos siguientes en el orden indicado.

1. Ubique la etiqueta de información de la Manta de Calor cerca del módulo.

2. Conecte el cable al módulo ubicado en la parte inferior de la Manta de Calor hasta que las trabas de plástico encajen firmemente en su lugar.

PRECAUCIÓN: El cable debe estar COMPLETAMENTE CONECTADO. Una conexión suelta puede tener como consecuencia un riesgo de incendio.

3. Enchufe el cordón de alimentación de la Manta de Calor en un tomacorriente de pared de 110-120 voltios.

PRECAUCIÓN: No enchufe el cable de alimentación principal al tomacorriente de pared hasta que haya instalado correctamente su producto de calor según las instrucciones.

- Desconecte el cable de alimentación de la pared antes de separar el control del producto de calor.
- Siempre verifique que los cables y controles NO se encuentren atrapados o pinchados entre los listones de la cama, el colchón, los resortes, o contra la pared, el pie de cama, marco de la cama o entre los muebles, paredes o sillas.
- NO envuelva el control en el cobertor cuando esté en uso.
- NO lo use con un generador de energía.

USANDO EL CONTROL DE SU MANTA DE CALOR:

1. Para encender la Manta presione el botón ubicado al medio del control.

La luz indicadora se iluminará, dependiendo de cual posición haya fijado la Manta de Calor, y empezará a calentarse.

2. Para apagar (posición "OFF") la Manta de Calor, oprima el botón pasando por cada uno de los valores de temperatura hasta que las luces de nivel de temperatura dejen de brillar.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE apague la Manta de Calor y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no use la manta.

Función de apagado automático: La función de "Apagado automático" ha sido diseñada para conservación de la energía, ya que apaga su manta o funda de colchón automáticamente después de 4 horas de uso continuo.

Para volver a encender todos los productos de calor después de un apagón: Oprima el botón de encendido y el producto de calor comenzará a calentarse.

CUIDADOS Y LIMPIEZA DE SU PRODUCTO CALEFACTOR PARA CAMA

ADVERTENCIA: No lo lave en seco. No lo lave con cloro. No lo exprima. No lo planche. Ni sumerja el control ni el cable en agua ni en ningún otro líquido. No use bolas de alfileres ni aerosoles de ningún tipo en el producto. No vuelva a conectar el producto calefactor hasta que esté perfectamente seco.

Se recomienda lavar el producto antes del primer uso.

Antes de lavar o almacenar su Ropa de Cama de Calor:

1. Desconecte el cable de alimentación del enchufe ANTES de desconectar el cable del control del producto calefactor.

2. Asegúrese de que no haya cables conectados y de que ninguno de ellos haya agujerado la tela.

3. Siga cuidadosamente cada una de las instrucciones de lavado; de otra manera, el producto podría encoger y posiblemente representar un peligro de incendio.

Instrucciones de Lavado

1. Lave el producto en la lavadora con agua fría y en el ciclo de ropa delicada o lavar a mano.

Advertencia: No use las secadoras comerciales o las de su lavandería local. Se calientan demasiado y pueden dañar el cableado del producto de calefacción.

Secado a Mano

1. Use el ciclo de secado de intensidad baja, para ropa delicada.

2. Mientras aún está mojada, estire suavemente la cobija/colchón o almohadilla/manta hasta que recupere su tamaño normal.

3. Coloque el producto de calefacción sobre un tendedero o el tubo de la cortina del baño. NO use pinzas.

4. El producto de calefacción debe estar PERFECTAMENTE seco antes de que pueda volver a conectar el enchufe de alimentación o el del control.

Garantía limitada de 5 años

A partir de la fecha original de compra, este producto tiene una garantía limitada de 5 años contra defectos en la fabricación o en los materiales. Si, en condiciones normales de uso, su producto no funciona, contacte con nuestro departamento de servicio al cliente al correo info@sunbeamhome.com. Se le ofrecerá un reembolso o el reemplazo del producto con el comprobante de compra. Star Elite Inc. puede rechazar reclamos de daños causados por el uso incorrecto del producto o por modificaciones en este.

Cómo obtener el servicio de garantía

Si tiene algún problema, no se comunique con la tienda. Comuníquese con nuestro servicio al cliente al 1-877-383-6399 (8:30 am - 5:00 pm EST) Lunes - Viernes o info@sunbeamhome.com. Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle.

www.sunbeamhome.com

© 2022 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. SUNBEAM® es una marca comercial registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia.

Distribuido por Star Elite Inc., Montreal, Canadá H3B 3X9.

SE032-051022

Impreso en China

Hecho en China

Para preguntas relacionadas con el reciclaje y la correcta eliminación de este producto, por favor póngase en contacto con su centro local de gestión de residuos.

IMT21ES-B