

Solução de problemas:

Barulhos estranhos:

- 1. Verifique a regulagem e regulagem da serra e da base de apoio, conforme manual de instruções;**
- 2. Verifique se não há danos na base ou na serra;**
- 3. Em caso de defeito, oriente o consumidor a procurar assistência técnica autorizada pelo site www.philco.com.br ou pelos contatos do SAC Philco: 47-3431-0499 / 11-4858-1141 / Whatsapp: 47- 98421-0258**

Não corta:

- 1. Confirme se a tensão do produto é a mesma característica da rede elétrica residencial do consumidor (127V ou 220V);**
- 2. Confirme se o produto está sendo utilizado sem o uso de adaptadores ou “benjamins”;**
- 3. Certifique-se de que a serra esteja funcionando livremente por alguns segundos antes de iniciar o corte;**
- 4. Em caso de defeito, orientar o consumidor a procurar assistência técnica autorizada pelo site www.philco.com.br ou pelos contatos do SAC Philco: 47-3431-0499 / 11-4858-1141 / Whatsapp: 47- 98421-0258**