

①OFF/ON:OFF - schaltet die Tastatur aus, ON - schaltet die Tastatur ein.

②Connect:Drücken Sie diese Taste, um in den Pairing-Modus zu gelangen (Sie können auch das Typ-C-USB-Kabel verwenden, um diese Tastatur mit Ihrem

Computer verbinden)

③2 Typ-C-Anschlüsse: Bietet 2 Richtungsanschlüsse, die aus verschiedenen Winkeln angeschlossen werden können.

Bevor Sie das Produkt verwenden, laden Sie die Produktsoftware von unserer Website herunter und installieren Sie sie, um weitere individuelle Einstellungen vorzunehmen.

Download Link:(Wählen Sie die neueste Version der Fußschalter-Software)

Windows:[footswitch.pcsensor.com](https://www.elfkey.com/footswitch.pcsensor.com)

MAC:[elfkey.pcsensor.com](https://www.elfkey.com/elfkey.pcsensor.com)

Hinweis: Nach erfolgreicher Einstellung in Windows oder Mac System. kann es in ios, Android DOS, Windows ALL, Linux, Mac verwendet werden.

Model	ED	Lg	Pairing Mode	Auto Reconnect	Lo Power Alarm
Bluetooth mode	Rad Light	Slow Flash	Quick Flash	Flash every three seconds	
2.4G mode	Green Light				
USB mode	Blue Light	---			

Click the Connect" key to switch the mode;
in Bluetooth and 2.4G mode,long press the "connect"key for 3 seconds to enter the corresponding mode pairing state.


Moduswechsel: Drücken Sie die "Connect"-Taste für weniger als drei Sekunden, um zwischen den drei Modi zu wechseln.

Bluetooth-Modus: Drücken Sie im Bluetooth-Modus drei Sekunden lang die Taste "Verbinden", um den Kopplungsstatus zu aktivieren (das rote Licht blinkt langsam), suchen Sie das Gerät mit dem Namen "MK321" und klicken Sie auf den Namen, um eine verbinden.

2.4G-Modus: Drücken Sie im 2.4G-Modus drei Sekunden lang die Taste "Verbinden drei Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Status zu aktivieren (das grüne Licht blinkt langsam).
Stecken Sie dann den Adapter ein, und das Gerät und der Empfänger werden automatisch gepaart.

Einführung in die Funktion

- (1) Tastaturfunktion: kann auf eine beliebige Tastenkombination eingestellt werden, z. B. die Taste auf A oder STRG+A. Aktionseinstellungen - Einzel Auslöser: Halten Sie eine Taste gedrückt, der Befehl wird nur einmal ausgegeben. Kontinuierlicher Auslöser: Halten Sie eine Taste gedrückt, der Befehl wird weiterhin ausgegeben:Einzelner Tastendruck: Nur ein einziger Tastendruck kann nach der Überprüfung festgelegt werden. Mehrfache Tastenkombination: mehrere. Bis zu 6 Befehle können in einer Taste gebunden werden.
- (2) Mausfunktion: kann auf die linke, mittlere und rechte Maustaste eingestellt werden.Taste eingestellt werden. Sie können auch die Bewegung der X- und Y-Achse sowie die Auf- und Abwärtsfunktion des Mousrades einstellen.
- (3) Zeichenfolge: Bis zu 38 Zeichen können eingegeben werden, z. B. "Hallo!"
- (4) Multi-Media-Funktion: Sie können "Letztes Lied", "Nächstes Lied", "Lautstärke+", "Lautstärke-" und weitere Optionen einstellen, die Sie in unserer Software.
- (5) Gamepad-Funktion: vier Richtungstasten (oben, unten, links, rechts) und 6 Funktionstasten.
- (6) Makro-Definitionsfunktion: Sie können die Kombination von von Tastatur- und Mauseaktionen anpassen, z.B. Strg + P für 100ms verzögern und dann eingeben, um die Funktion des Druckens mit einer Taste zu erreichen.




1. der Bereich für die Schlüsselkonfiguration: Wählen Sie die Taste, die Sie einrichten möchten, löschen Sie die aktuellen Daten, geben Sie die Taste manuell ein und klicken Sie nach der Bearbeitung auf Speichern.

2. das Funktionsmenü: Tastatur, Maus, String, Multimedia, Makro

Nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, überprüfen Sie die Seite, die Sie bearbeitet haben, und klicken Sie nach der Bearbeitung auf "Speichern".

3.wenn Sie irgendein Problem haben, während Sie unser Produkt benutzen, fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren.



①OFF/ON:OFF-Turn off the keyboard, ON-Turn on the keyboard.

②Connect:Press this button can into pairing mode (You can also use the type-c to USB cable connect this keyboard with your computer)

③2 Type-C ports: Offer 2 direction port which can be connected from different angles.
Before using the product, download and install the product software from our website for more customized setting.

Download Link:(Select the latest version of foot switch software)

Windows:[footswitch.pcsensor.com](https://www.elfkey.com/footswitch.pcsensor.com)

MAC:[elfkey.pcsensor.com](https://www.elfkey.com/elfkey.pcsensor.com)

Note: After setting it successfully in Windows or Mac system. it can be used in ios, Android,DOS, Windows ALL, Linux,Mac

Model	LED light	Pairing Mode	Auto Reconnect	Lo Power Alarm
Bluetooth mode	Rad Light	Slow Flash	Quick Flash	Flash every three seconds
2.4G mode	Green Light			
USB mode	Blue Light	---		

Click the Connect" key to switch the mode;
in Bluetooth and 2.4G mode,long press the "connect"key for 3 seconds to enter the corresponding mode pairing state.


Mode switch:Press the "Connect" key for less than three seconds to switch between the three modes.

Bluetooth mode: In Bluetooth mode, long press the "connect" key for three seconds to enter the pairing state (the red light blinks slowly), find the device named "MK321",and click the name to connect.

2.4G mode:In 2.4G mode,long press the "connect key for three seconds to enter the pairing state (the green light blinks slowly). then insert the adapter, and the device and receiver will be automatically paired.

Function introduction

- (1)Keyboard function: can be set to any keypress combination, such as set the key to A or CTRL+A.Action Settings - Single trigger: keep pressing one key, the command will only output once. Continuous trigger:keep pressing one key, the command will continue to out put:Single key: only single keystroke can be set after checking. Multi- key combination: multiple keystrokes in one key.Up to 6 commands can bind in one key.
- (2)Mouse function: can be set to the left, middle, right mouse button. Also can set up the movement of X and Y axis and mouse wheel up and down function.
- (3)String: Up to 38 characters can be enter, such as setting "Hello!"
- (4)Multi media function: You can set "last song","next song", "volume+","volume-"and more option can be found in our software.
- (5)Gamepad function: set as up, down, left, right four direction keys and 6 function keys.
- (6)Macro definition function: you can customize the combination of keyboard and mouse actions, for example, set Ctrl + P to delay 100ms and then enter to accomplish the function of one-key printing.



1. Key configuration area: Select the key you want to set up, clear he current data, manually enter the key, and click save after editing.

2.Function menu:keyboard, mouse, string, multimedia, macro definition, one-click open, etc.After you finish your set up, check the page that you edited and click save after editing.

3.If you have any problem while using our product, feel free to contact us.