

Optimale Verwendung des Produkts

Was ist bei Inbetriebnahme des Ventilators zu beachten?

Den Zustand des Geräts, die Steckdose und das Stromkabel prüfen. Einen Abstand von 50 cm zu anderen Objekten einhalten (Vorhänge, Wände, Sprühdosen usw.). Vermeiden Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt. Das Gerät nicht mit nassen Händen berühren. Vor dem Einschalten sicherstellen, dass das Gerät stabil, sicher und aufrecht steht.

Was ist zu beachten, wenn ich den Ventilator an einen anderen Platz stelle?

Vorher ausschalten und ausstecken.

Was ist beim Aufstellen des Ventilators zu beachten?

Einen Abstand von 50 cm zu anderen Objekten einhalten (Vorhänge, Wände, Sprühdosen usw.). Es gibt waagrechte und senkrechte Ausführungen. Fast alle sind verstellbar. Sie können also den Ventilator auswählen, der für Ihre Platzverhältnisse und Inneneinrichtung am besten geeignet ist.

Kann ich ein beliebiges Insektenvernichtungsmittel für das Anti-Insektensystem meines Ventilators verwenden?

Ja, es kann jedes beliebige Mittel in Form einer Tablette verwendet werden.

Wie lässt sich mein Ventilator reinigen?

Sie müssen vor der Durchführung von Pflege- und Reinigungsarbeiten den Ventilator ausstecken. Sie können das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Es darf kein Wasser in das Gerät gelangen. Verwenden Sie zum Säubern des vorderen Gitters einen Staubsauger. Keine scheuernden Produkte verwenden, da sie das Gerät möglicherweise verkratzen.

Das Gerät funktioniert nicht.

Nach Befolgung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung zur Inbetriebnahme des Geräts muss sichergestellt werden, dass die verwendete Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. Schließen Sie zur Überprüfung ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose an. Sollte das Gerät dann immer noch nicht funktionieren, versuchen Sie nicht das Gerät selbständig auseinanderzubauen oder zu reparieren, sondern bringen Sie es zur Reparatur zu einem Servicepartner.

Was soll ich tun, wenn das Netzkabel meines Geräts beschädigt ist?

Das Gerät nicht verwenden. Um Gefahren zu vermeiden, muss es von einem Servicepartner ausgetauscht werden.

Wozu dient die automatische Oszillation (abhängig vom Modell)?

Wenn diese Funktion aktiviert ist, oszilliert der Ventilator automatisch von links nach rechts und anschließend von rechts nach links, um die Luft im Raum gleichmäßig zu verteilen. Wenn sich der Luftstrom direkt auf einen Punkt richten soll, muss die Funktion deaktiviert werden.

Was ist das Anti-Mücken-System (abhängig vom Modell)?

Das System nutzt das Prinzip der Luftverteilung des Ventilators, um Anti-Mücken-Mittel im Raum zu verteilen.

[Wo kann ich mein Gerät entsorgen?](#)

Ihr Gerät enthält verschiedene rückgewinnbare oder recyclingfähige Materialien. Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

[Ich habe gerade meine neue Maschine geöffnet und glaube, dass eines der Teile fehlt. Was soll ich tun?](#)

Wenn Sie meinen, dass ein Teil fehlt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice, der Ihnen helfen wird, eine geeignete Lösung zu finden.