

User Manual

Hammock Chair Stand Installation and Use Guide

Chihee would like to thank you for choosing this hammock chair stand. Here are some tips for using it properly.

SAFETY

- Be sure to keep this user guide for future reference.
- You will find the instructions for use below. We recommend you comply with them to prevent any damage or injury due to incorrect use of your stand.

CHECK YOUR HAMMOCK CHAIR STAND BEFORE EACH USE:

To get the most out of your stand, before each use:

- Check for product wear before getting in it.
- Check that all connection points are firmly fixed, the frame is in good condition and the spring hook is functioning correctly.
- Make sure the stand is placed on a flat ground, 4 points are on the same level.
- If you find a fault, or if it's damaged, stop using it.

CHOOSING WHERE AND HOW TO ASSEMBLE YOUR HAMMOCK CHAIR STAND:



- Choose a flat place to set up your stand, 4 points are on the same level. Avoid slopes, stony ground and anywhere a fall could be dangerous.
- Do not use your stand in bad weather conditions (rain, storm etc).
- Assembly guides.

Please refer to the accessories list below to find each part and be prepared (if any accessory is missing, please contact us in time) :

A and B are tools.

1. Take out H and G, insert G into the pipes of H, make the holes on G and H are completely coincident, put the screws through the holes and tighten them with B to make them firmly fixed. After setting up the 4 legs of the stand, the bottom has been completed.
2. Put I on the top of H, and the holes on H and I completely coincide. Use tool B to screw the screw D into the hole until the screw completely passes through the pipe wall, exposing a section of thread. Use tool A to fasten the nut on the screw.
3. Use E to pass through the hole at L and the hole at the top of I, then hang the spring hook F on the hole at the bottom of E, and the stand assembly is completed.
4. Then you can hang your hammock chair, hanging mesh chair, egg chair on the hanging chair stand, and so on.

									
1PC	2PCS	4PCS	1PC	1PC	1PC	4PCS	1PC	1PC	1PC
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L



USING YOUR HAMMOCK CHAIR STAND PROPERLY:

- Your stand is designed to support a maximum weight of 150kg. Do not overload it, as it may get damaged.
- Do not use your stand for more than 2 people at a time.
- This stand is designed for use by adults. It's not a toy and is not intended for use by children without adult supervision.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

When disposing of the product, it should be recycled according to its classification.

AFTER-SALE SERVICE

- If you have any questions, issues or want to provide us with some suggestions, please contact us at : chiyingusa@sina.com.

DE

Benutzerhandbuch

Hängesessel Gestelle Installations- und Gebrauchsanleitung

Chihee möchte Ihnen danken, dass Sie sich für diesen Hängesesselständer entschieden haben. Hier sind einige Tipps für die richtige Verwendung.

SICHERHEIT

-Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch unbedingt zum späteren Nachschlagen auf.

-Nachfolgend finden Sie die Gebrauchsanweisung. Wir empfehlen Ihnen, diese einzuhalten, um Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung Ihres Standes zu vermeiden.

ÜBERPRÜFEN SIE IHREN HÄNGESTUHLSTÄNDER VOR JEDER VERWENDUNG:

Um das Beste aus Ihrem Ständer herauszuholen, vor jedem Gebrauch:

-Überprüfen Sie das Produkt auf Verschleiß, bevor Sie es betreten.

-Überprüfen Sie, ob alle Verbindungspunkte fest sitzen, der Rahmen in gutem Zustand ist und der Karabinerhaken richtig funktioniert.

-Stellen Sie sicher, dass der Ständer auf einem ebenen Boden steht, 4 Punkte sind auf der gleichen Ebene.

-Wenn Sie einen Fehler finden oder wenn es beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr.

WÄHLEN SIE, WO UND WIE SIE IHREN HÄNGESTÄNDER MONTIEREN:

-Wählen Sie einen flachen Ort, um Ihren Stand aufzubauen, 4 Punkte befinden sich auf derselben Ebene. Vermeiden Sie Hänge, steinigen Boden und überall dort, wo ein Sturz gefährlich sein könnte. -Benutzen Sie Ihren Ständer nicht bei schlechtem Wetter (Regen, Sturm usw.).

-Montageanleitungen.

Bitte beachten Sie die Zubehörliste unten, um jedes Teil zu finden und bereit zu sein (falls ein Zubehörteil fehlt, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig): A und B sind Werkzeuge.

1. Nehmen Sie H und G heraus, setzen Sie G in die Rohre von H ein, machen Sie die Löcher an G und H vollständig deckungsgleich, stecken Sie die Schrauben durch die Löcher und ziehen Sie sie mit B fest, um sie fest zu fixieren. Nachdem Sie die 4 Beine aufgestellt haben des Ständers ist der Boden fertig gestellt.

2. Setzen Sie I auf die Oberseite von H, und die Löcher auf H und I stimmen vollständig überein. Verwenden Sie Werkzeug B, um die Schraube D in das Loch zu schrauben, bis die Schraube die Rohrwand vollständig durchdringt und einen Gewindeabschnitt freilegt. Verwenden Sie Werkzeug A, um die Mutter auf der Schraube zu befestigen.

3. Verwenden Sie E, um durch das Loch bei L und das Loch oben in I zu gehen, dann hängen Sie den Karabinerhaken F in das Loch unten in E, und die Montage des Ständers ist abgeschlossen.

4. Dann können Sie Ihren Hängesessel, Hängesessel, Eiersessel an den Hängesesselständer und so weiter hängen.

DIE RICHTIGE VERWENDUNG IHRES HÄNGESTUHLSTÄNDERS:

-Ihr Ständer ist für ein maximales Gewicht von 150 kg ausgelegt.

Überladen Sie es nicht, da es beschädigt werden kann.

-Verwenden Sie Ihren Ständer nicht für mehr als 2 Personen gleichzeitig.

-Dieser Ständer ist für die Verwendung durch Erwachsene konzipiert. Es ist kein Spielzeug und nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne Aufsicht eines Erwachsenen bestimmt.

UMWELTSCHUTZ

Bei der Entsorgung des Produkts sollte es gemäß seiner Klassifizierung recycelt werden.

SERVICE NACH DEM VERKAUF

-Wenn Sie Fragen oder Probleme haben oder uns Vorschläge machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter: chiyingeu@sina.com.

FR

Manuel de l'Utilisateur

Guide d'installation et d'utilisation du Support de Sièges suspendus

Chihee vous remercie d'avoir choisi ce support pour chaise hamac. Voici quelques conseils pour bien l'utiliser.

SÉCURITÉ

-Assurez-vous de conserver ce guide de l'utilisateur pour référence future.

-Vous trouverez le mode d'emploi ci-dessous. Nous vous recommandons de les respecter pour éviter tout dommage ou blessure dû à une mauvaise utilisation de votre support.

VÉRIFIEZ VOTRE SUPPORT DE CHAISE HAMAC AVANT CHAQUE UTILISATION :

Pour tirer le meilleur parti de votre stand, avant chaque utilisation :

-Vérifiez l'usure du produit avant d'y entrer.

Vérifiez que tous les points de connexion sont bien fixés, que le cadre est en bon état et que le crochet à ressort fonctionne correctement.

-Assurez-vous que le support est placé sur un sol plat, 4 points sont au même niveau.

-Si vous trouvez un défaut, ou s'il est endommagé, arrêtez de l'utiliser.

CHOISIR OÙ ET COMMENT ASSEMBLER VOTRE SUPPORT DE CHAISE HAMAC :

-Choisissez un endroit plat pour installer votre stand,4 points sont au même niveau. Évitez les pentes, les sols pierreux et partout où une chute pourrait être dangereuse.

-Ne pas utiliser votre stand par mauvais temps (pluie, orage etc).

-Guides de montage.

Veuillez vous référer à la liste des accessoires ci-dessous pour trouver chaque pièce et être prêt (si un accessoire manque, veuillez nous contacter à temps) : A et B sont des outils.

1.Retirez H et G, insérez G dans les tuyaux de H, faites coïncider complètement les trous sur G et H, placez les vis dans les trous et serrez-les avec B pour les fixer fermement. Après avoir installé les 4 pieds du stand, le fond est terminé.

2.Placez I sur le dessus de H, et les trous sur H et I coïncident complètement. Utilisez l'outil B pour visser la vis D dans le trou jusqu'à ce que la vis traverse complètement la paroi du tuyau, exposant une section de filetage. Utilisez l'outil A pour fixer l'écrou sur la vis.

3.Utilisez E pour passer à travers le trou en L et le trou en haut de I, puis accrochez le crochet à ressort F sur le trou en bas de E, et l'assemblage du support est terminé.

4.Ensuite, vous pouvez accrocher votre chaise hamac, votre chaise en filet suspendue, votre chaise à œufs sur le support de chaise suspendue, etc.

UTILISATION CORRECTE DE VOTRE CHAISE HAMAC :

-Votre stand est conçu pour supporter un poids maximum de 150kg.

Ne le surchargez pas, car il pourrait être endommagé.

-N'utilisez pas votre stand pour plus de 2 personnes à la fois.

-Ce support est conçu pour être utilisé par des adultes. Ce n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Lors de l'élimination du produit, il doit être recyclé conformément à sa classification.

SERVICE APRÈS-VENTE

-Si vous avez des questions, des problèmes ou si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions, veuillez nous contacter à : chiyingeu@sina.com.

IT

Manuale d'uso

Guida all'installazione e all'uso del supporto per sedia amaca

Chihee desidera ringraziarti per aver scelto questo supporto per sedia amaca. Ecco alcuni suggerimenti per usarlo correttamente.

SICUREZZA

-Assicurarsi di conservare questa guida per l'utente per riferimento futuro.

-Di seguito troverai le istruzioni per l'uso. Ti consigliamo di rispettarli per evitare danni o lesioni dovuti a un uso improprio del tuo supporto.

PRIMA DI OGNI UTILIZZO CONTROLLA IL TUO SUPPORTO PER SEDIA AMACA:

Per ottenere il massimo dal tuo stand, prima di ogni utilizzo:

-Controllare l'usura del prodotto prima di entrarci.

-Verificare che tutti i punti di collegamento siano ben fissati, il telaio sia in buone condizioni e il gancio a molla funzioni correttamente.

-Assicurarsi che il supporto sia posizionato su un terreno piano, 4 punti sono sullo stesso livello.

-Se trovi un guasto, o se è danneggiato, smetti di usarlo.

SCEGLIERE DOVE E COME MONTARE LA TUA SEDIA AMACA:

-Scegli un luogo piatto per allestire il tuo supporto, 4 punti sono sullo stesso livello. Evita pendii, terreni sassosi e ovunque una caduta possa essere pericolosa. -Non utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche avverse (pioggia, temporale, ecc.).

-Guide di montaggio.

Fare riferimento all'elenco degli accessori di seguito per trovare ogni parte ed essere preparati (se manca un accessorio, si prega di contattarci in tempo): A e B sono strumenti.

1. Estrarre H e G, inserire G nei tubi di H, fare in modo che i fori su G e H siano completamente coincidenti, inserire le viti attraverso i fori e serrarle con B per fissarle saldamente. Dopo aver impostato le 4 gambe del supporto, il fondo è stato completato.

2. Metti I sulla parte superiore di H e i fori su H e I coincidono completamente. Utilizzare l'attrezzo B per avvitare la vite D nel foro finché la vite non passa completamente attraverso la parete del tubo, esponendo una sezione di filettatura. Utilizzare l'attrezzo A per fissare il dado sulla vite.

3.Utilizzare E per passare attraverso il foro in L e il foro in alto di I, quindi appendere il gancio a molla F al foro in basso di E e il montaggio del supporto è completato.

4. Quindi puoi appendere la sedia amaca, la sedia a rete sospesa, la sedia a uovo sul supporto per sedia sospesa e così via.

UTILIZZO CORRETTAMENTE DEL SUPPORTO PER SEDIA A AMACA:

-Il tuo supporto è progettato per supportare un peso massimo di 150 kg.Non sovraccaricarlo, poiché potrebbe danneggiarsi.

-Non utilizzare il supporto per più di 2 persone alla volta.

-Questo supporto è progettato per l'uso da parte di adulti. Non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte di bambini senza la supervisione di un adulto.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Quando si smaltisce il prodotto, deve essere riciclato secondo la sua classificazione.

SERVIZIO POST VENDITA

-Se hai domande, problemi o vuoi fornirci alcuni suggerimenti, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo: chiyingeu@sina.com.

ES

Manual de usuario

Guía de instalación y uso del soporte para silla hamaca

Chihee desea agradecerle por elegir este soporte para hamaca. Estos son algunos consejos para usarlo correctamente.

LA SEGURIDAD

-Asegúrese de guardar esta guía del usuario para referencia futura.

- Encontrará las instrucciones de uso a continuación. Le recomendamos que los respete para evitar cualquier daño o lesión por un uso incorrecto de su stand.

REVISE SU SOPORTE PARA SILLA HAMMOCK ANTES DE CADA USO:

Para sacar el máximo partido a su stand, antes de cada uso:

-Comprobar el desgaste del producto antes de subirse a él.

-Compruebe que todos los puntos de conexión estén firmemente fijados, que el marco esté en buenas condiciones y que el gancho de resorte funcione correctamente.

-Asegúrese de que el soporte esté colocado sobre un suelo plano, los 4 puntos están al mismo nivel.

-Si encuentra una falla, o si está dañado, deje de usarlo.

ELEGIR DÓNDE Y CÓMO MONTAR SU SOPORTE PARA SILLA HAMMOCK:

-Elige un lugar plano para montar tu stand, 4 puntos están al mismo nivel. Evite las pendientes, los terrenos pedregosos y cualquier lugar donde una caída pueda ser peligrosa. -No utilice su stand en condiciones climáticas adversas (lluvia, tormenta, etc.).

-Guías de montaje.

Consulte la lista de accesorios a continuación para encontrar cada pieza y estar preparado (si falta algún accesorio, comuníquese con nosotros a tiempo): A y B son herramientas.

1. Saque H y G, inserte G en los tubos de H, haga que los agujeros en G y H coincidan completamente, coloque los tornillos a través de los agujeros y apriételos con B para que queden firmemente fijos. Después de configurar las 4 patas del soporte, la parte inferior se ha completado.

2. Ponga I encima de H, y los agujeros en H e I coinciden completamente. Use la herramienta B para atornillar el tornillo D en el orificio hasta que el tornillo atraviese completamente la pared del tubo, dejando al descubierto una sección de la rosca. Utilice la herramienta A para apretar la tuerca en el tornillo.

3.Utilice E para pasar a través del orificio en L y el orificio en la parte superior de I, luego cuelgue el gancho de resorte F en el orificio en la parte inferior de E, y el ensamblaje del soporte estará completo.

4. Luego puede colgar su silla hamaca, silla de malla colgante, silla de huevo en el soporte de la silla colgante, etc.

USO ADECUADO DEL SOPORTE PARA SILLA DE HAMACA:

-Su soporte está diseñado para soportar un peso máximo de 150 kg.

No lo sobrecargue, ya que podría dañarse.

-No utilice su soporte para más de 2 personas a la vez.

-Este soporte está diseñado para ser utilizado por adultos. No es un juguete y no está diseñado para que lo usen niños sin la supervisión de un adulto.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Al desechar el producto, debe reciclarse de acuerdo con su clasificación.

SERVICIO POSTVENTA

-Si tiene alguna pregunta, problema o desea brindarnos algunas sugerencias, contáctenos en: chiyingeu@sina.com.