

Guía de soporte técnico

<p>El pedal del acelerador después de 3 días de uso comenzó a hacer ruidos.</p>	<p>CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS PEDALES:</p> <ol style="list-style-type: none">1.No conectes ni desconectes nunca los pedales de la base del volante cuando el volante esté conectado a la consola o al PC, ni durante las sesiones de juego, para evitar problemas de calibración.Conecta siempre los pedales al volante antes de conectar el volante a la consola o al PC.2.Una vez que el volante se ha autocalibrado y el juego ha comenzado, los pedales se autocalibran automáticamente tras presionarlos varias veces.3.No presiones nunca los pedales cuando el volante se está autocalibrando o cuando el juego está arrancando, para evitar problemas de calibración.Si los pedales no están funcionando correctamente o parece que no están calibrados adecuadamente, apaga la consola, desconecta por completo el volante y, a continuación, vuelve a conectar todos los cables (incluyendo el cable de la fuente de alimentación y el de los pedales), vuelve a encender la consola y reinicia el juego.
---	---