

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS



¡ADVERTENCIA!

- NO DEJES NUNCA AL NIÑO DESATENDIDO.
- UTILICE EL PRODUCTO ÚNICAMENTE CUANDO TODOS LOS COMPONENTES ESTÉN CORRECTAMENTE FIJADOS Y AJUSTADOS.
- RIESGO DE CAÍDA: EVITE QUE EL NIÑO TREPE POR EL PRODUCTO.
- UTILICE EL PRODUCTO ÚNICAMENTE CUANDO TODOS LOS COMPONENTES ESTÉN CORRECTAMENTE FIJADOS Y AJUSTADOS.
- EXISTE UN RIESGO AL SITUAR EL PRODUCTO CERCA DEL FUEGO O DE OTRAS FUENTES IMPORTANTES DE CALOR.
- EXISTE RIESGO DE VUELCO SI EL NIÑO APOYA LOS PIES EN UNA MESA O CUALQUIER OTRA ESTRUCTURA.
- ACONSEJAMOS QUE NO SE UTILICE LA TRONA HASTA QUE EL NIÑO PUEDA MANTENERSE SENTADO SIN AYUDA.
- NO UTILIZAR LA TRONA SI ALGUNAS DE SUS PIEZAS ESTÁ ROTA, DETERIORADA O FALTA.
- CUALQUIER ARNÉS ADICIONAL AL PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA EN13210.
- LA TRONA ESTÁ INDICADA PARA NIÑOS CAPACES DE MANTENERSE SENTADOS SIN AYUDA, Y CON UNA EDAD INFERIOR O IGUAL A 3 AÑOS, O UN PESO MÁXIMO DE 15 KG.



Limpieza y mantenimiento.

PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LA TRONA, USE AGUATIBIA Y UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE JABÓN O DETERGENTE PARA LIMPIAR LA TRONA CON UN PAÑO HÚMEDO.

COMPRUEBA PERIÓDICAMENTE EL APRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS Y TUERCAS COMO TAMBIÉN DE TODAS LAS PARTES MÓVILES DE LA TRONA. MANTENGA LA TRONA SEGURA EN TODO MOMENTO.

CONTENIDO



Cuerpo trona x4



Gomas patas x4



Kit patas x4



Bandeja x1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN

Introduzca el tubo con un solo clic de seguridad en el tubo con varios clics como se ve en la imagen



Introducir la goma en el final del tubo donde no hay clic de seguridad



Introducir la pata con él seguro compruebe que quede bien asegurado



Introduzca la bandeja en cualquiera de sus dos posiciones con los orificios del cuerpo de la trona



Uso

USE EL CINTURÓN DE 3 PUNTOS PARA ASEGURAR AL NIÑO EN LA TRONA Y EVITAR CAÍDAS, DEBE AJUSTAR LA LONGITUD DEL CINTURÓN DEPENDIENDO DE SU TAMAÑO.

TRONA BAJA

La trona alta puede convertirse en trona baja. Quite los cuatro tubos inferiores y colóquelos en la funda para evitar daños, ajuste las patas en el ángulo correcto para que se adapte de forma completa y firme

