## Sustitución de cartuchos de tinta


Utilice los siguientes pasos para reemplazar un cartucho de tinta.

Paso uno: Reemplace el cartucho de tinta viejo

Retire el cartucho de tinta viejo e instale el cartucho de tinta nuevo.


- 1. Asegúrese de que la impresora esté encendida. Si es necesario, presione el botón de encendido ( ) para encender la impresora encendida.
- 2. Abra la cubierta superior de la impresora.

Figura : Apertura de la cubierta superior




- 3. Espere hasta que el carro se mueva hacia el lado derecho de la impresora y esté inactivo y en silencio.
- 4. Presione el cartucho de tinta viejo hacia abajo y luego deslícelo hacia afuera del carro.

Figura : Extracción del cartucho de tinta



- o Para reemplazar el cartucho de tinta tricolor, retire el cartucho de tinta de la izquierda
- o Para reemplazar el cartucho de tinta negra, retire el cartucho de tinta de la ranura derecha.
- 5. Retire el cartucho de tinta nuevo de su embalaje y tire de la pestaña rosa para quitar la cinta protectora del cartucho de tinta.

Figura: Quitar la cinta protectora



precaución:

No toque las boquillas de tinta ni los contactos de cobre del cartucho de tinta. Si toca estas piezas, se producirán obstrucciones, fallas en la tinta y malas conexiones eléctricas. No quite las tiras de cobre. Son contactos eléctricos obligatorios.



- 1. Inyectores de tinta (no tocar)
- 2. Contactos de cobre (no tocar)
- 6. Sostenga el cartucho de tinta de modo que las tiras de cobre queden en la parte inferior y mirando hacia la impresora.
- 7. Deslice el cartucho de tinta en un ligero ángulo hacia arriba en el carro hasta que el cartucho de tinta encaja en su lugar.


Figura : Inserción del cartucho de tinta



o El cartucho de tinta tricolor está instalado en el lado izquierdo del carro. o El cartucho de tinta negra está instalado en el lado derecho del carro.

## 8. Cierre la cubierta superior.

Figura : Cierre de la cubierta superior



Paso dos: Alinee el nuevo cartucho de tinta Los cartuchos de tinta deben alinearse para mantener la mejor calidad de impresión posible. Asegúrese de que esté cargado papel blanco normal Carta o A4 en la bandeja de entrada.

- 1. Abra HP Solution Center usando uno de los siguientes métodos.
  - o Windows Vista: en la barra de tareas de Windows, haga clic en el ícono de Windows ( Todos los programas, señale HP y luego haga clic en HP Solution Center. o Windows XP: en la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio, haga clic en Todos los programas, señale a HP y luego haga clic en HP Solution Center.
- 2. Haga clic en Configuración y luego en Caja de herramientas de la impresora. Se abre el cuadro de diálogo Caja de herramientas de la impresora.
- 3. Haga clic en Alinear los cartuchos de impresión.
- 4. Haga clic en Alinear y luego siga las instrucciones en pantalla.

El producto imprime una página de prueba, alinea los cartuchos de tinta y calibra el producto.