



Parabéns, agora você possui o Espremedor Mondial Premium com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo o preparo de deliciosos sucos

Este produto é recomendado para extração de sucos de frutas cítricas: laranjas e

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico: sua utilização comercial
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso domestico; sua utilização comercial acarretará na perda da garantia contratual.

 Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127/220V) é compatível com a rede elétrica local. Utilize o produto em local plano e seco.

 Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas; não

- molhe ou o mergulhe em água ou outro tipo de líquido. Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho. Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando derrubá-lo.

- evitando derruba-lo. Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes. Retire o plugue da tomada quando não for usar o produto ou quando for limpá-lo. Nunca use o produto se estiver com cordão elétrico ou plugue danificado. A aquisição e a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na Assistência Técnica Autorizada Mondial.
- Não desconecte o produto puxando o plugue da tomada pelo cordão elétrico e nunca o transporte por este
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes. O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto, pode prejudicar
- seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto se estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo e consertá-lo em casa. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

MONTAGEM DO PRODUTO

Para montar seu Espremedor Mondial Premium, coloque a jarra sob a Base Motora, girando-a até seu travamento. Em seguida, coloque a Peneira e, acima dela, encaixe o Cone e a Tampa.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO



COMO UTILIZAR SEU ESPREMEDOR

- Monte seu produto conforme orientações em "Montagem do Produto".
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- O funcionamento do produto se dá através da pressão da fruta (laranja ou limão) no cone extrator de suco, que começará a girar. O Espremedor MONDIAL Premium possui motor reversível (gira para os dois lados), facilitando a extração do suco
- Após extrair a quantidade de suco desejada (jarra com capacidade para até 1,25 l), remova o plugue da tomada.
- Retire o Cone extrator, a Peneira e retire a Jarra da Base Motora.
- Coloque a Tampa sobre a Jarra e pronto! O suco poderá ser levado à mesa.

COMO LIMPAR SEU ESPREMEDOR

- · Após servir o suco, lave as peças do seu produto (jarra, cone, peneira e tampa) com uma esponja macia e sabão neutro.
- · Para limpar a base de seu espremedor, utilize um pano úmido limpo. Não utilize produtos abrasivos como: saponáceos, esponja de aço, etc, para não riscar a superfície de seu aparelho.
- O seu Espremedor Mondial Premium possui guarda-fio na base que permite ajustar o tamanho do fio para o uso, facilitando também seu armazenamento.



