Sunbeam

Heated Throw

4 Heat Settings | 4 Hour Auto Off

Indulge in the cozy softness of a Sunbeam® Heated Throw, wrapping you in warmth and comfort.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - DO NOT DESTROY

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons. Misuse or failure to follow these warnings and instructions may cause overheating, fire, personal injury and/or property damage:

1. Be sure to read carefully all instructions before using this heated product.
2. WARNING: Do not use this heated product with an infant, child, incapacitated or immobile person, paraplegic or quadriplegic, a diabetic, anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation, or anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate the controls.
3. Do not tuck in, pinch, flex or expose the wired heating area of this heated product.
4. Do not route electrical cords between the mattress and box spring. Do not allow the cords to be pinched. Do not use with damaged cords. Damaged cords can lead to overheating or fire.
5. Keep the control away from drafty areas that may become damp or wet such as an open window.
6. Do not use pins or other metallic means – They may damage the electric wiring.
7. Do not use if wet. If a spill occurs, turn heated product off, unplug, and dry before re-using.
8. Controller is not waterproof. Do not immerse in water or other liquids.
9. Be sure that this heated product is used only on an AC supply circuit of the proper voltage. Do not use with an extension cord. Do not use with generators, power converters or inverters.
10. Turn off or unplug this heated product when not in use.
11. Excessive heating may result from folding or bunching this heated product while in use.
12. Examine the heated product, cord and controller before each use for signs of wear or damage. If improper operation, wear or damage is observed, discontinue its use immediately, unplug it, and contact us at www.sunbeamhome.com.
13. For throw blankets only: Do not use with rocking chairs, recliners, chairs with casters or wheels, or other furniture subject to movement.
14. Do not use this heated product on a waterbed, bunk bed, mechanically adjustable bed or a child's crib/bed.
15. Do not use in conjunction with another electrically heated product.
16. Do not tuck in the supply cord or control in a sofa or other furniture. All portions of this heated product should be visible at all times.
17. Wrapping of cord around the controller may damage the cord. Loop loosely when storing. Allow to cool before storing and do not crease by placing items on top of it. Store in the original packaging, in a cool, dark, dry place.
18. Do not dry clean this heated product. Cleaning solvents may damage the insulation of the heating element. Improper laundering may cause problems with the heating wire, which can lead to fire.
19. Keep all dogs, cats and other pets away from this heated product. This is an electrical appliance that they can damage or be injured by.
20. Use only the controller included with your throw.
21. Do not use this heated product with analgesic creams, liniments, salve or ointment preparations. Skin burns could result.
22. Check with your healthcare provider before using with a pacemaker or any medical devices.
23. Not for hotel, motel, hospital or other institutional use.
24. Do not use hand or foot pockets for storage of items that may be damaged by heat.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

NORTH AMERICAN MODELS WITH POLARIZED PLUGS:



POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

OPERATION & CARE INSTRUCTIONS

HEATED THROW SETUP

When setting up your heated throw, be sure to follow the steps below in order.

1. Locate the heated throw's information label near the module.
2. Connect the cord into the module at the bottom of the heated throw until the plastic hinges click into place.
   CAUTION: Cord must be COMPLETELY CONNECTED. A risk of fire could result from a loose connection.
3. Plug the heated throw power cord into a 110-120 volt wall outlet.
   CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.
   - Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.
   - Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.
   - Do not wrap control in throw when in use.
   - Do not use with generator power, inverters, or converters.

USING YOUR HEATED THROW CONTROLLER

1. To turn on the throw press the button in the middle of the control. Continue to press the button until you reach your desired heat setting. The indicator lights will glow, depending on which setting the heated throw is set, and the heated throw will begin to warm. 1 light is warm, 2 lights are low, 3 lights are medium, 4 lights are high.
2. To turn the heated throw OFF press the button through the different settings until the temperature setting lights are not glowing.

NOTE: It is normal for the controller to feel warm to the touch when functioning properly.

Auto-off feature: The "auto-off" feature is designed for conservation of energy by automatically turning your throw off after 4 hours of continuous use.
Note: After a power outage, the "Auto-off" feature will automatically reset the timer.
To turn the heated items back on after a power outage, press the switch and they will resume heating.

CAUTION: ALWAYS turn the heated throw "OFF" and disconnect the power cord from the outlet when not in use.

CARE AND CLEANING OF YOUR THROW

CAUTION: Do not dry clean. Do not use bleach. Do not use wringer. Do not iron. Do not immerse control or cord in water or other liquids. Do not use mothballs or sprays of any kind. Do not reconnect the heated product until it is completely dry.
We recommend washing before initial use.

Before Washing or Storing Your Throw

1. Disconnect power cord from wall BEFORE detaching control cord from the heated product.
2. Disconnect the controller cord from the heated product. Squeeze the connector's side handles to easily unplug.
3. Ensure that no cords are still connected and none of the wires have worn through the fabric.
4. Carefully follow all washing instructions or your heated product may shrink and possibly cause a fire hazard.

Washing and Drying Instructions

1. Machine wash in cold water, gentle cycle or hand wash.
2. Tumble dry low, delicate cycle. REMOVE WHILE STILL DAMP and stretch to original size.
   Caution: Do not use commercial dryers or the dryers at your local laundromat. They get too hot and would damage the wiring of the heated product.
3. Drape the heated product over a clothesline or clothes rack. DO NOT use clothespins.
4. Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

WARRANTY

Limited Warranty

This 5 Year Limited Warranty is valid for the original purchaser from the original date of retail purchase against workmanship and defects in material. Proof of purchase is required to obtain service under this Limited Warranty. This Limited Warranty extends only to the original purchaser. Warranty does not cover normal wear of parts or damage from misuse, improper voltage, use contrary to the instructions, disassembly, or acts of God. Star Elite Inc. may deny claims of damage caused by misuse or modifications of this product.

Warranty Service

To obtain service under this warranty, please contact our Customer Care Department at 1.877.383.6399 (Monday – Friday, 8:30 am – 5:00 pm EST) or visit www.sunbeamhome.com

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

FCC CERTIFIED

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.
This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help



CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.
• Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.
• Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.
CAUTION: Do not attempt to force the plug. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit only one way into an outlet. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

© 2023 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.
SUNBEAM® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license.
Distributed by Star Elite Inc., Montreal, Canada H3B 3X9.
SE060-060623

For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste management facility.

IMT22EF-B

Printed in China

Jeté Chauffant

4 réglages de chaleur I 4 heures d'arrêt automatique

Offrez-vous la douceur d'un jeté chauffant Sunbeam[MD], et enveloppez-vous de chaleur et de confort.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - NE PAS DÉTRUIRE

Employer un appareil électrique exige des pécautions de sécurité fondamentales pour réduire le risque d'incendie, de secousses par chocs electriques ou de blessures corporelles. Faire un usage abusif ou omettre d'observer les avis et instructions peut provoquer surchauffe, incendie, blessures corporelles, brûlures et/ou dommages materiels.

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit chauffant.
2. ATTENTION: N'utilisez pas ce produit chauffant sur bébé, enfant, personne handicapée ou impotente, paraplégique ou tétraplégique, diabétique, insensible à la chaleur (à mauvaise circulation du sang, par exemple), ou quiconque ne peut ni comprendre les instructions ni manier les commandes.
3. Ne bordez pas, ne pincez pas, ne pliez pas l'article et ne mettez pas le fil chauffant à découvert.
4. N'acheminez pas les cordons entre le matelas et le sommier et veillez à ce qu'ils ne soient pas coincés. N'employez pas l'article si un cordon est abîmé, il pourrait causer surchauffe ou incendie.
5. Éloignez la commande des courants d'air et de l'humidité – des fenêtres ouvertes, par exemple.
6. Ne vous servez pas d'épingles ou d'attaches métalliques qui risquent d'abîmer le câblage.
7. N'employez pas cet article chauffant s'il est humide. En cas de liquide renversé, éteignez-le, débranchez-le et faites-le sécher avant de recommencer à l'utiliser.
8. La commande n'étant pas étanche, ne l'immergez dans aucun liquide.
9. Veillez à ce que ce produit chauffant soit toujours connecté à un circuit de courant alternatif de la tension appropriée. N'utilisez ni rallonge, ni génératrice, ni convertisseur de secteur, ni onduleur.
10. Éteignez ou débranchez ce produit chauffant entre utilisations.
11. Durant l'emploi, la température risque d'être très élevée là où l'article est bouchonné ou plié.
12. Examinez le produit chauffant, son cordon et sa commande avant chaque utilisation, pour repérer usure ou dégâts. En cas d'anomalie, cessez aussitôt de l'employer et débranchez-le. Contactez-nous sur www.sunbeamhome.com.
13. Pour couvertures seulements: ne les employez pas avec berceuses, fauteuils inclinables, fauteuils roues ou roulettes ou autres meubles aptes au déplacement.
14. Ne l'utilisez pas sur lit d'eau, lit superposé, lit articulé à commande mécanique, berceau ou lit d'enfant.
15. Ne l'utilisez pas en même temps qu'un autre article de literie électrique.
16. N'insérez ni le cordon ni la commande dans sofa ou autre meuble. Tout le produit doit être visible.
17. Enrouler le cordon autour de la commande peut l'abîmer (faites des grosses boucles pour le ranger). Laissez-le préalablement refroidir et ne marquez pas les plis en posant quoi que ce soit dessus. Replacez-le dans son emballage d'origine, dans un lieu sombre, frais et sec.
18. Ne faites pas nettoyer cet article de literie à sec, les solvants pourraient abîmer la matière isolante de l'élément. Un lavage inapproprié peut nuire à l'élément et entraîner un risque d'incendie.
19. Éloignez les chiens, chats et autres animaux de compagnie de ce produit de literie chauffant, un appareil électrique qu'ils peuvent abîmer et qui peut les blesser.
20. Utilisez uniquement le contrôleur inclus avec votre jeté chauffant.
21. Ne vous servez pas du produit chauffant de concert avec crème analgésique, liniment, baume ou pommade, sous peine de brûlures.
22. Vérifiez auprès de votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser ce produit si vous avez un stimulateur cardiaque ou dispositif médical.
23. Ce produit n'est pas destiné à l'utilisation dans hôtels, motels, hôpitaux ou autres établissements.
24. Ne pas utilisez la/les pochette(s) pour les mains ou les pieds pour y mettre des objets qui pourraient être endommagé par la chaleur.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS RÉSERVÉ À L'USAGE DOMESTIQUE

MODÈLES NORD-AMÉRICAINS À FICHES POLARISÉES :

FICHE POLARISÉE



Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, elle ne s'enfonce dans les prises polarisées que dans un sens. Si elle ne pénètre pas bien dans la prise, retournez-la. Si elle ne rentre toujours pas, faites changer la prise par un électricien agréé. Ne tentez de modifier la fiche en aucune façon. Si la fiche s'enfonce dans la prise sans s'assujettir fermement ou bien si la prise de courant alternatif vous semble chaude, ne vous servez pas de cette prise.

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

MISE EN PLACE D'UN JETÉ CHAUFFANT

Lors de la mise en place d'un jeté chauffant, observez les directives ci-dessous dans l'ordre donné.

1. Repérez l'étiquette informative du jeté, à proximité du module.
2. Connectez le cordon au module, au bas du jeté, jusqu'à ce que les charnières se fixent avec un déclic.
   ATTENTION : le cordon doit être PARFAITEMENT CONNECTÉ. Une connection lousse peut entraîner un risque d'incendie.
3. Branchez le jeté chauffant sur une prise de courant murale de 110-120 volts.
   ATTENTION : ne branchez le cordon sur la prise de courant qu'une fois l'article placé conformément aux instructions.
   - Débranchez le cordon d'alimentation avant de séparer la commande de l'article chauffant.
   - Assurez-vous toujours que les cordons et les commandes ne soient PAS coincés ou pincés entre les lattes du lit, le matelas, le sommier, contre le mur, le pied du lit ou le cadre du lit ou bien entre les meubles, les murs ou des fauteuils.
   - N'enveloppez pas le jeté autour de la commande lors de l'utilisation.
   - N'employez ni génératrice, ni onduleur, ni convertisseur de secteur pour alimenter le jeté chauffant.

UTILISATION DE LA COMMANDE DU JETÉ CHAUFFANT

1. Appuyez sur le bouton situé au milieu de la commande pour allumer le jeté. Le voyant luira en fonction du réglage choisi puis le jeté commencera à chauffer. Les niveaux de température sont comme suit: 1 lumière est température minimale, 2 lumières est température basse, 3 lumières est température moyenne, 4 lumières est température haute.
2. Pour ÉTEINDRE le jeté, appuyez sur le bouton et les différents niveaux de chaleur défileront et cesseront de luire.

ATTENTION : Il est normal que le contrôleur soit chaud au toucher lorsqu'il fonctionne correctement.

Fonction arrêt automatique : dans le but de conserver l'énergie, la fonction « arrêt automatique » éteint automatiquement le jeté après 4 heures d'emploi continu.
ATTENTION : ÉTEIGNEZ TOUJOURS le jeté chauffant et débranchez-le lorsqu'il ne sert pas.

Pour rallumer les articles chauffants après une panne de courant, pressez l'interrupteur et ils recommenceront à chauffer.

MISE EN GARDE: Éteignez TOUJOURS le jeté chauffant et débranchez le cordon d'alimentation de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'ARTICLE DE LITERIE CHAUFFANT

ATTENTION : ne nettoyez pas l'article à sec. Ne le javellisez pas. Ne vous servez pas d'une laveuse-essoreuse à rouleaux. Ne le repassez pas. Ne plongez pas la commande dans l'eau ou dans un autre liquide. N'employez ni boules antimites ni produits vaporisés, quels qu'ils soient. Ne rebranchez l'article chauffant que lorsqu'il est absolument sec.
Nous vous conseillons de laver l'article avant son utilisation initiale.

AVANT DE LAVER OU DE RANGER L'ARTICLE DE JETÉ CHAUFFANT

1. Débranchez le cordon à la prise AVANT de séparer le cordon de la commande du produit chauffant.
2. Vérifiez que tous les cordons sont débranchés et qu'aucun des fils n'a transpercé le tissu.
3. Suivez les instructions de lavage au pied de la lettre afin que l'article ne rétrécisse pas et ne cause pas de risque d'incendie.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE

1. Lavez l'article à la machine à l'eau froide, au cycle délicat, ou lavez-le à la main.
2. Sécher en machine au cycle délicat à basse température. RETIREZ LE JETÉ CHAUFFANT DE LA SÉCHEUSE ENCORE HUMIDE. Étirez le délicatement pour lui donner sa grandeur initiale.
   ATTENTION : n'utilisez ni sécheuse commerciale ni sécheuse de buanderie car le niveau de température élevé de ces machines abîmerait les fils électriques.
3. Placez le produit sur une corde à linge ou un portant à vêtements, SANS utiliser d'épingles à linge.
4. Ne rebranchez le produit chauffant ou sa commande que lorsqu'il est COMPLÈTEMENT sec.

GARANTIE

Garantie limitée

Cette garantie limitée de 5 ans est valide pour l'acheteur d'origine à compter de la date de vente au détail contre les défauts de fabrication et défauts du matériel. Une preuve d'achat est requise pour obtenir le service en vertu de cette garantie limitée. Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine. La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages causés par une mauvaise utilisation, tension incorrecte, utilisation contraire aux instructions, démontage, ou actes de Dieu. Star Elite Inc. peut nier les réclamations des dommages causés par une mauvaise utilisation ou des modifications de ce produit.

Service de garantie

Pour obtenir un service sous cette garantie, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1.877.383.6399 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (HE). Ou visitez www.sunbeamhome.com

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU LIEU D'ACHAT.

CERTIFICATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Remarque : cet appareil a été soumis aux tests d'usage et déclaré conforme aux limites établies pour appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but de procurer une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique; s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Rien ne garzantit que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle – ce qui peut être établi en le mettant hors tension puis sous tension – l'utilisateur devrait essayer d'y remédier en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

— modifier l'orientation ou la position de l'antenne réceptrice ;
— augmenter l'écart entre l'appareil et le récepteur ;
— brancher l'appareil sur un circuit autre que celui sur lequel est connecté le récepteur ; et enfin
— consulter le détaillant ou bien un spécialiste en radio et télévision expérimenté.



ATTENTION: Ne branchez le cordon d'alimentation principal sur la prise de courant qu'une fois le produit chauffant étalé conformément aux instructions.
• Débranchez le cordon avant de séparer la commande du produit chauffant.
• Assurez-vous toujours que NI les commandes NI les cordons ne soient coincés ou pincés entre les lattes du lit, le matelas, le sommier, contre le mur, le pied du lit et le cadre du lit ou entre des meubles, des murs ou des fauteuils.
ATTENTION : N'essayez pas de forcer la prise. Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est destinée à s'insérer dans une prise de courant d'une seule manière. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, inversez la fiche. Si cela ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner cette fonction de sécurité.

© 2023 Sunbeam Products, Inc. Tous droits réservés.
SUNBEAM[MD] est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc. utilisée sous licence.
Distribué par Étoile Elite Inc., Montréal, Canada H3B 3X9
SE060-060623

Pour toute demande concernant le recyclage et l'élimination appropriée de ce produit, veuillez contacter votre centre local de gestion des déchets.

IMT22EF-B

Imprimé en Chine