

Guía de soporte técnico

<p>El producto tiene cortes de audio</p>	<p>Hay dos factores que hacen que el audio se detenga cuando se quita uno de los auriculares.</p> <p>1. Ajuste de audio de pausa automática en Jabra Sound +</p> <p>-Si ha activado esta configuración, al quitar uno de sus auriculares mientras escucha el audio, el audio se pausará automáticamente. Si reemplaza el auricular en su oído dentro de los 60 segundos, el audio se reanudará automáticamente. Si reemplaza el audífono en su oído después de que hayan pasado más de 60 segundos, presione el botón derecho para reanudar el audio.</p> <p>2. Inducción magnética de campo cercano (NFMI)</p> <p>Los auriculares usan NFMI para conectarse entre sí. Cuando los auriculares están conectados, el rango máximo entre ellos es de 20 cm. Si extrae uno de sus auriculares y se excede este rango, la conexión NFMI se rompe y los auriculares perderán la conexión entre sí.</p>
--	--