

Guía de soporte técnico

<p>El artículo se desconecta, pierde la conexión.</p>	<p>Si el producto se desconecta:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Durante el entrenamiento de vuelo, la altitud se limitará a 30 m, y la distancia de vuelo se limitará a 50 m.si. Cuando vuela sin haber iniciado sesión en una cuenta DJI, la altitud de vuelo se limitará a 30 m y la distancia de vuelo se limitará a 50 m.C. La altitud de vuelo y los límites de distancia se pueden configurar manualmente en la aplicación DJI Fly.re. Cuando la señal de GPS es débil, la altitud de vuelo de la aeronave será limitada.mi. Cuando el avión está volando cerca de una zona de vuelo restringida, o en una zona GEO con límites de altitud. <p>Para obtener más información, comuníquese con DJI SUPPORT.</p>
---	---