



Reolink Solar Panel 2

Operational Instruction



May 2023
QSG1_A
58.03.001.0332

Überblick


Lieferumfang	8
Installation	9
Fehlerbehebung	13
Technische Daten	13
Konformitätserklärung	13

Lieferumfang


- Solarpanel x1
- Halterung x1
- Päckchen mit Schrauben x1
- Lochschablone zur Montage x1
- Gurt x1
- Montageplatte x1

Installation


Das Solarpanel mit Schrauben installieren




1. Bitte wählen Sie einen Installationsort für das Solarpanel aus, wo es ganzjährig die meisten Sonnenschein gibt. Täglich braucht das Reolink Solarpanel bei direkter Sonneneinstrahlung nur einige Stunden, um Ihre Kamera (ausgestattet mit Akku) ausreichend aufzuladen. Die Faktoren wie Wetterbedingungen, jahreszeitliche Veränderungen und geografische Lage etc. werden Einfluss auf die Energiemenge ausüben, die das Solarpanel erzeugt.




2. Montieren Sie die Halterung mithilfe der mitgelieferten Lochschablone und Schrauben.



3. Schrauben Sie das Solarpanel in die Halterung ein und stellen Sie sicher, dass es fest installiert ist.




4. Lösen Sie den Drehregler auf der Halterung und stellen Sie den Winkel des Solarpanels ein, damit es direkte Sonneneinstrahlung bekommt. Danach befestigen Sie wieder den Drehregler, um das Solarpanel zu befestigen.




5. Verbinden Sie das Solarpanel mit der Reolink akkubetriebenen Kamera.

Das Solarpanel mit einem Gurt installieren

Wenn Sie das Solarpanel an einem Baum befestigen möchten, empfehlen wir Ihnen, den Gurt zu verwenden.



Legen Sie den Gurt an der Unterseite der Halterung an. Fixieren Sie den Gurt mit der Montageplatte und sichern Sie die Montageplatte mit Schrauben. Bringen Sie die Halterung am Baum an und befestigen Sie den Gurt.



Setzen Sie das Solarpanel in die Halterung ein, justieren Sie das Solarpanel und schließen Sie es an die Kamera an (siehe Schritte 3 bis 5 unter „Das Solarpanel mit Schrauben installieren“).

Wichtige Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass es keine Decke auf dem Solarpanel gibt. Die Effizienz der Energieproduktion sinkt drastisch, selbst wenn ein kleines Teilstück vom Solarpanel abgedeckt wird.
- Installieren Sie das Solarpanel bitte nicht komplett horizontal. Sonst ist es anfällig für Staub und Schmutz. Es wird vorgeschlagen, das Solarpanel schräg für direkte Sonneneinstrahlung zu installieren.
- Wischen Sie regelmäßig das Solarpanel ab, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
- Laden Sie bitte den Akku bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C (32°F - 113°F). Unter 0°C (32°F) wird die Kamera nicht mehr über das Solarpanel aufgeladen.

Fehlerbehebung

Laden der akkubetriebenen Kamera stoppt

Wenn Ihr Solarpanel die Kamera nicht mehr laden kann, versuchen Sie Folgendes:

- Ziehen Sie den Stecker und stecken Sie das Ladekabel erneut ein. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem Solarpanel und der Kamera stabil ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Reolink-Solarpanel auf die Sonne gerichtet ist und nicht von Bäumen, Gebäuden oder anderen Hindernissen verdeckt wird.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera nicht bei Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 45°C (113°F) aufgeladen wird.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Reolink-Support-Team.

Technische Daten

Physische Parameter

Größe: 210.6 x 174.6 x 25.4mm
Kabellänge: 4 Meter
Gewicht: 699 g

Allgemeines

Ladetemperatur: 0°C bis 45°C (32°F bis 113°F)
Betriebstemperatur:
-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)
Witterungsbeständigkeit:
IP65-zertifiziert wetterfest

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC- Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Reolink erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/ EU entspricht.



Korrekte Entsorgung dieses

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen zu unterstützen. Um ein gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder kontaktieren Sie den Händler, bei welchem Sie das Produkt gekauft haben. Ihr Händler kann das Produkt dem umweltverträglichen Recycling zuführen.

Garantiebestimmung

2-Jahre eingeschränkte Garantie ist für dieses Produkt verfügbar.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung zu AGB und Datenschutzrichtlinien auf.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Durch die Verwendung der in das Reolink-Produkt integrierten Produktsoftware stimmen Sie den Bestimmungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags („EULA“) zwischen Ihnen und Reolink zu.