



Guide de compatibilité

Compatibilité du système d'exploitation				
		Windows 7.0 et supérieur	Mac 10.12 et supérieur	Android 6.0 et supérieur
Tablette Graphique	S620	√	√	√
	S630	√	√	√
	M106K	√	√	NO
	M106K Pro	√	√	√
	M10K 2018	√	√	NO
	M10K Pro	√	√	√
	M1220	√	√	√
	M1230	√	√	√
Tablette Graphique avec écran	PD 1161	√	√	NO
	PD 1560	√	√	NO
	PD 1561	√	√	NO
	PD 156 Pro	√	√	NO
	PD 2200	√	√	NO
	PD 1220	√	√	√
	PD 1320	√	√	√

Compatibilité du programme - Système d'exploitation	
Windows (partiel)	
Adobe Photoshop cs2/cs3/cs4/cs5/cs6/cc	GIMP2,8,20/2,10,2/2,10,6/2,10,18
Adobe illustrator CC 2015/2018/2019/2020/cs6/	Inkscape 0,92,2/0,92,4
Adobe InDesign CC 2018	Zbrush 4R7/4R8/2018/
Adobe Flash Professional CS6	krita 4,0,1/ 4,1,0/4,1,5/4,2,9
Adobe Fireworks CS6	Luminar 2018
Adobe Animate CC 2017/2019/2020/	Manga Studio EX Demo 4,0,2
ArtRage 4,5,10/5,0,4/5,0,8/6,0,2	Macromedia Flash MX Professional 2004
Affinity Desiner 1,5,2,58/1,8,3	Mischief 2,1,6
Affinity Photo 1,5,2,69/1,6,4,104/ 1,6,5,135/1,8,3,641	MediBang Paint Pro 13,2(ver2,0,0)/Pro16,0 (ver2,1,5) /Pro 20,1(ver2,1,10) /Pro 25,2(ver2,1,21)
Autodesk Maya 2015/2018	MyPaint 1,2,1
Adobe Photoshop elements2018/2019/2020	OneNote
ARCHICAD22	OpenToonz1,1,3
Blender 2,79	Paintstorm Studio 2,02
BlackINK	PhotoScape
Clip studio paint 1,5,4/1,7,3/1,7,4/1,7,8/1,8,2/1,9,11	Paint.net
CorelDRAW 2020	PhotoFiltre Studio X 10,4,1
Corel Photo Paint 2018/2019/2020	Rhino 6
Corel PaintShop Pro X9/Pro 2019	Solidworks2016
Corel Painter Essentials 6	SmoothDraw 4,0,5/Pro 2016
ComicStudio EX 4,5,7	(Auto)SketchBook 8,6,0 / 8,7,1
Capture One 11/Pro11,3 (11,3,0,20)	SAI V1,1,0/V1,2,5/ 2
Cinema 4D R21	Substance Painter 2,5,1/2018,1,0
Concepts	SketchUp PRO 2017/ PRO 2018
Drawpile 1,0,2/2,0,11	TVPaint Animation 11 Pro DEMO 11,0,6
DaVinci Resolve 15	Toon Boom Storyboard Pro 6
FireAlpaca 1,7,6/2,1,10	Toon Boom Harmony Premium 14,0,0

Compatibilité du programme - Mac OS (partiel)
Adobe Photoshop cs5/cs6
Adobe illustrator cc 2015/2018/2019/2020
Adobe Photoshop Lightroom 5
Adobe Bridge
Adobe Photoshop cc /2014/20152017/2018/2019/2020
Adobe illustrator cs5/cs6
Adobe Flash Professional cc
Adobe Animate CC 2017/2018/2020
Affinity designer
ArtRage 4/6
Autodesk Maya 2016
blender 2,79
Clip studio paint 1,5/1,6,2/ 1,9,11
Capture One pro 10/pro 12
Corel Painter 2015/2017/2018/2020
CorelRAW Graphics Suite 2019
davinci resolve 16,1,2
FireAlpaca/1,5,20/2,1,8/2,2,10/
Krita 3,1,4/3,3,2/3,3,3/4,4,0/4,1,0/4,1,5/4,2,9
Luminar
MeidibangPaintPro1,4,1/1,5,6/1,5,10/1,5,18/2,1,17/2,1,21
Manga Studio EX Demo 5,0,5
PaintstormStudio 2,45
Pixelmator
PhotoScape X
Rhino
SketchBook 8,5,1/ Pro 6,0,1/8,7,0
sketchup
Storyboarder
Toom Book Harmony 12 Premium
TVPaint Animation 11 pro
ZBrush 4R7
zoom

Compatible avec Android 6.0 et supérieur avec fonction OTG

Marque Android	Modèles Android	Instructions spéciales
Huawei	P20/P20Pro/P20RS/P30/P30PRO/P40/P40PRO/P40PRO Plus/Mate 10/Mate 10 Pro/Mate 20/ Mate 20 Pro/Mate 20X/ Mate 30/ 30 PRO/Nova 2S/Nova 8/WAS-TL10/Nova A3/ nova 3e/ DLI-AL10/	
Honor	Note 10/ V20/30 PRO+/10/V8/ play COR-AL10/	
Samsung Galaxy	Note8/Note9/Note10/Note10+/Note10+5G/S8/S8+/S9+/S10/S10+/S10e/S20/S20+/S20 Ultra/A90 5G/ Tab S4/ Galaxy Fold	
	S9	Pas d'affichage du curseur, mais peut se déplacer et cliquer comme une souris,
Miui	Redmi 6/ Redmi Note5/ MI 8/ SKR-A0/ MI 8 Lite/ MIX 2S	
OPPO	A 73/ A 57/ R15/ R9S PLUS/ R9	
vivo	X 21iA/X6D/ X9/ Z3	
Blackview	BV7000 Pro	Pas d'affichage du curseur, mais peut se déplacer et cliquer comme une souris,