

OUTSIDE FRONT



TEAPOT

READ WARNINGS before first use
LOOSE LEAF TEA BREWING INSTRUCTIONS




FLOWERING TEA BREWING INSTRUCTIONS



THÉIÈRE

LIRE LES AVERTISSEMENTS avant la première utilisation
INSTRUCTIONS D'INFUSION DE THÉ EN VRAC



INSTRUCTIONS D'INFUSION DE THÉ DE FLORAISON



TETERA

Lea LAS ADVERTENCIAS antes del primer uso
INSTRUCCIONES PARA PREPARAR TÉ CON HOJAS SUELTAS



INSTRUCCIONES PARA PREPARAR TÉ CON FLORES DE TÉ



INSIDE BACK



TETERA

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ

- Revise si el vidrio tiene astilladuras o grietas.
- Lave a mano la tetera, la tapa y el infusor usando agua caliente y jabonosa.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Deje que la tetera y el infusor se enfríen antes de lavarlos.
- Enjuague el infusor en agua caliente y lávelo a mano para eliminar el té suelto.
- La tetera y el infusor pueden meterse al lavavajillas, aunque se recomienda lavarlos a mano.
- Seque la tetera meticulosamente antes de guardarla.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No la utilice si el vidrio está astillado o agrietado.
- Manténgala fuera del alcance de los niños.
- Puede usarse en microondas.
- Se requiere precaución al manejar agua caliente.
- Se recomienda usar una agarradera de ollas al verter el agua caliente en la tetera.

ADVERTENCIAS

- No para hervir líquidos.
- No calentar en ningún momento cuando está vacío.
- No para uso en la estufa.



Nosotros nos gusta en Facebook en www.facebook.com/PrimulaProducts y publica tus momentos extraordinarios. Visitenos en: www.primulaproducts.com

PRECAUCIÓN: Aunque el asa está diseñada para mantenerse fría, el vidrio sí se calienta. Use siempre un guante de horno. ESTE PRODUCTO UTILIZA AGUA MUY CALIENTE. SEA PRECAVIDO.

LIBRE DE BPA
PUEDE USARSE EN MICROONDAS Y LAVARSE EN LAVAVAJILLAS

Epoca
Boca Raton, FL 33487
Hecho en China



THÉIÈRE

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Inspecter le verre pour toute ébréchure ou fissure.
- Laver à la main la théière, le couvercle et l'infuseur, dans l'eau tiède savonneuse.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Laisser refroidir la théière et l'infuseur avant le nettoyage.
- Rincer l'infuseur dans l'eau tiède et laver à la main pour enlever tout le thé en vrac.
- La théière, l'infuseur et le couvercle sont utilisables dans le lave-vaisselle, mais il est recommandé de laver à la main.
- Laisser sécher complètement la théière avant de la ranger.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser si le verre est ébréché ou fissuré.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Utilisation sans danger au micro-ondes.
- La prudence est requise lors de la manipulation de l'eau chaude.
- Il est recommandé d'utiliser une manique tout en versant de l'eau chaude dans la théière.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser pour des liquides bouillants.
- Ne jamais chauffer lorsque vide.
- Ne pas mettre sur la cuisinière.

Merci d'avoir acheté la Théière en verre Primula®. Nous espérons que vous apprécierez l'artisanat de qualité de ce produit magnifique.



Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/PrimulaProducts et postez vos moments extraordinaires. Visitez-nous : www.primulaproducts.com

ATTENTION : Bien que la poignée est destinée à rester fraîche, le verre chauffé devient chaud. Toujours utiliser un gant de four. CET APPAREIL UTILISE L'EAU TRÈS CHAUDE. PRUDENCE.

SANS BPA
UTILISABLE AU MICRO-ONDES ET DANS LE LAVE-VAISSELLE

Epoca
Boca Raton, FL 33487
Fabriqué en Chine



TEAPOT

BEFORE FIRST USE

- Inspect the glass for any chips or cracks.
- Hand wash teapot, lid and infuser in warm, soapy water.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Let teapot and infuser cool before cleaning.
- Rinse infuser in warm water and wash by hand to remove any loose tea.
- The teapot, infuser and lid are dishwasher safe, although it is recommended to hand wash.
- Dry teapot thoroughly before storing.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use if glass is chipped or cracked.
- Keep out of reach of children.
- Safe for microwave use.
- Caution is required when handling hot water.
- It is recommended to use a pot holder while pouring hot water in the teapot.

WARNINGS

- Not for boiling liquids.
- Do not heat in any way when empty.
- Not for stovetop use.



Like us on Facebook at www.facebook.com/PrimulaProducts and post your extraordinary moments. Visit us: www.primulaproducts.com

CAUTION: Although the handle is meant to stay cool, heated glass does get hot. Always use an oven mitt. THIS DEVICE USES VERY HOT WATER. USE CAUTION.

BPA FREE
MICROWAVE AND DISHWASHER SAFE

Epoca
Boca Raton, FL 33487
Made in China