

SAMYANG,

Samyang AF 35mm F2.8 FE

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Samyang Optics entschieden haben.

Das Samyang AF 35mm F2.8 FE-Objektiv ist ein leistungsstarkes AF-Einstärkenobjektiv, das exklusiv für den E-Mount von SONY-Kameras mit Wechselobjektiv entwickelt wurde. (Dieses Objektiv kann nicht mit einer A-Mount-Kamera verwendet werden.)
※FE bezieht sich auf das Vollformat-E-Mount.

Vorteile

- Das Objektiv ist ausschließlich für spiegellose Kameras konzipiert, bei denen der Abstand zwischen dem DSLR-Kontrastobjektiv und dem Bildsensor gering ist, und bietet dem Benutzer hervorragende Leistung und Ergebnisse.
- Entwickelt für Kameras mit 35-mm-Vollformat-Bildsensoren für hochwertige Bilder und Videos.
- Es minimiert verschiedene Aberrationen und erzeugt ein klares Bild durch die Verwendung von zwei hochpräzisen asphärischen Linsen.
- Die schnelle und präzise AF-Funktion (Autofokus) gewährleistet eine hervorragende optische Leistung.
- Dank seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts kann jeder problemlos ein Bild aufnehmen.
- Sein einfaches, aber raffiniertes Design sowie die robuste Struktur gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit.
- Dieses Produkt ist in Form einer Innenfokusslinse konzipiert, was bedeutet, dass die Linse je nach Brennweite nicht herauspringt oder rotiert und daher frei von Staub ist.

Vor Gebrauch

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und machen Sie sich vor der Verwendung mit den Funktionen des Objektivs, der Bedienungsmethode und den Vorsichtsmaßnahmen für die korrekte Handhabung des Produkts vertraut.
Lesen Sie außerdem die Bedienungsanleitung der Kamera, die Sie mit dem Objektiv verwenden.
- Die unterstützten Funktionen dieses Produkts können je nach Kameramodell variieren.
- Für detaillierte Informationen zur Kompatibilität besuchen Sie das zertifizierte Servicecenter oder besuchen Sie unsere Homepage.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Objektivs

Um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten und Schäden am Produkt zu vermeiden, machen Sie sich mit den folgenden Punkten vollständig vertraut, damit Sie das Produkt ordnungsgemäß verwenden können.

- Es ist gefährlich, direkt durch die Linse in die Sonne zu blicken. Dies könnte Ihre Sehkraft ernsthaft beeinträchtigen. • Achten

Sie beim Anbringen des Objektivs darauf, keine Stöße auszuüben. Das Objektiv ist ein

Da es sich um ein optisches Präzisionsprodukt handelt, kann es zu Produktfehlern kommen, wenn das Objektiv fallen gelassen wird oder es übermäßigen Stößen ausgesetzt wird.

- Um das Objektiv sicher zu verwenden, befestigen oder abnehmen Sie das Objektiv bei ausgeschalteter Kamera.

- Achten Sie darauf, den Kontaktpunkt an der Halterung nicht zu berühren oder zu verunreinigen. Wenn ein elektronisches Signal nicht reibungslos zwischen Kamera und Objektiv übertragen wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

- Befeuchten Sie das Objektiv nicht und berühren Sie es nicht mit nassen Händen, wenn Sie das Objektiv in der Nähe von Wasser verwenden. Andernfalls kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen.

- Es wird empfohlen, ein stabiles Stativ zu verwenden. Wenn ein schwaches Stativ verwendet wird, kann dies der Fall sein.
Das Stativ könnte herunterfallen und die Kamera und das Objektiv beschädigen.

Der Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen werden je nach Gefahrenstufe in zwei Arten unterteilt.

WARNUNG	VORSICHT
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zur Folge haben: zum Tod oder zu schwerer Verletzung des Benutzers führen.	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zur Folge haben: zu Produktfehlern oder Verletzungen des Benutzers führen.

Die folgenden Piktogramme werden in den folgenden Vorsichtsmaßnahmen verwendet:	
	erfordert Vorsicht. Innerhalb des Piktogramms wird der Inhalt der Vorsichtsmaßnahmen angezeigt. (Das linke Piktogramm zeigt einen Brandausbruch im Piktogramm.)
	zeigt Verbot. Innerhalb des Piktogramms werden Verbotsinhalte angezeigt. (Das linke Piktogramm zeigt ein Demontageverbot.)
	zeigt Anleitung. Innerhalb des Piktogramms wird der Inhalt der Anweisungen angezeigt. (Das linke Piktogramm zeigt einen Vorsichtshinweis im Piktogramm.)

• WARNUNG

Schauen Sie nicht durch die Linse in die Sonne. Dies kann zur Erblindung führen.	Bewahren Sie das Objektiv außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es kann herunterfallen oder herunterfallen und Verletzungen verursachen.
---	--

• VORSICHT

Befestigen Sie das Objektiv an der Kamera richtig und achten Sie auf das Objektiv anhängend bzw. abnehmend. Es ist nicht richtig, es abzunehmen. Anders als bei einer Kamera, die ein Objektiv hat, kann es zu Schäden kommen, wenn es sich unbefestigt löst und Schaden verursacht.	Tragen Sie kein übermäßiges Gewicht auf auf der Kamera anhängen. Andernfalls kann es zu Schäden am Objektiv und an der Kamerahalterung kommen. Halten Sie das Objektiv vorsichtig fest, wenn Sie es berühren oder bewegen.	Stellen Sie sicher, dass die Kamera Funktionen durch Überhitzung einstrahlungsfrei. Stellen Sie das Objektiv vorher oder durch einen Teil Dreharbeiten für wichtige Ereignisse wie zum Beispiel eine Hochzeitszeremonie und eine Auslandsreise.
Verschauen Sie sich. Je weiter weg, desto besser. Achten Sie das Objektiv. Das kann passieren zum Ausfall der Kamera führen. Herunterfallen oder andere Unfälle können ebenfalls nicht repariert werden.	Sehen Sie das Objektiv. Die Linse nicht direkt dem Sonnenlicht aussetzen. Andernfalls kann es zu einem Brand kommen, abhängig von den Umständen, die das Licht auf sich konzentrieren. Objektiv schließen.	Schauen Sie nicht direkt in die Sonne durch eine Kamera mit Objektiv. Einmalig. Andernfalls können zu schweren Personenschäden.

Aufbewahrung des Objektivs

- Bewahren Sie das Objektiv nicht ohne Objektivdeckel an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung auf, beispielsweise in einem Fahrzeug. Möglicherweise fällt direktes Sonnenlicht durch das Objektiv konzentriert sein und einen Brand verursachen.
- Wenn das Objektiv an einem heißen Ort platziert wird, kann es zu Schäden oder Verzerrungen kommen und es kann zu Problemen bei der Leistung kommen.
- Bewahren Sie das Objektiv an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Vermeide direktes Sonnenlicht und lagern Sie die Linse nicht zusammen mit Naphthalin oder Mottenkugeln.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Objektivs an einem Ort mit starken Temperaturschwankungen. In Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie ein Objektiv, das an einem kalten Ort gekühlt wurde, an einen Ort bringen. An einem warmen Standort kann sich die Luftfeuchtigkeit außen oder innen konzentrieren. Die Linse kann beschädigt werden, was zu einem Produktversagen oder zur Bildung von Schimmel führen kann. In einem solchen Bewahren Sie das Objektiv in diesem Fall in einer Plastiktüte oder einer exklusiven Kameratasche auf.

Nehmen Sie es heraus, wenn die Temperatur der Linse der Umgebungstemperatur nahe kommt.

- Bewahren Sie das Objektiv außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Unfall oder Personenschaden. Andernfalls kann es zu einer Störung kommen.

Reinigen der Linse

- Wenn die Linsenoberfläche verschmutzt ist, entstauben Sie sie mit einem Linsenbläser oder einem Pinsel und wischen Sie es mit einem weichen und sauberen Tuch (Reinigungstuch, Baumwolltuch, USW.).
- Verwenden Sie zum Abstauben oder Reinigen der Linse keine organischen Lösungsmittel wie Verdünner, Alkohol oder Benzol.
- Geben Sie zum Reinigen der Linse eine kleine Menge Ethanol oder Linsenreiniger hinzu auf ein weiches und sauberes Tuch oder ein Reinigungspapier und wischen Sie die Linse damit ab von der Mitte nach außen kreisend.


Komponenten

- Objektiv
- 2 Objektivdeckel (vorne, hinten)
- Bedienungsanleitung
- Haube
- Tragbare Tasche, Garantie

A detailed diagram of a lens assembly. Callout 4 points to the outer barrel, and callout 5 points to the inner lens element.

- Anbringen des Objekts
 - Entfernen Sie die vordere und hintere Kappe des Objekts.
 - Richten Sie die auf dem Objekt angezeigte Montagemarkierung (weißer Punkt) an der auf der Kamerahalterung angegebenen Montagemarkierung (weißer Punkt) des Objekts aus und drehen Sie dann das Objekt im Uhrzeigersinn, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.
- Abnehmen des Objekts
 - Nehmen Sie bei gedrückter Kameraobjektiv-Abnahmetaste das Objekt ab, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis das Objekt stoppt.

Richten Sie den Befestigungsreferenzpunkt an der Gegenlichtblende mit dem Referenzpunkt für die Gegenlichtblende am Objektiv aus, drücken Sie die Gegenlichtblende auf das Objektiv und drehen Sie die Gegenlichtblende im Uhrzeigersinn, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.



- Es gibt fünf Fokussmethoden für SONY-Kameras mit Wechselobjektiven. (Dies kann je nach Kameramodell variieren.)
 - AF-S (Einzelaufnahme-AF): Der Fokus wird automatisch in der Kamera angepasst.
 - AF-A (Automatischer AF): Die Kamera wechselt je nach Bewegung eines Motivs automatisch in den Einzelaufnahme-AF- oder kontinuierlichen AF-Modus.
 - AF-C (Kontinuierlicher AF): Der Fokus wird kontinuierlich in der Kamera angepasst.
 - DMF (Direkter manueller Fokus): Nach der automatischen Fokussierung ist eine manuelle Feineinstellung verfügbar.
 - MF (Manueller Fokus): Der Fokus wird manuell eingestellt.
- Ausführliche Informationen zur Einstellung des Fokussmodus finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

Modellname		AF 35mm F2,8 FE
Blendenbereich		F2,8-22
Betrachtungswinkel	Vollbild	63,1°
	APS-C	42,9 °
Optische Konstruktion		7 Elemente in 6 Gruppen (darunter 2 asphärische Linsen)
Minimaler Fokussierabstand		0,35 m (1,14 Fuß)
Maximale Aufnahmevergrößerung		x 0,12
Filtergröße		ø 49 mm (Haubengewinde: 40,5 mm)
Anzahl der Blendenlamellen		7
Maximaler Durchmesser x Länge		ø 61,8 mm x 33 mm
Gewicht (ohne Objektivdeckel, Gegenschütze)		85,6g

-Die Produktspezifikationen und das Äußere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Ausrüstung der Klasse B: Koreanisches ITE der Klasse B

Dieses Gerät ist für die elektromagnetische Verträglichkeit für Haushaltszwecke registriert und kann sowohl in Wohngebieten als auch in allen anderen Bereichen verwendet werden.

• <https://www.samyanglenglobal.com>
 • Hauptsitz und Fabrik: 123, Jayumyeok 6-gil, Masan Hoewon-gu, Changwon, Gyeongnam, Korea (Bongam-dong)
 (Masan Free Trade Zone 2 P.O. BOX 340) Postleitzahl: 51343
 TEL: +82-55-250-5600 FAX: +82-55-292-3135