


KLIM

Refroidisseur Manuel d'utilisation

Utilisation des boutons



Introduction au produit

Design innovant breveté plus efficace que les refroidisseurs existants.

Compact et léger mais avec une grosse capacité volumétrique, capable de refroidir de 20 à 30 degrés.

Fonctionne à l'AC ou DC. Vitesse du ventilateur ajustable, compatible avec toutes les tailles de PC portable.

Spécifications

Dimensions du produit:	155*83*40mm
Poids du produit:	155g
Vitesse du ventilateur:	900-3500±10%RPM(DC 5V)
Courant nominal:	0.4±10%A

Utilisation

1. Sortir de la boîte le refroidisseur, les embouts ainsi que le câble USB.



2. Sélectionner l'embout le plus adapté à votre sortie d'air. Cette étape n'est pas obligatoire, mais vous gagnerez en efficacité avec un embout adapté.



3. Retirer la bande auto-collante, placer le refroidisseur derrière la sortie d'air de sorte qu'ils soit au plus proche.



4. Après avoir fini l'installation, connectez le câble USB.



5. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton "power/LED light" pour l'allumer. Même chose pour l'éteindre.



LED Mode Lumière

Ce refroidisseur offre une variété de modes de lumière, appuyer brièvement sur le bouton d'allumage pour changer de couleur.

Type de mode

Mode automatique

Au premier démarrage le système par défaut rentre en mode automatique, le système détecte automatiquement lorsque la température du PC devient trop élevée. Cela déclenche le ventilateur. Si la température ne baisse pas ou continue à augmenter, le ventilateur accélère. Si vous êtes en mode manuel et souhaitez repasser en mode automatique appuyer brièvement sur le bouton "MODE".

Mode manuel

Appuyer brièvement sur le bouton "MODE" ou longuement sur le bouton "augmentation de la vitesse du ventilateur" ou "diminution de la vitesse du ventilateur" pour passer au mode manuel. Le bouton + vous permet de faire accélérer le ventilateur, et le bouton - vous permet de le faire ralentir.

Affichage

Ce refroidisseur donne en temps réel la température et la vitesse de rotation du ventilateur.

Pour passer de l'affichage de la température à l'affichage de la vitesse appuyer pendant 2 secondes sur "Mode".

Le plus grand chiffre est le nombre de rotations par minute, il peut aller de 0 à 3400. La température est elle en celcius.

Nous contacter

Si jamais vous avez le moindre problème d'utilisation du Klim Cool ou des questions à nous adresser vous pouvez nous envoyer un email à contact@klimtechs.com
Nous vous répondons sous 48 heures.