




Fisher-Price™

Umidificador de Ar Ultrassônico

Humidificador de aire ultrasónico

manual de instruções
manual de instrucciones

HC115
03/2018



ATENÇÃO: GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA. FAVOR LER O
MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO
FISHER-PRICE.

ATENCIÓN: GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA CONSULTA. FAVOR LEER EL MANUAL DE
INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LO HUMIDIFICADOR DE AIRE ULTRASSÓNICO FISHER-PRICE.



POSSÍVEIS PROBLEMAS

Falha	Motivos	Método de manuseio
Luz indicadora apagada, sem vento, sem vapor	Ligado na tomada ou não	Ligado na tomada
	Fonte de energia ligada ou não	Ligue a fonte de energia
Luz indicadora acesa, com vento, sem vapor	Tanque de água com água ou não	Adicione água no tanque de água
	Botão virado ou não	Vire o botão
	Tampa do nível de água apertada ou não	Aperte a tampa
Cheiro estranho no vapor	Máquina nova	Abra o tanque de água e coloque-o em um local seco e fresco por 12 horas
	O tanque de água não está limpo	Limpe o tanque de água e troque a água
Luz indicadora acesa, sem vento, sem vapor	Verifique o nível de água na base, se houver muita água	Jogue um pouco fora
Pouco vapor	Atomizador com forro	Limpe
	A água foi usada por muito tempo	Troque a água limpa




♥ UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO

OBSERVAÇÕES

1. Ligue em tomada doméstica normal de 100-240V.
2. Use o botão para selecionar a intensidade desejada. Gira para direita para aumentar a intensidade.
3. Por favor, mantenha o produto longe de produtos inflamáveis e explosivos.
4. Não desligue da tomada com a mão molhada ou machucada. Não mova o produto durante o funcionamento. Caso seja necessário movê-lo, tire da tomada antes.
5. Não enxágue o produto na pia para limpá-lo.
6. Não afunde a unidade em água.
7. Não desmonte a máquina.
8. Por favor, mantenha longe de crianças e animais.
9. Não deixe o cabo em caminhos de passagem e não puxe com força em nenhum ponto.
10. Mantenha longe de luz solar direta, fontes de calor e ar condicionados ou ventiladores.
11. Não incline o produto. Isso pode fazer a água entrar no mecanismo e causar mau funcionamento.
12. Nunca desenhar com o produto ligado na tomada.
13. Apagar os desenhos com pano úmido, usar somente água.
14. Crianças não devem manusear o produto.
15. Produto não é um brinquedo.
16. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
17. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.


IMPORTANTE: Não desenhe quando o aparelho estiver com água ou ligado na tomada. Este aparelho não é um brinquedo, não permita que crianças manuseiem o produto.

COMO USAR





- . Com o equipamento desligado da tomada, retire o bico direcional;
- . Encaixe a mão no topo do reservatório de água, retire o reservatório e vire de ponta cabeça;
- . Com a outra mão desrosqueie a tampa do reservatório de água;
- . Encha o reservatório com água – recomendamos a utilização de água filtrada ou fervida, pois a água potável normal pode conter impurezas como sais, flúor ou cloro que podem prejudicar o desempenho do produto;
- . Rosqueie novamente a tampa do reservatório e encaixe na base;
- . Ligue o umidificador na tomada e gire o botão de intensidade para ligar;
- . Quando o aparelho está sem água uma luz vermelha fica acesa e o aparelho irá desligar automaticamente;
- Para usar o aparelho novamente repita os procedimentos;



CUIDADOS NA OPERAÇÃO

- Ao usar este umidificador, observe as seguintes medidas de segurança.



♥ UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO

- Leia todas as instruções cuidadosamente, mesmo que esteja familiarizado com o produto;
- Verifique se a tensão está correta antes de ligar o produto na tomada;
- Não use esta máquina em superfícies quentes;
- Não coloque o umidificador na janela e afaste-o de equipamentos elétricos;
- Não abasteça o tanque com água a mais de 40°C para evitar descoloração ou deformação;
- Não permita que a água entre no gabinete pela saída, limpe o gabinete se houver água;
- Retire toda a água quando a temperatura ambiente ficar abaixo de 0 °C para evitar danos à máquina por congelamento;
- Não coloque objetos de metal, produtos químicos, detergentes no tanque, pois isso causaria fenômenos atomizados indesejáveis;
- Não movimente a máquina durante o funcionamento, pois isso pode causar choques elétricos;
- Não adicione água diretamente ao tanque do gabinete;
- Desligue a alimentação desconectando o aparelho (este aparelho não possui aterramento);
- Desligue a alimentação quando houver pouca água restante no tanque, pois isso pode queimar o transdutor;
- Não gire a máquina deixando-a de ponta-cabeça ao adicionar água;
- Se desejar mover o umidificador para limpeza, abastecimento de água, desligue o interruptor de alimentação;
- Nunca use um instrumento de ponta para tocar no transdutor, apenas um cotonete ou escova;
- Não use panos contaminados com solventes químicos, gasolina, querosene, acetona para limpar a superfície;
- Não use detergentes para limpeza; preferencialmente, limpe com água;
- Ao limpar o gabinete, evite água para não molhar as peças elétricas internas, causando mau funcionamento;
- Não desmonte o elemento do gabinete.

Atenção: não seguir o manual de operação pode ser perigoso.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um profissional qualificado para evitar riscos.

Observação: a operação inadequada pode danificar seus pertences, propriedade e até colocar sua segurança em risco.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Desligue a alimentação antes da limpeza.





- Limpeza do tanque (uma vez a cada duas ou três semanas);
- Limpeza do tanque (semanalmente);
- Limpeza do umidificador externo: pano macio com água morna abaixo de 40°, limpe as manchas.
- Limpeza atomizada: pode ser usado ácido cítrico para limpeza se houver acúmulo.
- Coleta do umidificador: limpe e mantenha seco na embalagem quando não precisar usar por um longo período.

ESPECIFICAÇÕES

Nome	Umidificador
Tensão nominal.....	220V- / D110V- /D110-240V~
Frequência nominal.....	50HZ
Potência nominal.....	25W
Saída de vapor	< 300±30ml/h
Capacidade.....	3,5L
Tamanho.....	220mmX220mmX330mm



CARACTERÍSTICAS



- . Desliga automaticamente quando a água termina, trazendo segurança para toda família;
- . Com controle de ajuste de névoa;
- . Ultrassônico.

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e





♥ UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO

habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____





SAC: www.multikidsbaby.com.br
atendimento@multikidsbaby.com.br

Em caso de dúvidas, ligue durante o horário comercial para
(0xx11) 3198-0004 (cobertura para todo o Brasil).

Fisher-Price™

www.fisher-price.com.br

FISHER-PRICE e marcas associadas são de propriedade de Mattel e usados sob
licença de Mattel Europa B.V. © 2017 Mattel. Todos os direitos reservados.

FISHER-PRICE y marcas asociadas son de propiedad de Mattel y usados bajo licencia
de Mattel Europa B.V. © 2017 Mattel. Todos los derechos reservados.