

EN

JARVISTAR Scissors User Manual



Instructions for Use

- 1.Opening the Scissors:** Hold the two handles of the scissors with both hands and gently separate the blades.
- 2.Cutting Materials:** Place the material to be cut between the blades and squeeze the handles to cut. Do not use the scissors to cut metal, hard plastic, or other unsuitable materials to avoid damaging the blades.
- 3.Storing the Scissors:** After use, close the blades and store the scissors properly in a safe place out of the reach of children.

⚠ Warnings

- 1.Keep Away from Children:** This product is not a toy. Do not allow children to use it unsupervised to avoid accidental injuries.
- 2.Avoid Injury:** Do not point the tips of the scissors at yourself or others during use to prevent accidental stabs or cuts.
- 3.Proper Use:** Only use the scissors for their intended purpose to prevent unnecessary damage and potential hazards.

Maintenance Guide

- 1.Cleaning:** After use, gently wipe the blades with a damp cloth to keep them clean and dry. Avoid soaking the scissors in water or placing them in a dishwasher to prevent rust or damage.
- 2.Lubrication:** To ensure smooth opening and closing, it is recommend- ed to apply a drop of lubricant to the hinge regularly.
- 3.Storage:** Store the scissors in a dry place, away from moisture and high temperatures, to prevent rust and dullness.

Disposal

When the scissors are no longer usable, please dispose of them according to local waste disposal regulations. Avoid discarding them carelessly to reduce environmental impact.

ES

Manual de Usuario de las Tijeras JARVISTAR



Instrucciones de Uso

- 1.Abrir las Tijeras:**1.Sostenga los dos mangos de las tijeras con ambas manos y separe suavemente las cuchillas.
- 2.Corte de Materiales:** Coloque el material a cortar entre las cuchillas y apriete los mangos para cortar. No utilice las tijeras para cortar metal, plástico duro u otros materiales inadecuados para evitar dañar las cuchillas.
- 3.Almacenamiento de las Tijeras:** Después de usarlas, cierre las cuchillas y guarde las tijeras adecuadamente en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

⚠ Advertencias de Seguridad

- 1.Mantener Fuera del Alcance de los Niños:** Este producto no es un juguete. No permita que los niños lo utilicen sin supervisión para evitar lesiones accidentales.
- 2.Evitar Lesiones:** No apunte con las puntas de las tijeras hacia usted mismo o hacia otras personas durante su uso para evitar cortaduras o heridas accidentales.
- 3.Uso Adecuado:** Utilice las tijeras solo para el propósito previsto para evitar daños innecesarios y peligros potenciales.

Guía de Mantenimiento

- 1.Limpieza:** Después de usarlas, limpie suavemente las cuchillas con un paño húmedo para mantenerlas limpias y secas. Evite sumergir las tijeras en agua o colocarlas en el lavavajillas para evitar oxidación o daños.
- 2.Lubricación:** Para asegurar un movimiento suave de apertura y cierre, se recomienda aplicar una gota de lubricante en la bisagra regularmente.
- 3.Almacenamiento:** Guarde las tijeras en un lugar seco, alejado de la humedad y de temperaturas altas, para evitar la oxidación y el embotamiento.

Eliminación

Cuando las tijeras ya no sean utilizables, deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos. Evite descartarlas descuidadamente para reducir el impacto ambiental.

DE

JARVISTAR Scheren-Benutzerhandbuch



Gebrauchsanweisung

- 1.Öffnen der Schere:** Halten Sie die beiden Griffe der Schere mit beiden Händen und trennen Sie die Klingen sanft.
- 2.Materialien schneiden:** Platzieren Sie das zu schneidende Material zwischen die Klingen und drücken Sie die Griffe zusammen, um zu schneiden. Verwenden Sie die Schere nicht zum Schneiden von Metall, Hartplastik oder anderen ungeeigneten Materialien, um Beschädigun- gen der Klingen zu vermeiden.
- 3.Aufbewahrung der Schere:** Schließen Sie nach Gebrauch die Klingen und bewahren Sie die Schere an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ Sicherheitswarnungen

- 1.Von Kindern fernhalten:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder es nicht unbeaufsichtigt verwenden, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- 2.Verletzungen vermeiden:** Zeigen Sie während des Gebrauchs nicht mit den Spitzen der Schere auf sich selbst oder andere, um versehentli- che Stiche oder Schnitte zu vermeiden.
- 3.Richtige Verwendung:** Verwenden Sie die Schere nur für den vorgesehenen Zweck, um unnötige Schäden und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Wartungsanleitung

- 1.Reinigung:** Wischen Sie die Klingen nach Gebrauch vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab, um sie sauber und trocken zu halten. Vermeiden Sie es, die Schere in Wasser zu tauchen oder in die Spülmaschine zu legen, um Rost oder Beschädigungen zu verhindern.
- 2.Schmierung:** Um ein reibungsloses Öffnen und Schließen zu gewährleisten, wird empfohlen, regelmäßig einen Tropfen Schmiermittel auf das Scharnier aufzutragen.
- 3.Aufbewahrung:** Lagern Sie die Schere an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, um Rost und Stumpfheit zu vermeiden.

Entsorgung

Wenn die Schere nicht mehr verwendbar ist, entsorgen Sie sie bitte gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung. Vermeiden Sie eine achtlose Entsorgung, um Umweltauswirkungen zu minimieren.

IT

Manuale Utente delle Forbici JARVISTAR



Istruzioni per l'Uso

- 1.Apertura delle Forbici:** Tenere i due manici delle forbici con entrambe le mani e separare delicatamente le lame.
- 2.Taglio dei Materiali:** Posizionare il materiale da tagliare tra le lame e stringere i manici per tagliare. Non utilizzare le forbici per tagliare metallo, plastica dura o altri materiali non idonei per evitare di danneggiare le lame.
- 3.Conservazione delle Forbici:** Dopo l'uso, chiudere le lame e conservare le forbici in un luogo sicuro fuori dalla portata dei bambini.

⚠ Avvertenze di Sicurezza

- 1.Tenere Lontano dai Bambini:** Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di usarlo senza supervisione per evitare lesioni accidentali.
- 2.Evitare lesioni:** Non puntare le punte delle forbici verso se stessi o gli altri durante l'uso per evitare tagli o ferite accidentali.
- 3.Uso Corretto:** Utilizzare le forbici solo per lo scopo previsto per prevenire danni inutili e potenziali pericoli.

Guida alla Manutenzione

- 1.Pulizia:** Dopo l'uso, pulire delicatamente le lame con un panno umido per mantenerle pulite e asciutte. Evitare di immergere le forbici in acqua o di metterle in lavastoviglie per prevenire ruggine o danni.
- 2.Lubrificazione:** Per garantire un'apertura e una chiusura fluide, si consiglia di applicare regolarmente una goccia di lubrificante sulla cerniera.
- 3.Conservazione:** Conservare le forbici in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalle alte temperature, per evitare la formazione di ruggine e l'opacità delle lame.

Smaltimento

Quando le forbici non sono più utilizzabili, smaltirle secondo le normative locali in materia di smaltimento dei rifiuti. Evitare di scartarle in modo incauto per ridurre l'impatto ambientale.

FR

Manuel d'Utilisation des Ciseaux JARVISTAR



Instructions d'Utilisation

- 1.Ouverture des Ciseaux:** Tenez les deux poignées des ciseaux avec les deux mains et séparez délicatement les lames.
- 2.Couper des Matériaux:** Placez le matériau à couper entre les lames et serrez les poignées pour couper. N'utilisez pas les ciseaux pour couper du métal, du plastique dur ou d'autres matériaux inappropriés afin d'éviter d'endommager les lames.
- 3.Rangement des Ciseaux:** Après utilisation, fermez les lames et rangez les ciseaux dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

⚠ Avertissements de Sécurité

- 1.Tenir à l'Écart des Enfants:** Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance pour éviter les blessures accidentelles.
- 2.Éviter les Blessures:** Ne pointez pas les pointes des ciseaux vers vous ou vers d'autres personnes pendant l'utilisation pour éviter les coupures ou blessures accidentelles.
- 3.Utilisation Appropriée:** Utilisez les ciseaux uniquement pour l'usage prévu afin de prévenir tout dommage inutile et tout danger potentiel.

Guide d'Entretien

- 1.Nettoyage:** Après utilisation, essuyez délicatement les lames avec un chiffon humide pour les garder propres et sèches. Évitez de tremper les ciseaux dans l'eau ou de les mettre au lave-vaisselle pour éviter la rouille ou les dommages.
- 2.Lubrification:** Pour assurer une ouverture et une fermeture en douceur, il est recommandé d'appliquer régulièrement une goutte de lubrifiant sur la charnière.
- 3.Rangement:** Rangez les ciseaux dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures élevées, pour éviter la rouille et l'émoussement.

Élimination

Lorsque les ciseaux ne sont plus utilisables, veuillez les éliminer conformément aux réglementations locales en matière de traitement des déchets. Évitez de les jeter négligemment pour réduire l'impact environnemental.

NL

JARVISTAR Schaar Gebruikershandleiding



Gebruiksaanwijzing

- 1.Opening van de Schaar:** Houd de twee handvatten van de schaar vast met beide handen en scheid de bladen voorzichtig.
- 2.Knippen van Materialen:** Plaats het te knippen materiaal tussen de bladen en knijp in de handvatten om te knippen. Gebruik de schaar niet om metaal, hard plastic of andere ongeschikte materialen te knippen om beschadiging van de bladen te voorkomen.
- 3.Opslag van de Schaar:** Sluit na gebruik de bladen en bewaar de schaar op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

⚠ Veiligheidswaarschuwingen

- 1.Buiten Bereik van Kinderen Houden:** Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen het niet zonder toezicht gebruiken om ongelukken te voorkomen.
- 2.Vermijd Verwondingen:** Richt tijdens het gebruik de punten van de schaar niet op uzelf of anderen om per ongeluk steken of snijwonden te voorkomen.
- 3.Correct Gebruik:** Gebruik de schaar alleen voor het beoogde doel om onnodige schade en potentiële gevaren te voorkomen.

Onderhoudsgids

- 1.Reiniging:** Veeg de bladen na gebruik voorzichtig af met een vochtige doek om ze schoon en droog te houden. Vermijd het onderdompelen van de schaar in water of het plaatsen in de vaatwasser om roest of schade te voorkomen.
- 2.Smering:** Voor een soepele opening en sluiting wordt aanbevolen om regelmatig een druppel smeermiddel op het scharnier aan te brengen.
- 3.Opslag:** Bewaar de schaar op een droge plaats, uit de buurt van vocht en hoge temperaturen, om roest en bothed te voorkomen.

Verwijdering

Wanneer de schaar niet meer bruikbaar is, dient u deze af te voeren volgens de lokale afvalverwerkingsvoorschriften. Voorkom het achteloos weggooien om de impact op het milieu te verminderen.

