

smarteck®

INTERRUPTOR TOUCH Wi-Fi

Modelos: SMC11BS1, SMC11PS1, SMC12BS1, SMC12PS1, SMC13BS1 e SMC13PS1

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Steck®! A linha Smarteck® foi criada para facilitar as tarefas do dia a dia diretamente do seu smartphone.

CARACTERÍSTICAS

Liga e desliga através de toque sensível: um toque liga, outro desliga
Design de painel de vidro temperado de alta qualidade, não desbota
Indicador de luz LED azul para visualização no escuro
Compatível com lâmpadas incandescentes, fluorescentes e led
Acionamento via Wi-Fi
Acionamento touch
Temporizador
Fácil de instalar
Bivolt
Comando de voz através da Amazon Alexa ou Google Assistente

⚠ AVISOS IMPORTANTES


- Recomendada a instalação por um profissional qualificado.
- Desligue a energia geral antes da instalação.



- Em caso de substituição do interruptor convencional para Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck, é obrigatório a derivação do circuito NEUTRO nas instalações de 127V.
- Não modifique nenhuma parte do produto, a Steck não se responsabiliza por alterações sem autorização. Poderá acarretar na perda de garantia.

1. INSTALAÇÃO

- 1.1.** Abra a tampa frontal com uma pequena chave de fenda.





1.2. Identifique os fios que estão chegando à caixa padrão. Deve conter dois fios para a alimentação, NEUTRO, FASE e um fio para cada saída.


- Em ligações 220V, haverá dois fios: FASE 1 e FASE 2 para a alimentação.
- Em ligações 127V, onde havia interruptores convencionais, será necessário acrescentar uma derivação do circuito NEUTRO. Essa conexão é obrigatória e o cabo deve chegar até o local de instalação do interruptor.

⚠ Utilize a seção (bitola) do cabo adequada. Recomenda-se a utilização de cabos de 1,5 mm² a 2,5 mm².

Então, conecte os fios aos terminais corretos e aperte os parafusos.




- 1.3.** Fixe os parafusos conforme o desenho.



- 1.4.** Feche o painel e ligue a energia geral. Depois que a energia for ligada, aguarde 3 segundos e toque para ligar as lâmpadas.

⚠ A energia deverá ser religada após a instalação do painel de vidro. Caso ocorra o acionamento acidental do interruptor sem a tampa frontal, desligue novamente a energia geral, instale a tampa e ligue novamente a energia geral.



COMO ADICIONAR O DISPOSITIVO

NOTAS:

- É necessária uma rede Wi-Fi de 2.4 Ghz.
- Consulte na App Store ou Google Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.
- Para fazer a conexão do dispositivo com o aplicativo, o aplicativo e o celular deverão estar conectados à mesma rede Wi-Fi.
- Luz piscando lentamente: significa que a conexão de rede

está desconectada ou anormal, verifique o roteador ou a configuração de rede.

- Caso o dispositivo desconecte do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções a seguir. Isto pode ocorrer devido a anormalidades na rede Wi-Fi.

2. Baixe o Aplicativo Smarteck® na App Store ou Google Play Store e instale-o. O aplicativo é gratuito e fácil de usar.



Saiba mais como instalar seu dispositivo e baixar o aplicativo em www.smarreck.com.br

3. Verifique se seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi e se a conexão está boa. Faça seu cadastro e login no aplicativo Smarteck®.

4. No aplicativo Smarteck® clique em "Adicionar dispositivos" e clique no ícone correspondente, no caso, o Interruptor.

5. Pressione qualquer botão "○" do interruptor por 5 segundos para que entre em modo de pareamento e o LED comece a piscar rapidamente (intervalo menor que 1 segundo).



6. Agora clique em "Confirmar Indicador de Luz Piscante" no aplicativo.

7. Digite sua senha do roteador Wi-Fi.

8. O pareamento acontecerá em poucos instantes e você já poderá aproveitar e configurar seu novo dispositivo Smarteck®.

COMO ADICIONAR O DISPOSITIVO A UM ASSISTENTE DE VOZ

Depois de instalar o dispositivo no aplicativo Smarteck®:

- Abra o aplicativo do Assistente de Voz de sua escolha e toque em "Sincronizar dispositivos".
- Após clicar no dispositivo, logo ele será adicionado automaticamente à lista de produtos do seu Assistente de Voz. Pronto! Você já pode interagir com seu dispositivo Smarteck® pelo Assistente de Voz.

ESPECIFICAÇÕES

Contém: Interruptor Touch Wi-Fi, 2 parafusos, 1 manual de instruções
Potência nominal total: máxima 2.500 W
Potência por saída: 625 W/Saída
Tensão: Bivolt 110-240 Vca
Frequência: 50/60 Hz
Material: Painel de vidro temperado de 4 mm
Wi-Fi padrão: IEEE 802.11b/g/n
Frequência: 2,4 GHz

6



Segurança Wi-Fi: WPA-PSK/WPA2-PSK, AES128

Compatível: Android/iOS

Dimensões (L x A x p): 120 x 72 x 12 mm

Este produto contém o módulo TYWE3S código de homologação Anatel 05846-19-11765

Fabricado na China

Validade indeterminada

GARANTIA

Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal. No caso de defeito de fabricação, estando o termo de garantia em vigor, os produtos defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. Fica anulada a garantia caso sejam constatados defeitos provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos.

Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre o descarte consciente ou outras dúvidas em: www.smarreck.com.br

SAS: SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK

SAS: SERVICIO DE ATENCIÓN STECK

Brasil: +55 (11) 2248-7000

Argentina: +54 (11) 4201-1489 / 4201-7534

México: +52 (55) 5781-3502 / 3514 / 0813

E-mail: smarreck@steck.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA

Av. Condessa Elisabeth Robiano, 320

BOX H - Pq. São Jorge - CEP: 03074-000

São Paulo - SP- CNPJ: 05.890.658/0002-10