

User Guide

(English version)

Features:

22 pieces of those SIM card removal tools sell together, you can put them in several certain places for back-up, such as office, bedroom, or handbags.

Also, you will not really need all 22 sim card tray eject pin key tool for your iPhone hence, you may consider sharing some sim ejection tool to your friends.

SIM Cards opening tools can easily open and eject the SIM card tray on all the smart phone devices.

This sim card ejector and sim card eject tool work for all Apple iPhone XS, XR,XS MAX, X, 8 Plus, 8, 7, 7 Plus, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 6,iPhone 5, LG, Lenovo, Lumia, Huawei Mate 9 10, Honor 8 9, P10 P9 P8 P7, Honor 5x 6x 7x, Samsung Galaxy J2/J5/J7 Prime, J3 J5 J7 2017 , A3 A5 A7, S9, S9 Plus, S8, S8+/S8 Plus, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, S5, 4, Note 5, Note 8, Fold,S10 5G,S10+,S10,S10e,S9+,S9,Note 9.Sony, Acer, HTC, Motorola and other brands of android devices.

Specification:

Material: stainless steel

Color: silver

Package Includes:

20 x SIM Card removal tool

2 x SIM Card & Watchchain Opening Removal Tool

Warm Tips:

These sim card removal tools are small and have a pointed bottom. Keep them away from children and avoid accidental swallowing or accidental injury.

Benutzerhandbuch

(deutsche Version)

Funktionen:

22 Stück dieser Tools zum Entfernen von SIM-Karten werden zusammen verkauft, Sie können sie an mehreren bestimmten Orten zur Sicherung aufbewahren, z. B. im Büro, im Schlafzimmer oder in Handtaschen.

Außerdem benötigen Sie nicht wirklich alle 22 SIM-Kartenfach-Auswurf-PIN-Schlüssel-Tools für Ihr iPhone, daher können Sie in Betracht ziehen, einige SIM-Auswurf-Tools mit Ihren Freunden zu teilen.

Mit den Werkzeugen zum Öffnen von SIM-Karten kann das SIM-Kartenfach aller Smartphone-Geräte einfach geöffnet und ausgeworfen werden.

Dieser SIM-Karten-Auswerfer und das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug funktionieren für alle Apple iPhone XS, XR, XS MAX, X, 8 Plus, 8, 7, 7 Plus, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 6, iPhone 5, LG, Lenovo, Lumia, Huawei Mate 9 10, Honor 8 9, P10 P9 P8 P7, Honor 5x 6x 7x, Samsung Galaxy J2 / J5 / J7 Prime, J3 J5 J7 2017, A3 A5 A7, S9, S9 Plus, S8, S8+/S8 Plus, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge Plus, S5, 4, Note 5, Note 8, Fold, S10 5G, S10+, S10, S10e, S9+, S9+, Note 9. Sony, Acer, HTC, Motorola und andere Marken von Android-Geräten.

Spezifikation:

Material: Edelstahl

Farbe: silber

Paket beinhaltet:

20 x Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte

2 x SIM-Karte & Werkzeug zum Entfernen der Watchchain-Öffnung

Warme Tipps:

Diese Werkzeuge zum Entfernen von SIM-Karten sind klein und haben eine spitze Unterseite. Halten Sie sie von Kindern fern und vermeiden Sie versehentliches Verschlucken oder versehentliche Verletzungen.

Guide de l'utilisateur

(version française)

Fonctionnalités:

22 pièces de ces outils de retrait de carte SIM se vendent ensemble, vous pouvez les mettre dans plusieurs endroits pour la sauvegarde, comme le bureau, la chambre à coucher ou les sacs à main.

En outre, vous n'aurez pas vraiment besoin de tous les 22 outils de clé d'éjection de la carte SIM pour votre iPhone, par conséquent, vous pouvez envisager de partager un outil d'éjection de carte SIM avec vos amis.

Les outils d'ouverture des cartes SIM peuvent facilement ouvrir et éjecter le plateau de la carte SIM sur tous les appareils de téléphone intelligent.

Cet éjecteur de carte SIM et cet outil d'éjection de carte SIM fonctionnent pour tous les Apple iPhone XS, XR, XS MAX, X, 8 Plus, 8, 7, 7 Plus, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 6, iPhone 5, LG, Lenovo, Lumia, Huawei Mate 9 10, Honor 8 9, P10 P9 P8 P7, Honor 5x 6x 7x, Samsung Galaxy J2 / J5 / J7 Prime, J3 J5 J7 2017, A3 A5 A7, S9, S9 Plus, S8, S8 + / S8 Plus, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, S5, 4, Note 5, Note 8, Fold, S10 5G, S10 +, S10, S10e, S9 +, S9, Note 9. Sony, Acer, HTC, Motorola et d'autres marques d'appareils Android.

Spécification:

Matériel: acier inoxydable

Couleur: argent

Le forfait comprend:

20 x outil de suppression de carte SIM

2 x Outil de suppression de l'ouverture de la carte SIM et de la chaîne de montre

Conseils chaleureux:

Ces outils de retrait de carte SIM sont petits et ont un fond pointu. Gardez-les hors de la portée des enfants et évitez la déglutition accidentelle ou les blessures accidentelles.

Guida utente

(versione italiana)

Tratti somatici:

22 pezzi di questi strumenti di rimozione della scheda SIM vendono insieme, puoi metterli in diversi luoghi per il backup, come ufficio, camera da letto o borse.

Inoltre, non avrai davvero bisogno di tutti i 22 strumenti chiave di espulsione del vassoio della scheda SIM per il tuo iPhone, quindi potresti prendere in considerazione la condivisione di alcuni strumenti di espulsione della sim con i tuoi amici.

Gli strumenti di apertura delle schede SIM possono facilmente aprire ed espellere il vassoio della scheda SIM su tutti i dispositivi smartphone.

Questo eiettore della scheda SIM e lo strumento di espulsione della scheda SIM funzionano per tutti gli Apple iPhone XS, XR, XS MAX, X, 8 Plus, 8, 7, 7 Plus, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 6, iPhone 5, LG, Lenovo, Lumia, Huawei Mate 9 10, Honor 8 9, P10 P9 P8 P7, Honor 5x 6x 7x, Samsung Galaxy J2 / J5 / J7 Prime, J3 J5 J7 2017, A3 A5 A7, S9, S9 Plus, S8, S8 + / S8 Plus, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, S5, 4, Nota 5, Nota 8, Fold, S10 5G, S10 +, S10, S10e, S9 +, S9, Note 9. Sony, Acer, HTC, Motorola e altre marche di dispositivi Android.

Specificazione:

Materiale: acciaio inossidabile

Colore: argento

Il pacchetto include:

20 x strumento di rimozione della scheda SIM

2 x SIM Card & Watchchain Opening Removal Tool

Consigli caldi:

Questi strumenti di rimozione della scheda SIM sono piccoli e hanno un fondo appuntito. Tenerli lontani dalla portata dei bambini ed evitare deglutizioni accidentali o lesioni accidentali.

Guía del usuario

(versión española)

Funciones:

22 piezas de esas herramientas de eliminación de tarjetas SIM se venden juntas, puede colocarlas en varios lugares determinados para hacer una copia de seguridad, como la oficina, el dormitorio o los bolsos.

Además, realmente no necesitará la herramienta de tecla de expulsión de la bandeja de la tarjeta SIM 22 para su iPhone, por lo tanto, puede considerar compartir alguna herramienta de expulsión de SIM con sus amigos.

Las herramientas de apertura de tarjetas SIM pueden abrir y expulsar fácilmente la bandeja de la tarjeta SIM en todos los dispositivos de teléfonos inteligentes.

Este eyector de tarjeta SIM y la herramienta de expulsión de tarjeta SIM funcionan para todos los Apple iPhone XS, XR, XS MAX, X, 8 Plus, 8, 7, 7 Plus, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 6, iPhone 5, LG, Lenovo, Lumia, Huawei Mate 9 10, Honor 8 9, P10 P9 P8 P7, Honor 5x 6x 7x, Samsung Galaxy J2 / J5 / J7 Prime, J3 J5 J7 2017, A3 A5 A7, S9, S9 Plus, S8, S8 + / S8 Plus, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, S5, 4, Note 5, Note 8, Fold, S10 5G, S10 +, S10, S10e, S9 +, S9, Note 9. Sony, Acer, HTC, Motorola y otras marcas de dispositivos Android.

Especificación:

Material: acero inoxidable

Color: plata

El paquete incluye:

20 x herramienta de extracción de tarjeta SIM

2 x tarjeta SIM y herramienta de eliminación de apertura de cadena de reloj

Consejos cálidos:

Estas herramientas de extracción de tarjetas SIM son pequeñas y tienen un fondo puntiagudo. Manténgalos alejados de los niños y evite tragar accidentalmente o lesiones accidentales.





