

CAFETEIRA DE PRENSA FRANCESA

Construída em vidro borossilicato para conservar a bebida quente por mais tempo.
A Cafeteira Italiana Mini Express da Mimo Style prepara um delicioso café expresso, encorpado, rico no seu sabor e aroma.



AFP350

AFP600

MODO DE PREPARO:



Retire a tampa e o filtro da cafeteira, despeje água quente (antes de chegar no ponto de fervura) para esquentar.



Para cada 100 ml de água, utilize cerca de 10g de café moído (moagem de média a grossa).



Adicione a água quente, antes de chegar no ponto de fervura. Deixe sempre uma margem de 2,5 cm da água para a tampa. Misture com o auxílio de uma colher duas a três vezes.



Deixa o café e a água em infusão por aproximadamente 4 minutos.



Empurre o filtro da cafeteira para baixo vagarosamente para separar o pó de café da bebida.



Seu café está pronto para ser servido.

DICAS MIMO STYLE:

- Leia o modo de preparo atentamente e siga as instruções para manter o seu produto em bom estado.
- Não é necessário remover o vidro da parte plástica para limpar.
- Não utilize a cafeteira no microondas.
- A cafeteira pode ser utilizada em lava-louças.
- Antes de usar pela primeira vez, limpe todas as peças com água morna e sabão. Enxague com água corrente e deixe a cafeteira secar em um escurridor ou similar.
- Nunca utilize água fervendo em sua cafeteira.

Mimo
STYLE

SAM

Serviço de Atendimento Mimo
atendimento@mimostyle.com.br
www.mimostyle.com.br

Importado e Distribuído por:
CNPJ: 05.330.305/0001-85
Fabricado na China

CAFETEIRA DE PRENSA FRANCESA

Construída em vidro borossilicato para conservar a bebida quente por mais tempo.
A Cafeteira Italiana Mini Express da Mimo Style prepara um delicioso café expresso, encorpado, rico no seu sabor e aroma.



AFP350

AFP600

MODO DE PREPARO:



Retire a tampa e o filtro da cafeteira, despeje água quente (antes de chegar no ponto de fervura) para esquentar.



Para cada 100 ml de água, utilize cerca de 10g de café moído (moagem de média a grossa).



Adicione a água quente, antes de chegar no ponto de fervura. Deixe sempre uma margem de 2,5 cm da água para a tampa. Misture com o auxílio de uma colher duas a três vezes.



Deixa o café e a água em infusão por aproximadamente 4 minutos.



Empurre o filtro da cafeteira para baixo vagarosamente para separar o pó de café da bebida.



Seu café está pronto para ser servido.

DICAS MIMO STYLE:

- Leia o modo de preparo atentamente e siga as instruções para manter o seu produto em bom estado.
- Não é necessário remover o vidro da parte plástica para limpar.
- Não utilize a cafeteira no microondas.
- A cafeteira pode ser utilizada em lava-louças.
- Antes de usar pela primeira vez, limpe todas as peças com água morna e sabão. Enxague com água corrente e deixe a cafeteira secar em um escurridor ou similar.
- Nunca utilize água fervendo em sua cafeteira.

Mimo
STYLE

SAM

Serviço de Atendimento Mimo
atendimento@mimostyle.com.br
www.mimostyle.com.br

Importado e Distribuído por:
CNPJ: 05.330.305/0001-85
Fabricado na China