

## Guía de soporte técnico

Problemas durante la limpieza	<p>El indicador de la batería se encenderá en rojo cuando la batería se esté agotando. Cárguela inmediatamente. Para ello, coloque el robot Roomba en la Home Base.</p> <p>Si se produce un error en el robot Roomba durante la limpieza, el indicador de fallo o el botón CLEAN parpadearán rápidamente. Siga las instrucciones de voz. El mensaje se puede repetir pulsando el botón CLEAN.</p>
Problemas durante la carga de la batería	<p>Si se produce un error en el robot Roomba durante la carga, el indicador de fallo parpadeará y escuchará un mensaje de error sonoro. Compruebe los contactos de carga del robot y la Home Base para asegurarse de que están limpios y libres de restos.</p>
Batería de litio	<p>Las baterías de litio y los productos que contienen baterías de litio están sujetos a un estricto reglamento de transporte. Si necesita enviar este producto (con la batería incluida) por razones de mantenimiento, viaje o de otro tipo, DEBE seguir las siguientes instrucciones de envío:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>»Extraiga la batería de litio del producto.</li><li>»Visite <a href="http://www.iRobot.com/Roomba600">www.iRobot.com/Roomba600</a> para ver un vídeo instructivo sobre cómo extraer la batería.</li><li>»Coloque un trozo de cinta adhesiva sobre los contactos de carga metálicos de la batería.</li><li>»Vuelva a instalar la batería (con la cinta puesta) en el producto y cierre la tapa de la batería.</li><li>»Meta el producto en su caja original o en su propio embalaje para evitar cualquier movimiento durante el transporte.</li></ul>