



H1n Ajout de langues d'affichage

En ajoutant de nouvelles langues, il est possible de changer l'affichage sur le H1n .

1. Copiez le fichier de la langue voulue dans le répertoire racine d'une carte microSD.
2. Insérez la carte microSD dans le H1n .
3. En maintenant , mettez sous tension.






Cela ouvre l'écran SETTING (réglages).

4. Avec  LOCUT et  LIMITER, sélectionnez « Language » (langue) et pressez  AUTOLEVEL .



5. Avec  LOCUT et  LIMITER, sélectionnez « Add Language » (ajouter une langue) et pressez  AUTOLEVEL .



6. Avec  et , sélectionnez la langue que vous souhaitez ajouter et pressez  .



La langue sélectionnée sera ajoutée.

À SAVOIR

Les langues ajoutées seront effacées si le **H1n** est réinitialisé.
