

USER MANUAL

SOLAR LED STRING LIGHTS

Manufacturer: Shenzhen CMS Photoelectric echnology and Science Co., Ltd
Address: 301, Building A, No.60 Chaoyang Road, Yanchuan
Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen



EN | FR | DE | ES | IT

CONTENT




English ----- 01-05

Français ----- 06-10

Deutsch ----- 11-15

Español ----- 16-20

Italiano ----- 21-25



PACKING LIST

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Solar String Lights x 1 | 4. Fixing Screw Kit x 3 |
| 2. Solar Panel x 1 | 5. User Manual x 1 |
| 3. Ground Plug Kit x 1 | 6. Remote Controller x 1 |

SPECIFICATION

IP Rating of Strings	IP65	
Color Temperature	2700 K	
Charging Time	8 h	
Working Time	solid: 8 h	strobe: 12h
Bulb Type	S14	
Socket Type	E12	
Blub Diameter	45*85mm	
Light Source	LED	
Power Per Bulb	1W	
Lumens	70LM per bulb	
Bulb Material	PET	
USB Charging	5V 1A/H	
Maximum remote distance	15m	


String Length	50FT	100FT
Model	CMPC-015XA	CMPC-030XA
Quantity of Bulbs	15+1 bulbs	30+2 bulbs
Solar Panel	3W 5.5V	5W 5.5V
Battery Capacity	3.7V 2200mAh	3.7V 2200mAh/2pcs
Bulb Spacing	3.1FT	3.2FT

OPERATION


1.Mode switch button

① Mode Switch Button

② On/Off Button



2.Switching method



INSTALLATION METHOD


EN

1.Connection method of light string and solar panel

Align first, then tighten



2.Solar panel fixing method






Note

During the daylight, please place the product in the sun to charge, and make the solar panel perpendicular to the sun as much as possible; at night, it will enter the light-on mode automatically. Before using the remote control, you need to press and hold the '+' and '-' at the same time for 5 seconds while the lights flash simultaneously, which means they are pair successfully and can be used.

Attention For The Outdoor Solar String Lights **EN**

1. Put the switch in the ON position, when the ambient brightness is lower than 10 LUX, the light string will automatically light up;
2. It can be charged in the sun regardless of whether the switch is placed in the ON or OFF state;
3. If it's not used for a long time, please charge the product every three months;
4. Please use this product away from fire.
5. Pls put the solar panel in direct sunlight for at least 8 hours to have a full charge. It will need a longer time to be charged on cloudy or winter days. Make sure the panel is not be sheltered and place horizontal.
6. Solar panel has a built-in light sensor to control the lights to turn on/off, pls make sure there is no other light source shines on the solar panel to affect the bulb's flicker or turn on at the night.
7. When the light sensor in the solar panel detects the brightness of its surroundings is ≥ 30 Lumens, the light will turn off automatically. when the brightness of the surrounding is ≤ 10 Lumens, the lights will turn on automatically.
8. This solar light has a mode memory function. When the light is turned off in a certain mode, next time it will turn on the lights in the same mode automatically.



LISTE DE COLISAGE

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Lumière Solaire String x 1 | 4. Kit de vis de fixation x 3 |
| 2. Panneau Solaire x 1 | 5. Manuel de l'utilisateur x 1 |
| 3. Kit de prise de terre x 1 | 6. télécommande x 1 |

SPÉCIFICATION

Indice de protection IP des chaînes	IP65
Température de couleur	2700 K
Temps de charge	8 h
Temps de travail	solide: 8 h stroboscope: 12h
Type d'ampoule	S14
Type de prise	E12
Diamètre de Blub	45*85mm
Source lumineuse	LED
Puissance par ampoule	1W
Lumens	70LM par ampoule
Matériau de l'ampoule	PET
Chargement USB	5V 1A/H
Distance à distance maximale	15m


Longueur de la chaîne	50FT	100FT
Modèle	CMPC-015XA	CMPC-030XA
Quantité d'ampoules	15+1 bulbs	30+2 bulbs
Panneau solaire	3W 5.5V	5W 5.5V
Capacité de la batterie	3.7V 2200mAh	3.7V 2200mAh/2pcs
Espacement des ampoules	3.1FT	3.2FT

OPÉRATION


1. bouton de commutation de mode

① bouton de commutation de mode

② Bouton marche / arrêt



Méthode 2.Switching



MÉTHODE D'INSTALLATION


FR

1. méthode de connexion de la guirlande lumineuse et du panneau solaire

Alignez d'abord, puis serrez



2. Méthode de fixation du solar panneau






Noter

Pendant la lumière du jour, veuillez placer le produit au soleil pour le charger et faire du solaire panneau perpendiculaire au soleil autant que possible; la nuit, il entrera dans la lumière allumée mode automatiquement. Avant d'utiliser la télécommande, vous devez maintenir la touche '+' et '-' en même temps pendant 5 secondes tandis que les voyants clignotent simultanément, ce qui signifie qu'ils sont jumelés avec succès et peuvent être utilisés.

Attention pour les guirlandes solaires extérieures **FR**

1. Mettez l'interrupteur en position ON, lorsque la température ambiante la luminosité est inférieure à 10 LUX, la guirlande lumineuse sera automatiquement allumer;
2. Il peut être chargé au soleil indépendamment du fait que le commutateur est placé à l'état ON ou OFF;
3. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez charger le produit tous les trois mois;
4. Veuillez utiliser ce produit loin du feu.
5. Pls mettre le panneau solaire à la lumière directe du soleil pendant au moins 8 heures pour avoir une charge complète. Il faudra plus de temps pour être chargé le jours nuageux ou d'hiver. Assurez-vous que le panneau n'est pas abrité et placer à l'horizontale.
6. Le panneau solaire a un capteur de lumière intégré pour contrôler les lumières à allumer / éteindre, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'autre source de lumière brille le panneau solaire pour affecter le scintillement de l'ampoule ou s'allumer la nuit.
7. Lorsque le capteur de lumière du panneau solaire détecte la luminosité de son environnement est ≥ 30 Lumens, la lumière s'éteindra automatiquement. lorsque la luminosité de l'environnement est ≤ 10 Lumens, les lumières s'allumeront automatiquement.
8. Cette lampe solaire a une fonction de mémoire de mode. Quand la lumière est éteint dans un certain mode, la prochaine fois qu'il allumera les lumières dans le même mode automatiquement.



PACKLISTE

1. Solar String Light x 1
2. Solar Panel x 1
3. Ground Plug Kit x 1
4. Schraubensatz x 3 befestigen
5. Bedienungsanleitung x 1
6. Fernbedienung x 1

SPEZIFIKATION


IP-Schutzart der Saiten	IP65
Farbtemperatur	2700 K
Ladezeit	8 h
Arbeitszeit	fest: 8h blitz: 12h
Lampentyp	S14
Sockettyp	E12
Blub-Durchmesser	45*85mm
Lichtquelle	LED
Leistung pro Glühbirne	1W
Lumen	70LM pro Glühbirne
Lampenmaterial	PET
USB-Aufladung	5V 1A/H
Maximale Fernentfernung	15m

Saitenlänge	50FT	100FT
Modell	CMPC-015XA	CMPC-030XA
Anzahl der Glühbirnen	15+1 bulbs	30+2 bulbs
Solarpanel	3W 5.5V	5W 5.5V
Batteriekapazität	3.7V 2200mAh	3.7V 2200mAh/2pcs
Lampenabstand	3.1FT	3.2FT


OPERATION

1.Modusschaltertaste

- ① Taste zum Umschalten des Modus
- ② Ein / Aus-Taste




2.Schaltmethode




INSTALLATIONSMETHODE

DE

1.Verbindungsmethode von Lichterkette und Solarpanel



2.Methode zur Installation von Solarkollektoren






Hinweis

Stellen Sie das Produkt bei Tageslicht in die Sonne, um es aufzuladen, und machen Sie die Sonne Paneel so senkrecht zur Sonne wie möglich; Nachts geht es ins Licht Modus automatisch. Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, müssen Sie die Taste gedrückt halten '+' und '-' gleichzeitig für 5 Sekunden. Die Lichter gleichzeitig blinken, was bedeutet, dass sie erfolgreich gepaart sind und verwendet werden können.

Achtung für die Outdoor Solar String Lights

1. Stellen Sie den Schalter bei der Umgebung auf ON
Helligkeit ist niedriger als 10 LUX, die Lichterkette wird automatisch aufleuchten;
2. Es kann in der Sonne aufgeladen werden, unabhängig davon, ob der Schalter wird in den EIN- oder AUS-Zustand versetzt;
3. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie das Produkt bitte alle auf drei Monate;
4. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Feuer.
5. Bitte setzen Sie das Solarpanel mindestens 8 Stunden lang direktem Sonnenlicht aus eine volle Ladung haben. Das Aufladen dauert länger bewölkte oder Wintertage. Stellen Sie sicher, dass das Panel nicht blockiert und horizontal platziert ist.
6. Das Solarpanel verfügt über einen eingebauten Lichtsensor zur Steuerung der Beleuchtung ein- / ausschalten, bitte stellen Sie sicher, dass keine andere Lichtquelle leuchtet Das Solarpanel beeinflusst das Flackern der Glühbirne oder schaltet sich nachts ein.
7. Wenn der Lichtsensor im Solarpanel die Helligkeit erkennt von seiner Umgebung ist ≥ 30 Lumen, das Licht wird ausgeschaltet automatisch. wenn die Helligkeit der Umgebung ≤ 10 ist Lumen, die Lichter werden automatisch eingeschaltet.
8. Dieses Solarlicht hat eine Modus-Speicherfunktion. Wenn das Licht ist in einem bestimmten Modus ausgeschaltet, beim nächsten Mal werden die Lichter eingeschaltet der gleiche Modus automatisch.



LISTA DE EMPAQUE

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Luz Solar String x 1 | 4. Kit de tornillos de fijación x 3 |
| 2. Panel Solar x 1 | 5. Manual de usuario x 1 |
| 3. Kit de enchufe a tierra x 1 | 6. Controlador remoto x 1 |

ESPECIFICACIÓN


Clasificación IP de cadenas	IP65
Temperatura de color	2700 K
Tiempo de carga	8 h
Tiempo de trabajo	sólido: 8h blitz: 12h
Tipo de bombilla	S14
Tipo de enchufe	E12
Diámetro Blub	45*85mm
Fuente de luz	LED
Potencia por bombilla	1W
Lúmenes	70 lm por bombilla
Material de la bombilla	PET
Carga USB	5V 1A/H
Distancia remota máxima	15m

Longitud de la cuerda	50FT	100FT
Modelo	CMPC-015XA	CMPC-030XA
Cantidad de bombillas	15+1 bulbs	30+2 bulbs
Panel solar	3W 5.5V	5W 5.5V
Capacidad de la batería	3.7V 2200mAh	3.7V 2200mAh/2pcs
Espacio entre bulbos	3.1FT	3.2FT

OPERACIÓN

1.Botón de cambio de modo

- ① botón de cambio de modo
- ② Botón de encendido / apagado



2.Método de cambio




METODO DE INSTALACION

ES

1.Método de conexión de cadena de luz y panel solar.



2.Método de fijación del panel solar






Nota

Durante el día, coloque el producto al sol para cargarlo y haga que el panel perpendicular al sol tanto como sea posible; por la noche, entrará en la luz modo automáticamente. Antes de utilizar el mando a distancia, debe mantener pulsado el '+' y '-' al mismo tiempo durante 5 segundos mientras las luces parpadean simultáneamente, lo que significa que se emparejan correctamente y se pueden utilizar.

Atención para las luces de cadena solares al aire libre

1. Ponga el interruptor en la posición de ENCENDIDO, cuando el ambiente el brillo es inferior a 10 LUX, la cadena de luz se encenderá automáticamente encender;
2. Se puede cargar al sol independientemente de si el interruptor se coloca en el estado ON u OFF;
3. Si no se utiliza durante mucho tiempo, cargue el producto cada tres meses;
4. Utilice este producto lejos del fuego.
5. Por favor, coloque el panel solar a la luz solar directa durante al menos 8 horas para tener una carga completa. Necesitará más tiempo para cargarse días nublados o de invierno. Asegúrese de que el panel no esté protegido y coloque horizontal.
6. El panel solar tiene un sensor de luz incorporado para controlar las luces encender / apagar, por favor asegúrese de que no haya otra fuente de luz encendida el panel solar para afectar el parpadeo de la bombilla o encender por la noche.
7. Cuando el sensor de luz del panel solar detecta el brillo de su entorno es ≥ 30 lúmenes, la luz se apagará automáticamente. cuando el brillo del entorno es ≤ 10 Lúmenes, las luces se encenderán automáticamente.
8. Esta luz solar tiene una función de memoria de modo. Cuando la luz es apagado en un modo determinado, la próxima vez que encienda las luces en el mismo modo automáticamente.



LISTA IMBALLAGGIO

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Solar String Light x 1 | 4. Vite di fissaggio Kit x 3 |
| 2. Pannello Solare x 1 | 5. Manuale utente x 1 |
| 3. Kit presa di terra x 1 | 6. Telecomando x 1 |

SPECIFICA

Classificazione IP delle stringhe	IP65
Temperatura colore	2700 K
Tempo di ricarica	8 h
Orario di lavoro	fisso: 8h strobo: 12 h
Tipo di lampadina	S14
Tipo zoccolo	E12
Diametro Blub	45*85mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza per lampadina	1W
Lumen	70LM per lampadina
Materiale lampadina	PET
Ricarica USB	5V 1A/H
Distanza remota massima	15m


Lunghezza della stringa	50FT	100FT
Modello	CMPC-015XA	CMPC-030XA
Quantità di lampadine	15+1 bulbs	30+2 bulbs
Pannello solare	3W 5.5V	5W 5.5V
Capacità della batteria	3.7V 2200mAh	3.7V 2200mAh/2pcs
Spaziatura lampadine	3.1FT	3.2FT

FUNZIONAMENTO

1. Pulsante di cambio modalità

① Pulsante di commutazione della modalità

② Pulsante On / Off



2. Metodo di commutazione




METODO DI INSTALLAZIONE

IT

1. Metodo di collegamento della stringa leggera e del pannello solare



2. Metodo di fissaggio del pannello solare



Nota

Durante la luce del giorno, posizionare il prodotto al sole per caricarlo e fare il solare pannello il più possibile perpendicolare al sole; di notte, entrerà nella luce accesa modalità automaticamente. Prima di utilizzare il telecomando, è necessario tenere premuto il tasto "+" e "-" contemporaneamente per 5 secondi mentre le luci lampeggiano contemporaneamente, che significa che sono accoppiati correttamente e possono essere utilizzati.

Attenzione per le luci solari da esterno **IT**

1. Mettere l'interruttore in posizione ON, quando l'ambiente la luminosità è inferiore a 10 LUX, la stringa luminosa verrà automaticamente accendere;
2. Può essere caricato al sole indipendentemente dal fatto che l'interruttore si trova nello stato ON o OFF;
3. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, caricare il prodotto ogni tre mesi;
4. Utilizzare questo prodotto lontano dal fuoco.
5. Pls ha esposto il pannello solare alla luce solare diretta per almeno 8 ore avere una carica completa. Avrà bisogno di più tempo per essere ricaricato giornate nuvolose o invernali. Assicurarsi che il pannello non sia riparato e posiziona orizzontalmente.
6. Il pannello solare ha un sensore di luce incorporato per controllare le luci accendi / spegni, assicurati che non ci siano altre sorgenti luminose accese il pannello solare per influenzare lo sfarfallio della lampadina o accendersi di notte.
7. Quando il sensore di luce nel pannello solare rileva la luminosità dei suoi dintorni è ≥ 30 lumen, la luce si spegnerà automaticamente. quando la luminosità dell'ambiente circostante è ≤ 10 Lumen, le luci si accenderanno automaticamente.
8. Questa luce solare ha una funzione di memoria della modalità. Quando la luce è spento in una determinata modalità, la prossima volta accenderà le luci la stessa modalità automaticamente.