



ADAPTATEUR USB 3.1 POUR DISQUE DUR/SSD SATA 2,5"

Permet l'utilisation externe d'un disque dur ou SSD de série ATA/SATA de 2,5 pouces via le port USB de votre ordinateur.



INTRODUCTION

Contenu du colis

- 1 Adaptateur USB 3.1 pour disque dur/SSD
- 1 Manuel utilisateur

Configuration requise

Un ordinateur muni de ports USB disponibles

Un disque dur ou SSD SATA de 2,5 pouces.

Windows, MAC, ou Linux

INSTALLATION

Installation du matériel

ATTENTION! Les disques durs ainsi que les boîtiers de stockage nécessitent de les manipuler avec précaution, particulièrement lors de déplacements. Si vous n'êtes pas soigneux avec votre disque dur, une perte de données peut alors être occasionnée. Tenez toujours votre disque dur et vos appareils de stockage avec précaution. Assurez vous d'être correctement relié à la terre en portant un bracelet anti statique lors de la manipulation de composants informatiques ou déchargez vous de toute électricité statique en touchant pendant plusieurs secondes une grande surface en métal (comme par exemple un boîtier d'ordinateur).

Notez: Cet adaptateur ne pourra fonctionner qu'avec un disque dur ou un SSD de 2,5 pouces. Les disques durs ou lecteurs optiques de 3,5 pouces nécessitent une alimentation importante pouvant être délivrée par bus USB.

1. Branchez le connecteur SATA au port SATA de votre disque dur/SSD SATA 2.5".
2. Branchez le connecteur du câble USB 3.1 au port USB de l'ordinateur hôte.

FONCTIONNEMENT

Branchement du disque dur

Après avoir connecté le câble à l'ordinateur, le logiciel nécessaire au fonctionnement de l'appareil s'installera automatiquement, le disque sera alors accessible comme s'il avait été installé dans le système.

Avant d'utiliser le disque, un formatage sera nécessaire selon la configuration requise par votre système. Pour formater votre disque nouvellement connecté, ou pour créer des partitions, merci de consulter la documentation fournie avec votre système d'exploitation lors de son achat.

Mise sous tension du disque

L'adaptateur de disque dur ne nécessite aucune source externe d'alimentation, il est en effet apte à recevoir une alimentation suffisante par le bus USB auquel il est connecté.

Déconnexion du disque dur

Windows

1. Sélectionnez l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média », situé dans la barre des tâches.
2. Sélectionnez l'appareil de stockage USB dans la liste des appareils.
3. Patientez jusqu'à obtention du message indiquant que le périphérique peut maintenant être retiré en toute sécurité.


Notez: Le fait de débrancher le disque connecté avant l'affichage de la notification vous informant que le retrait peut se faire en sécurité, peut causer la perte ou la corruption des données stockées sur le disque. Dès que le message de retrait en toute sécurité apparaît, vous pouvez déconnecter le boîtier de l'ordinateur en débranchant le câble USB.

Mac OS X


Afin de débrancher en toute sécurité le disque connecté à l'ordinateur, fermez toutes les fenêtres d'exploration de contenu du disque amovible. Une fois toutes les fenêtres closes, cliquez sur l'icône de stockage USB sur le bureau, et déplacez la sur l'icône de corbeille du bureau. Laissez passer un temps de 5 secondes avant de déconnecter le boîtier/disque de l'ordinateur.

Initializing the Hard Drive

1. Si le disque dur SATA est vierge, il pourrait être nécessaire de l'initialiser et de le formater avant usage. Depuis le poste de travail, faites un clic droit sur « Ce PC » (« Ordinateur » sur Vista/7/8), puis sélectionnez « Gérer ». Dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur, sélectionnez Gestion des disques dans le menu de gauche.



2. Une fenêtre de dialogue devrait alors s'ouvrir automatiquement, vous demandant d'initialiser le disque. Selon la version de Windows, vous devriez avoir la possibilité de créer un disque « MBR » ou « GPT ». Le type GPT (GUID Partition) n'est pas compatible avec certains systèmes d'exploitation anciens, alors que le type MBR est supporté par les nouveaux et les anciens systèmes d'exploitation.
3. Après l'initialisation, localisez le disque déclaré comme « non alloué » (vérifiez la capacité du disque dur affichée afin de confirmer qu'il s'agit du bon disque dur), puis faites un clic droit dans la section affichant « non alloué » et sélectionnez « nouvelle partition ».



4. Suivez les instructions affichées à l'écran afin d'initialiser le disque au format de votre choix.

CARACTÉRISTIQUES

Interface de l'hôte: USB 3.1

Connecteurs externes:

1 connecteur d'alimentation SATA femelle 15 broches

1 connecteur data SATA mâle 7 broches

1 connecteur USB 3.1 type A mâle

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, Mac OS, Linux

Support technique

Support@sabrent.com

Pour les derniers drivers, rendez-vous sur:

<http://www.sabrent.com/downloads.php>