

Instala el Cabezal Termostático Inteligente por tu cuenta



Lo que debes saber

La válvula en sí permanece intacta. No te preocupes, no habrá fugas de agua durante la instalación.

No se requieren herramientas especiales.

Se adapta a la mayoría de los radiadores con válvulas termostáticas.

Cada Cabezal Termostático Inteligente viene con seis adaptadores diferentes y puede ajustarse a casi cualquier válvula.

Pasos



1

Inicia el asistente de instalación en línea

Escanea el código QR de tu Cabezal Termostático Inteligente con la aplicación de tado°. Sigue las instrucciones paso a paso de la aplicación de tado°, que te guiarán a lo largo de todo el proceso de instalación.



2

Retira el cabezal de válvula de tu radiador existente

Los cabezales termostáticos se pueden quitar de diferentes maneras. Más información sobre cómo hacerlo en la aplicación de tado°.



3

Instala el Cabezal Termostático Inteligente

Sigue las instrucciones en tu aplicación tado°. Te guiarán para montar el Cabezal Termostático Inteligente sin esfuerzo.