




LAVASTOVIGLIE OK / DISHWASHER SAFE / COMPATIBLE LAVE-VAISSELLE /
SPÜLMASCHINENGEEIGNET / APTO PARA LAVAVAJILLAS



PER INDUZIONE / FOR INDUCTION / POUR INDUCTION / FÜR INDUKTION / PARA
INDUCCIÓN



PER FORNELLO A GAS / FOR GAS BURNER / POUR RÉCHAUD À GAZ / FÜR GASHERD / PARA
COCINA DE GAS



PER ALIMENTI / FOR FOOD / POUR ALIMENTS / FÜR LEBENSMITTEL / PARA ALIMENTOS

ITALIANO Modalità d'impiego

Prima di utilizzare il prodotto, lavarlo accuratamente. Alla prima cottura, preparare l'interno ungendolo con olio. Cuocere a fiamma moderata e utilizzare fuochi di diametro inferiore al fondo del prodotto. Non surriscaldare il contenitore vuoto. Utilizzare solo utensili in plastica o legno. Non tagliare gli alimenti all'interno. Usare il prodotto solo per cucinare. Far raffreddare prima di lavare. È preferibile lavare a mano con prodotti non abrasivi. Lavabile anche in lavastoviglie a bassa temperatura.

ENGLISH Instructions for use

Wash carefully the product with detergent and water before using. When using for the first time precondition the inside of the product by greasing it with oil. Cook at a moderate heat. By using take care that a diameter of a heat source is smaller than cookware in use. Do not overheat the empty product. Use only plastic or wooden tools. Avoid sharp or pointed metal tools. Domestic cooking use only. Allow the product to cool before washing it. It is advisable to wash the product by hand without abrasive products. This product can also be washed with low temperature in the dishwasher.

FRANÇAIS Mode d'emploi

Avant d'utiliser le produit, laver soigneusement votre article dans une eau chaude et savonneuse et le

sécher. Au moment de la première utilisation, préparer l'intérieur du récipient en le badigeonnant d'huile. Cuisiner à flamme modérée. Veillez à ce que le diamètre de la source de chaleur soit inférieur au diamètre du fond de l'article. Ne surchauffez pas un ustensile vide. N'utiliser que des ustensiles en plastique ou en bois. Ne pas découper les aliments directement à l'intérieur du récipient. À utiliser seulement pour cuisiner les aliments. Attendre que l'article refroidisse avant de le laver. Il est conseillé de laver l'article à la main sans utiliser produits abrasifs. Le récipient peut aussi être lavé au lave-vaisselle à température modérée.

DEUTSCH Verwendungsmethode

Bevor Sie das Produkt verwenden, waschen Sie es gründlich. Am Anfang Bereiten Sie das Innere vor, indem Sie es mit Öl einfetten. Auf mäßiger Flamme kochen und verwenden Sie Brenner mit einem kleineren Durchmesser als der Boden des Produkts. Den leeren Behälter nicht überhitzen. Verwenden Sie nur Utensilien aus Kunststoff oder Holz. Schneiden Sie die darin enthaltenen Lebensmittel nicht ein. Verwenden Sie das Produkt nur zum Kochen. Vor dem Waschen abkühlen lassen. Ist vorzuziehen Handwäsche mit nicht scheuernden Produkten. Auch spülmaschinenfest bei niedrigen Temperaturen.

ESPAÑOLA Instrucciones de empleo

Lavar con agua y jabón antes de utilizar la pieza. En la primera vez de uso recomendamos untar con aceite el interior de la pieza. Cocinar a una temperatura moderada y utilizar una fuente de calor de un diámetro inferior a lo del recipiente utilizado. Evitar sobrecalentar el recipiente vacío. Usar solo utensilios de plástico o madera. Evitar cortar en el interior de la pieza. Utilizar solo para cocinar. Dejar enfriar la pieza antes de lavar. Lavar preferiblemente a mano con productos no abrasivos. Lavable también en lavaplatos a baja temperatura.

MATERIALE: alluminio, bachelite

- **IT:** AVVERTENZA! Questo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **EN:** WARNING! This is not a toy. Keep out of reach of children.
- **FR:** AVERTISSEMENT! Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- **DE:** WARNUNG! Dies ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **ES:** ADVERTENCIA! Esto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

 **21 PAP – CARTONCINO**

 **Raccolta CARTA**

Verifica le disposizioni del tuo comune