

Manual de Cerradura de Puerta Inteligente



Una aplicación de adquisición: busque "Tuya Smart" en el mercado de aplicaciones o "Apple Mall" o escanee el siguiente código QR para descargar.


1. Registro de la aplicación, inicio de sesión

A screenshot of the Tuya Smart app's login and registration interface. The screen is split into two columns. The left column is titled 'Register' and contains a dropdown menu set to 'China', a text input field labeled 'Mobile Number/Email', and an orange button labeled 'Create New Account'. The right column is titled 'Log In' and contains a dropdown menu set to 'China', a text input field labeled 'Please enter your account', a text input field labeled 'Password', and an orange button labeled 'Log In'. Below the 'Log In' button is a blue link that says 'Forgot Password'.

Haga clic en "Crear nueva cuenta" para ingresar a la página de registro de la cuenta. Siga las indicaciones para obtener el código de verificación por SMS y establecer una contraseña.


Si ya tiene una cuenta, puede hacer clic en "Iniciar sesión con una cuenta existente" para iniciar sesión en la aplicación. El método de inicio de sesión admite contraseña, código de verificación e inicio de sesión de cuenta social.

2. Agregar un dispositivo de bloqueo de puerta Bluetooth




1. Haga clic en el icono "agregar dispositivo" en la página de inicio de la aplicación.
2. Haga clic en la categoría "Monitoreo de seguridad" a la izquierda y busque y haga clic en "Cerradura de puerta inteligente".
3. Inicie la distribución de la red Bluetooth y haga clic en "Siguiendo".
4. Despierte el teclado de bloqueo de la puerta, o toque la huella digital para despertar, espere a que el teléfono móvil escanee el dispositivo y presione el icono "+" para agregar el dispositivo.
5. Esperando a que se agregue el dispositivo, la cerradura de la puerta emite "Goteo" dos veces, lo que indica que el dispositivo se agregó correctamente.

3.Panel de bloqueo de puerta Bluetooth-Inicio




1. "Administración de miembros", "Registro de desbloqueo", "Vinculación inteligente" y "Configuración" en la parte inferior de la página de inicio, respectivamente, contienen el nombre de la cerradura de la puerta que se muestra y el estado actual de la batería.
2. El estado de la conexión bluetooth se muestra en el centro de la página de inicio. Si está conectado, puede hacer clic en "Pulsación larga para desbloquear" para desbloquear la puerta directamente (asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil esté encendido y que la distancia entre el teléfono móvil y la cerradura de la puerta sea razonable. Se recomienda para operar dentro de los 5 metros); Y la cerradura de la puerta bluetooth no se puede abrir directamente a través de la APLICACIÓN.
3. Pase a la izquierda en la página de inicio a la página siguiente, con función de contraseña dinámica. Después de hacer clic en "Obtener contraseña dinámica", aparecerá aleatoriamente un grupo de contraseñas de 8 dígitos y podrá usar la contraseña digital para desbloquearla en 5 minutos.

4. manejo de miembros de la familia



1. Período de vigencia: Una vez que se agrega el permiso de tiempo de uso de un miembro de la familia, este tiene una vigencia permanente hasta que el administrador lo elimine, y el miembro siempre tiene el permiso correspondiente.
2. Método de apertura de puertas: el administrador puede decidir el tipo de permiso del miembro, como se muestra en la figura, si el administrador cierra todos los permisos de apertura de puertas del miembro, el usuario ya no puede mantener su propio modo de apertura de puertas a través de la aplicación y puede Utilice únicamente el modo de apertura de puerta existente.
3. Crear/borrar método de apertura de puerta. Al conectar la cerradura de la puerta a través de la aplicación bluetooth, el administrador puede crear/eliminar el método de apertura de la puerta para otros miembros de la familia.

5. Gestión de otros miembros



1. Período de vigencia: El administrador puede decidir el período de vigencia de otros miembros. Puede configurarse como permanente o puede configurarse para una hora de inicio y finalización especificada.

2. Método de apertura de puerta: el administrador puede decidir el tipo de autoridad del método de apertura de puerta propiedad del miembro, como se muestra en la figura, si el administrador cierra toda la autoridad de apertura de puerta del miembro, el usuario ya no puede mantener su propia puerta modo de apertura a través de la aplicación, y solo puede usar el modo de apertura de puerta existente. modo de apertura de puerta.

3. Después de crear otro miembro, el administrador puede asociar el miembro con un determinado usuario de la aplicación mediante "compartir". Cuando llegue la hora de finalización especificada por el usuario, la aplicación del usuario perderá automáticamente el dispositivo.

6. Gestión de huellas dactilares

1. Antes de seleccionar "Gestión de huellas digitales" para la recopilación, seleccione el usuario correspondiente a la huella digital que desea agregar.

2. Haga clic en "Iniciar recopilación" para ingresar a la interfaz de recopilación de huellas dactilares. Cada colección de huellas digitales debe ingresar múltiples huellas digitales (los fabricantes pueden personalizar la cantidad de colecciones).

3. Al conectar la cerradura de la puerta a través de la aplicación Bluetooth, el administrador puede recopilar huellas dactilares para sí mismo o para otros miembros de la familia.

How to Capture Fingerprint

First, follow the instructions to locate the fingerprint recognition area of the lock. Then, place the same finger on the fingerprint recognition area several times. Hold the same position for more than 5 seconds each time.




7. Gestión de contraseñas

1. Seleccione "Administración de contraseñas" en la entrada de la página de inicio.
2. Antes de agregar una contraseña, seleccione el usuario correspondiente a la contraseña que desea agregar.

3. Haga clic en "Agregar contraseña" para ingresar a la interfaz de ingreso de contraseña, que admite la generación aleatoria de contraseñas y contraseñas personalizadas.

4. Conecte la cerradura de la puerta a través de la aplicación Bluetooth, el administrador puede ingresar la contraseña para sí mismo o para otros miembros de la familia.

5. **Contraseña digital:** En Configuración - Gestión de contraseñas, puede establecer una contraseña a largo plazo para la cerradura de la puerta para facilitar la entrada y salida.



8. Gestión de contraseñas temporales

1. Entrada de configuración de la página de inicio: seleccione "administración temporal de contraseñas"
2. De acuerdo con los requisitos del usuario, se puede seleccionar "contraseña de un solo uso" o "contraseña periódica".
3. Seleccione "Contraseña en línea" cuando la señal de Bluetooth sea buena y "Contraseña fuera de línea" cuando la señal de Bluetooth esté desconectada o la señal sea deficiente.

9.Registro de puerta abierta

Cuando la cerradura de la puerta está conectada al teléfono móvil a través de Bluetooth, el registro de apertura de la puerta se mostrará en la aplicación en tiempo real, que se puede consultar en la entrada "Registro de puerta abierta" en la página de inicio. La identificación de desbloqueo que se ha asociado con el nombre de usuario mostrará directamente el nombre de usuario correspondiente, y la identificación de desbloqueo que no está asociada con el nombre en la aplicación mostrará la identificación de desbloqueo específica.

10.Reiniciar

Haga clic en el icono en la esquina superior derecha de la página de inicio para ingresar a la interfaz, busque "Eliminar dispositivo" y seleccione "Desvincular y borrar datos".

1.La aplicación del teléfono móvil debe conectarse a la cerradura de la puerta a través de Bluetooth para restaurar la configuración de fábrica. Se eliminarán todos los métodos de apertura de puerta del bloqueo de la puerta. Otros usuarios pueden volver a agregar cerraduras de puertas a través de la aplicación.

2. Presione y mantenga presionado el botón de configuración en el pequeño orificio de la manija trasera durante 5 segundos, la cerradura de la puerta emitirá un sonido largo de "pitido", lo que obligará a restaurar la configuración de fábrica. Se eliminarán todos los métodos de apertura de puertas locales para la cerradura de la puerta. Otros usuarios pueden volver a agregar cerraduras de puertas a través de la aplicación.

11.Normalmente abierto Establecer/Cancelar Normalmente abierto

1.Configuración normalmente abierta: mantenga presionado el botón normalmente abierto en la manija durante 1 segundo, la cerradura de la puerta emitirá un "bip" para abrir el modo normalmente abierto;

2. ① Cancele el modo normalmente abierto: mantenga presionado el botón normalmente abierto en la manija durante 1 segundo, la cerradura de la puerta emitirá un "pitido" y el modo normalmente abierto se apagará;

②Cancelar automáticamente el modo normalmente abierto después de verificar que el administrador o el usuario es correcto;

③Presione la tecla ""#" en el mango frontal para cancelar la operación normal modo abierto.