

Guida di supporto tecnico

Impossibile riprodurre *Bluetooth*

Soluzioni:

- Sulla soundbar:
 - Accoppiare un dispositivo
 - Cancellare l'elenco dei dispositivi accoppiati della soundbar
 - Provare ad accoppiare un altro dispositivo.
 - Sul dispositivo Bluetooth:
 - Disattivare e riattivare la funzionalità Bluetooth.
 - Rimuovere la soundbar dal menu Bluetooth. Ripetere l'accoppiamento.
 - Provare a usare un'altra sorgente di riproduzione audio.
 - Verificare che il dispositivo Bluetooth sia compatibile.
- Consultare il manuale del dispositivo Bluetooth.

- Aumentare il volume sulla soundbar, sul dispositivo mobile e sulla sorgente di riproduzione audio.
- Assicurarsi di utilizzare il dispositivo corretto.
- Se sono connessi più dispositivi Bluetooth, mettere prima in pausa il dispositivo in streaming.
- Scollegare altri dispositivi Bluetooth quando non vengono utilizzati.