

Quelle est la différence entre l'enceinte SoundLink Revolve et l'enceinte SoundLink Revolve+ au format plus grand ?

La SoundLink Revolve+ a un format légèrement plus grand et produit un son plus élevé et plus enveloppant que la SoundLink Revolve. La SoundLink Revolve+ est également dotée d'une poignée de transport pour faciliter sa portabilité étant donné son diamètre plus large. L'enceinte SoundLink Revolve+ offre jusqu'à 16 heures d'autonomie, alors que l'enceinte SoundLink Revolve offre jusqu'à 12 heures d'autonomie. Toutes les autres caractéristiques sont identiques.

Quel type de sources audio puis-je utiliser avec les enceintes SoundLink Revolve ?

Les possibilités de connexion audio des enceintes SoundLink Revolve et Revolve+ sont le *Bluetooth* et un câble audio stéréo 3,5 mm. La technologie NFC peut également faciliter l'appairage *Bluetooth*.

Est-il possible d'associer deux enceintes SoundLink Revolve en mode soirée, sans le moindre fil ?

Oui, grâce à l'application Bose Connect, vous pouvez activer le mode soirée sur l'un des modèles d'enceintes *Bluetooth* Bose suivants : SoundLink Revolve et SoundLink Revolve+.

Les enceintes SoundLink Revolve prennent-elles en charge les technologies Wi-Fi® ou WiDi® ?

Non. La connexion sans fil s'effectue uniquement via *Bluetooth*.

Quelle est la portée sans fil des enceintes SoundLink Revolve ?

Les enceintes ont une portée sans fil jusqu'à 9 m. Leurs performances peuvent être altérées par la présence d'obstacles tels que des murs, des interférences provoquées par le Wi-Fi ou d'autres appareils sans fil.

Combien d'appareils peut-on appairer avec les enceintes SoundLink Revolve ?

Les enceintes SoundLink Revolve mémorisent les huit derniers appareils appairés. Lorsque cette mémoire est pleine et qu'un nouvel appareil est appairé, l'appareil le plus anciennement utilisé est effacé.

Puis-je écouter de la musique diffusée en streaming depuis mon ordinateur (Spotify, Deezer, etc.) sur l'enceinte ?

Oui, si votre ordinateur est équipé d'une connexion *Bluetooth* et qu'il se trouve dans un rayon de 9 mètres autour de l'enceinte.

Que se passe-t-il si l'enceinte diffuse de la musique en streaming à partir de mon téléphone et que je reçois un appel ?

Lorsqu'un appel arrive, la musique s'arrête et la sonnerie retentit via l'enceinte. Vous pouvez répondre à l'appel en appuyant sur le bouton multifonction et utiliser le haut-parleur pour communiquer. Lorsque votre appel s'arrête, la musique reprend.

Quelle est l'autonomie de la batterie des enceintes *Bluetooth* SoundLink Revolve et Revolve+ ?

Dans le cadre d'une utilisation normale, la batterie de l'enceinte SoundLink Revolve vous offre jusqu'à 12 heures d'autonomie et celle de la SoundLink Revolve+ jusqu'à 16 heures. L'autonomie de la batterie peut varier selon le type de musique et le volume de lecture.

Quelle est la durée de chargement de la batterie des enceintes *Bluetooth* SoundLink Revolve et Revolve+ ?

Si vous n'écoutez pas de musique, la batterie des enceintes SoundLink Revolve peut être rechargée en 4 heures avec une source d'alimentation USB. Les recharges effectuées à partir d'autres sources d'alimentation USB ou pendant la diffusion de musique peuvent nécessiter plus de temps.

À quoi servent les invites vocales sur l'enceinte ?

Elles font office de guide lors de l'appairage *Bluetooth* et du processus de connexion. Elles identifient également les sources connectées grâce à la synthèse vocale, ce qui simplifie leur utilisation à partir de plusieurs appareils source.

Les invites vocales peuvent-elles être désactivées ?

Oui. Il vous suffit d'appuyer simultanément sur les touches de réglage du volume « + » et « - ».

Puis-je utiliser les enceintes *Bluetooth* SoundLink Revolve et Revolve+ pour écouter la bande-son de mes vidéos, par exemple lorsque je regarde un film sur une tablette ?

Oui. Toutefois, la qualité de l'expérience (notamment pour ce qui est de la synchronisation entre audio et vidéo) peut être moins bonne du fait des différentes technologies de traitement du signal mise en œuvre dans les enceintes. C'est particulièrement vrai avec une connexion *Bluetooth*. Pour une meilleure synchronisation et moins de latence, nous vous recommandons d'utiliser les entrées Auxiliaire ou USB Audio. Pour une meilleure expérience, veuillez mettre à jour le logiciel de votre enceinte.

Que signifie l'indice IPX4 des enceintes SoundLink Revolve résistantes aux projections d'eau ?

L'indice IPX4 classe le niveau de protection fourni contre l'intrusion d'objets solides (y compris les parties du corps comme les mains ou les doigts), la poussière, le contact accidentel et la pénétration d'eau dans les boîtiers électriques. Pour les enceintes SoundLink Revolve et Revolve+, nous sommes allés au-delà des paramètres de tests requis, afin de vous assurer que votre enceinte fonctionnera sans problème après avoir été accidentellement aspergée d'eau. Cela signifie que vous pouvez utiliser les enceintes SoundLink Revolve et Revolve+ dans bien des endroits et que vous n'avez pas à vous inquiéter si vous la mouillez (par exemple, du fait d'éclaboussures à la piscine ou dans la cuisine, si vous êtes surpris par la pluie, en lavant votre voiture, etc.). Mais attention à ne pas l'immerger !