

Guida di supporto tecnico

Il robot non torna nella Home base per ricaricarsi

Soluzioni:

Se sul Roomba si verifica un errore durante la ricarica, l'indicatore di risoluzione dei problemi lampeggia e viene emesso un messaggio di errore vocale. Verificare che i contatti di ricarica sul robot e la Home Base siano puliti e privi di detriti.

Se i problemi durante la ricarica persistono, visitare il sito global.irobot.com per contattare il centro di assistenza clienti locale.

Per domande o commenti relativi a questo prodotto, contattare iRobot prima di rivolgersi a un punto vendita al dettaglio.

Visitare il centro utenti iRobot all'indirizzo global.irobot.com per assistenza, suggerimenti, domande frequenti e informazioni su accessori e altri prodotti iRobot.