# Schnellstartanleitung

2-Port USB DisplayPort KVM-Umschalter

**GCS52DP**

Teilenummer Q1485

www.iogear.com

# Verpackungsinhalt 1

1 x GCS52DP

1 x Garantiekarte

1 x Schnellstartanleitung

# Systemanforderungen

**Konsole:**

• DisplayPort-Monitor
• Standard USB-Tastatur mit Kabel
• Standard 3-Tasten USB-Maus mit Kabel
• Lautsprecher und Mikrofone (optional)

**Computer:**


• DisplayPort-Anschluss
• USB-Typ-A-Anschluss
• Audioanschlüsse (optional)

**Kompatible Betriebssysteme:**

• Windows® 2000, Vista, 7, 8.1, 10
• Mac OS X 9.0+
• Oracle® Solaris
• Linux®, UNIX, und andere Systeme mit USB-Unterstützung

# Übersicht

1. Port-LEDs
2. USB-Anschluss für Tastatur und Maus
3. DisplayPort für Monitor
4. 3,5-mm-Audioeingang
5. 3,5-mm-Audioausgang
6. Micro-USB-Stromanschluss
7. Fernbedienungsknopf
8. KVM-Kabel – DisplayPort
9. KVM-Kabel – USB
10. KVM-Kabel – Lautsprecher
11. KVM-Kabel – Mikrofon




**Schritt 1**

Konsolenabschnitt: Anschließen von Mikrofon, Lautsprechern, Tastatur, Maus und DisplayPort-Monitor...

**Schritt 2**

Computerabschnitt: Anschließen von zwei DisplayPort-Computern (mit den DP-, USB- und Audiokabeln verbunden).



# EMC-Informationen

**Federal Communications Commission-Erklärung (FCC):**

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnumgebung bieten. Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät können die Betriebserlaubnis des Benutzers erlöschen lassen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen im Radioempfang verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlagerung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die an einem anderen Stromkreis als der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen.

**FCC-Hinweis:**

Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts ungültig machen.

## Eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer 3-jährigen oder lebenslangen eingeschränkten Garantie geliefert.

Für die Garantiebedingungen besuchen Sie bitte http://www.iogear.com/support/warranty

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter http://www.iogear.com/register

**Wichtige Produktinformationen**

Modell des Produkts_____

Seriennummer_____

## Kontakt

WIR SIND FÜR SIE DA!

Brauchen Sie Hilfe bei der Einrichtung dieses Produkts?

Stellen Sie sicher, dass Sie:

1. www.iogear.com für weitere Produktinformationen besuchen
2. www.iogear.com/support für Live-Hilfe und Produktsupport besuchen

**IOGEAR**

iogear.custhelp.com

support@iogear.com

www.iogear.com

© 2017 IOGEAR