

# realme Buds Wireless Pro


ユーザーガイド  
ご使用前にこのガイドをよくお読みください

## realme Link のインストール

- ・ realme LinkはBuds Wireless Proにより多くの機能設定を提供します。
- ・ アプリストアで realme Link と検索するか、QRコードをスキャンして、realme Link をダウンロードしてインストールします。



## 各部名称



## 使い方

### オンにする

- ・ イヤホンを離すと、自動的にオンになります。



### オフにする

- ・ イヤホンを含わせると、自動的にオフになります。
- ・ オンになった後、デバイス接続や操作がない場合、10分後に自動的にオフになります。



### Bluetooth ペアリング

- ・ 本製品を初めて使用する場合は、オンになった後、自動的にペアリングモードになります。
- ・ オンの状態で、マルチファンクションキーを5秒間押し続けると、青いライトが点滅し、ペアリングモードになります。

### Bluetooth 接続

- ・ イヤホンはオンになると、最後にペアリングされたデバイスに自動的に接続されます。
- ・ イヤホンがペアリングモードになったら、デバイスのBluetoothの設定画面から realme Buds Wireless Pro を選択し「接続」をクリックします。

## 使い方

### 音量キー

- ・ クリック: 音量レベルを一段階ずつ調整します
- ・ 長押し: 音量レベルを連続的に調整します
- ・ リセット: オンになったら、「音量+」と「音量-」を同時に5秒以上押し続けるとインジケータが赤く点滅し、工場出荷時の設定に戻すことができます。

### ノイズキャンセリングキー

- ・ シングルクリック: ノイズキャンセリングモード/トランスペアレント(外音取込み)モード/ノーマルモードを切り替えます
- ・ ダブルクリック: 接続するデバイスを切り替えます
- ・ 長押し: ゲームモードの開始/終了
- ・ ※長押しでゲームモードに入れない場合、スマートフォン側でLDAC高品質オーディオモードをオフにして、もう一度お試しください。

### インジケータ

- ・ 充電中、赤いインジケータが点灯します。
- ・ 完全に充電されると、青いインジケータが点灯します。

# realme

製造元: Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.  
NO.178 Yulong Avenue, Yufengshan, Yubei District, Chongqing, China  
輸入元: シンガポール・ジャヤン株式会社  
Made in China



## 使い方



### マルチファンクションキー

- 1 回押し: 音楽を再生/一時停止する、電話に出る
- 2 回押し: 次の曲
- 3 回押し: 前の曲

- 1 秒長押し: 非通話状態で、音声アシスタントを起動、通話を拒否/切断

## 仕様

- ・ 製品型番: RMA208
- ・ Bluetoothバージョン: Bluetooth5.0
- ・ Bluetoothプロトコル: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- ・ Bluetoothコーデック: SBC, AAC, LDAC<sup>1)</sup>

- ・ 周波数: 2.4GHz

- ・ 充電ポート: Type-C

- ・ 電池持続時間<sup>2)</sup>: 約16時間(ノイズキャンセリングあり)/約22時間(ノイズキャンセリングなし)

- ・ 充電時間: 約1.5時間

- ・ 通信距離: 約10メートル

- ・ 防水性能: IPX4

<sup>1)</sup>LDACエンコード形式は、高品質のオーディオエクスペリエンスを提供できます。スマートフォンがLDACをサポートしている必要があります。スマートフォンがLDACをサポートしている場合、接続した際にデフォルトで適用されます。

<sup>2)</sup>電池持続時間はAACで音量50%時の音楽再生時間です。実際の電池持続時間は使用条件により異なります。

## 付属品

1. realme Buds Wireless Pro
2. イヤピース S / M / L(ご購入時には、Mサイズのイヤピースが装着されています)
3. USB Type-Cケーブル
4. ユーザーガイド

## 保証ポリシー

realmeの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。購入日から12ヶ月以内に製品の品質に問題が発生した場合、当社の保証サービスを利用できます。

### 注意事項:

- 1.ご購入時に、購入証明書は販売店からの発行が必要となります。
- 2.保証書及び購入証明書はお客様が適切に保管するものとし、紛失した場合は再発行できません。
- 3.本製品は人為的以外の原因による故障が発生した場合、保証書や購入証明書のご提示により、保証期間内にrealmeカスタマーサービスセンターで無償修理致します。

### 保証されない場合

お客様のご利用中、次のいずれかに該当する場合は保証対象外となります。

1. 保証期間を過ぎた場合
2. ユーザーガイドに記載されたご利用方法以外のご利用による損傷
3. 人為的な原因による損傷
4. 弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造や分解により故障した場合
5. 自然災害(洪水、地震、落雷など)による損傷
6. 保証書、領収書がないまたは保証書と領収書の情報が一致しない場合
7. 製品の自然劣化
8. 製品内部に水が入ったことにより発生した故障や損傷

### 連絡先情報:

service.jp@realme.com

## 保証書

弊社製品をご利用いただきありがとうございます。お客様により良いサービスをご利用頂けますように、製品をご購入後に本保証書をご覧になってから大切に保管してください。

### お客様情報:

お名前 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_

ご住所 \_\_\_\_\_

電子メール \_\_\_\_\_

### 製品情報:

製品型番 \_\_\_\_\_

製品シリアル番号 \_\_\_\_\_

### 販売店情報:

購入日 \_\_\_\_\_

領収書番号 \_\_\_\_\_

販売店 \_\_\_\_\_ 電話番号 \_\_\_\_\_

販売店住所 \_\_\_\_\_

## 注意事項

- ・ 本製品を水中に沈めたり、高湿度の環境で使用しないでください。
- ・ 本製品が傷つくことを避けるため、製品を叩いたり、ぶつけたり、投げたりしないでください。
- ・ 本製品を強力な磁石に触れないようにしてください。故障の原因となる場合があります。
- ・ お子様やペットの手が届かないところに保管してください。
- ・ 本製品の分解は行わないでください。ご不明な点がございましたらカスタマサポートにお問い合わせください。
- ・ お客様の安全のために、自動車やバイク、自転車などの運転中に、本製品および携帯電話は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- ・ 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。

