



CAUTION

In case of frequent power outages, we advise the use of an Uninterruptible Power Supply (UPS) to avoid a possible unintended activation of the receiver collar.

ATTENTION

En cas de coupures de courant fréquentes, nous conseillons l'utilisation d'une alimentation sans interruption (ASI) afin d'éviter une activation involontaire du collier-récepteur.

VORSICHT

Bei häufigen Stromausfällen empfehlen wir die Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV), um eine mögliche unbeabsichtigte Aktivierung des Empfängerhalsbands zu vermeiden.

ATTENZIONE

In caso di frequenti interruzioni di corrente, consigliamo l'uso di un gruppo di continuità (UPS) per evitare una possibile attivazione involontaria del collare ricevitore.

ATENCIÓN

En caso de cortes de energía frecuentes, recomendamos el uso de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para evitar una posible activación involuntaria del collar receptor.



VOORZICHTIG

Als je regelmatig last hebt van stroomstoringen, adviseren wij het gebruik van een noodstroomvoeding (UPS) om te voorkomen dat de ontvangerhalsband onbedoeld wordt uitgeschakeld.

FORSIGTIG

I tilfælde af hyppige strømafbrydelser anbefaler vi brugen af en UPS (nødstrømsforsyning) for at undgå en mulig utilsigtet aktivering af modtagerhalsbåndet.

OBSERVERA

Vid frekventa strömbavbrott rekommenderar vi att du använder en avbrottsfri nätanslutning (UPS) för att undvika en möjlig oavsiktlig aktivering av mottagarhalsbandet.

PRZESTROGA

W przypadku częstych przerw w dostawie prądu zalecamy używanie zasilacza awaryjnego (UPS), aby uniknąć przypadkowej aktywacji obroży z odbiornikiem.

VIGYÁZAT

Gyakori áramkimaradások esetén javasoljuk egy szünetmentes tápegység használatát, hogy elkerülhető legyen a vevő nyakörv nem szándékos aktiválása.