

- English:

Kindle Scribe (KS) Protective Case Instructions

Thank you for purchasing the Kindle Scribe (KS) protective case! This case not only provides all-around protection for your Kindle Scribe, but also focuses on stylish design and practical functionality. Below are detailed instructions on using the Kindle Scribe case, including product specifications and daily use and maintenance guidelines.

1. Basic Specifications

- **Compatible model:** Kindle Scribe (10.2 inch Kindle Scribe 2022 Released)
- **Material:** Premium PU leather exterior + special edge design for soft screen and body protection
- **Dimensions:** Approx. 9.25 x 7.87 x 0.55 inches (23.5 x 20 x 1.4 cm)
- **Weight:** Approx. 356.4 grams
- **Color options:** Black, dark gray, navy blue, burgundy
- **Special features:**
 - Magnetic cover for easy closure and auto wake/sleep functionality
 - Dedicated pen holder for Kindle Scribe stylus
 - Adjustable multi-angle stand, suitable for various reading or writing scenarios

2. Installation Steps

- **Clean the device:** Before installing the case, ensure that your Kindle Scribe's surface and screen are free of dust and smudges.
- **Insert the device:** Gently insert the Kindle Scribe into the back slot of the case, aligning the four corners to ensure a snug fit.
- **Secure the device:** Ensure that the Kindle Scribe is firmly secured, and the magnetic cover aligns tightly when closed to prevent loosening.
- **Pen holder storage:** The dedicated pen holder is designed to securely store the Kindle Scribe stylus, preventing it from getting lost or rolling away.

3. Functionality Overview

- **Auto wake/sleep function:** The magnetic cover automatically puts the Kindle Scribe to sleep when closed and wakes it up when opened, saving battery life without needing to press the power button manually.
- **Adjustable reading stand:** The case supports multi-angle stand functionality, allowing you to adjust the angle as needed for writing, reading, or watching content, freeing your hands.

- **All-around protection:** The exterior is made of anti-slip and stain-resistant premium leather, while the interior is lined with soft fibers to protect the screen from scratches and wear, ensuring the device's safety during daily use.

4. Daily Maintenance

- **Cleaning:** Regularly use a clean, soft damp cloth to gently wipe the surface of the case to remove dust and dirt. Avoid using harsh cleaners to prevent material damage.
- **Avoid heavy pressure:** Try not to place the case and Kindle Scribe under heavy objects for long periods, as this may deform the case or damage the device.
- **Keep away from moisture and high temperatures:** Keep the case dry and avoid placing it in extreme heat or humid environments to prevent material aging or deformation.

5. Important Notes

- When installing or removing the case, handle it gently to avoid damaging the device or the case.
- Ensure the magnetic cover is securely closed during transport or while carrying the device to prevent accidental wake-up and battery drain.
- If the wake/sleep function or stand functionality does not work correctly, check if the case is installed properly.

Thank you for your trust and support! Your satisfaction is our greatest motivation. If you have any questions or need assistance, please feel free to contact our customer service team.

We wish you a pleasant reading and writing experience!

- Deutsch

Kindle Scribe (KS) Schutzhüllen-Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Kindle Scribe (KS) Schutzhülle entschieden haben! Diese Hülle bietet nicht nur einen umfassenden Schutz für Ihr Kindle Scribe, sondern legt auch großen Wert auf stilvolles Design und praktische Funktionen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Anleitung zur Verwendung der Kindle Scribe-Hülle, einschließlich Produktspezifikationen sowie Anweisungen zur täglichen Nutzung und Pflege.

1. Grundlegende Spezifikationen

- **Kompatibles Modell:** Kindle Scribe (10,2 Zoll, Kindle Scribe 2022 Veröffentlichung)

- **Material:** Hochwertiges PU-Leder mit speziellen Kantendetails für weichen Schutz des Bildschirms und des Gehäuses
- **Abmessungen:** Ca. 9,25 x 7,87 x 0,55 Zoll (23,5 x 20 x 1,4 cm)
- **Gewicht:** Ca. 356,4 Gramm
- **Farboptionen:** Schwarz, Dunkelgrau, Marineblau, Burgunderrot
- **Besondere Merkmale:**
 - Magnetischer Deckel für einfaches Schließen und automatisches Aufwecken/Schlafen
 - Spezieller Stifthalter für den Kindle Scribe Stylus
 - Verstellbarer Multi-Winkel-Ständer, geeignet für verschiedene Lese- oder Schreibszenarien

2. Installationsschritte

- **Gerät reinigen:** Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche und der Bildschirm Ihres Kindle Scribe vor dem Einsetzen der Hülle sauber und staubfrei sind.
- **Gerät einsetzen:** Setzen Sie das Kindle Scribe vorsichtig in den hinteren Schlitz der Hülle ein und richten Sie die vier Ecken aus, um eine feste Passform zu gewährleisten.
- **Gerät sichern:** Achten Sie darauf, dass das Kindle Scribe fest sitzt, und dass der Magnetdeckel beim Schließen fest ausgerichtet ist, um ein Lösen zu vermeiden.
- **Stifthalter:** Der speziell entworfene Stifthalter kann den Kindle Scribe Stylus sicher verstauen und verhindert ein Verlieren oder Wegrollen.

3. Funktionsübersicht

- **Automatische Aufweck-/Schlaffunktion:** Der Magnetdeckel versetzt das Kindle Scribe automatisch in den Ruhemodus, wenn er geschlossen wird, und weckt es auf, wenn er geöffnet wird. So sparen Sie Energie, ohne den Netzschalter manuell drücken zu müssen.
- **Verstellbarer Leseständer:** Die Hülle unterstützt eine Multi-Winkel-Ständerfunktion, die es ermöglicht, den Winkel nach Bedarf zum Schreiben, Lesen oder Anschauen von Inhalten anzupassen, wodurch die Hände frei bleiben.
- **Rundumschutz:** Das Äußere besteht aus rutschfestem und schmutzabweisendem hochwertigem Leder, während das Innere mit weichen Fasern ausgekleidet ist, um den Bildschirm vor Kratzern und Abnutzung zu schützen und so die Sicherheit des Geräts im täglichen Gebrauch zu gewährleisten.

4. Tägliche Pflege

- **Reinigung:** Verwenden Sie regelmäßig ein sauberes, weiches, feuchtes Tuch, um die Oberfläche der Hülle vorsichtig abzuwischen und Staub und Schmutz zu entfernen. Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel, um Materialschäden zu vermeiden.
- **Vermeiden Sie starken Druck:** Versuchen Sie, das Kindle Scribe und die Hülle nicht über längere Zeit unter schweren Gegenständen zu platzieren, um eine Verformung der Hülle oder eine Beschädigung des Geräts zu verhindern.

- **Von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fernhalten:** Halten Sie die Hülle trocken und vermeiden Sie extreme Hitze- oder Feuchtigkeitsbedingungen, um eine Materialalterung oder Verformung zu verhindern.

5. Wichtige Hinweise

- Gehen Sie beim Anbringen oder Entfernen der Hülle vorsichtig vor, um Beschädigungen des Geräts oder der Hülle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Magnetdeckel beim Transport oder beim Tragen des Geräts fest geschlossen ist, um ein versehentliches Aufwachen und Entleeren des Akkus zu verhindern.
- Wenn die Aufweck-/Schlaf Funktion oder die Ständerfunktion nicht richtig funktioniert, prüfen Sie, ob die Hülle korrekt angebracht ist.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung! Ihre Zufriedenheit ist unsere größte Motivation. Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte jederzeit an unser Kundendienstteam.

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Lese- und Schreiberlebnis!

- Français

Mode d'emploi de la housse de protection Kindle Scribe (KS)

Merci d'avoir choisi la housse de protection Kindle Scribe (KS) ! Cette housse offre non seulement une protection complète pour votre Kindle Scribe, mais elle allie également design élégant et fonctionnalité pratique. Voici les instructions détaillées d'utilisation de la housse Kindle Scribe, y compris les spécifications du produit ainsi que des conseils d'utilisation et d'entretien quotidien.

1. Spécifications de base

- **Modèle compatible :** Kindle Scribe (10,2 pouces, version 2022)
- **Matériau :** Extérieur en cuir PU de haute qualité + bordures spéciales pour protéger l'écran et l'appareil en douceur
- **Dimensions :** Environ 23,5 x 20 x 1,4 cm (9,25 x 7,87 x 0,55 pouces)
- **Poids :** Environ 356,4 grammes
- **Options de couleur :** Noir, gris foncé, bleu marine, bordeaux
- **Caractéristiques spéciales :**
 - Couvercle magnétique pour une fermeture facile et fonction d'activation/mise en veille automatique

- Porte-stylet dédié pour le stylet Kindle Scribe
- Support ajustable multi-angle, adapté à diverses situations de lecture ou d'écriture

2. Étapes d'installation

- **Nettoyer l'appareil** : Avant d'installer la housse, assurez-vous que la surface et l'écran de votre Kindle Scribe soient propres et exempts de poussière et de taches.
- **Insérer l'appareil** : Insérez délicatement le Kindle Scribe dans l'emplacement arrière de la housse, en alignant les quatre coins pour garantir un ajustement parfait.
- **Fixer l'appareil** : Assurez-vous que le Kindle Scribe est bien fixé, et que le couvercle magnétique est parfaitement aligné lorsqu'il est fermé pour éviter tout desserrement.
- **Rangement du stylet** : Le porte-stylet spécialement conçu permet de ranger en toute sécurité le stylet Kindle Scribe, en évitant qu'il ne se perde ou ne roule.

3. Présentation des fonctionnalités

- **Fonction d'activation/mise en veille automatique** : Le couvercle magnétique met automatiquement le Kindle Scribe en veille lorsqu'il est fermé et le réactive lorsqu'il est ouvert, ce qui permet d'économiser de la batterie sans avoir à appuyer manuellement sur le bouton d'alimentation.
- **Support de lecture réglable** : La housse permet un ajustement multi-angle pour écrire, lire ou regarder des contenus en toute simplicité, libérant ainsi les mains.
- **Protection complète** : L'extérieur est en cuir haut de gamme antidérapant et résistant aux taches, tandis que l'intérieur est doublé de fibres douces pour protéger l'écran des rayures et de l'usure, garantissant ainsi la sécurité de l'appareil lors de son utilisation quotidienne.

4. Entretien quotidien

- **Nettoyage** : Utilisez régulièrement un chiffon doux et humide pour essuyer délicatement la surface de la housse et éliminer la poussière et la saleté. Évitez d'utiliser des produits nettoyants agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- **Évitez les pressions excessives** : Ne placez pas la housse et le Kindle Scribe sous des objets lourds pendant de longues périodes, cela pourrait déformer la housse ou endommager l'appareil.
- **Évitez l'humidité et les températures élevées** : Gardez la housse au sec et évitez de la placer dans des environnements très chauds ou humides pour éviter que le matériau ne se détériore ou se déforme.

5. Remarques importantes

- Lors de l'installation ou du retrait de la housse, manipulez-la avec soin pour éviter d'endommager l'appareil ou la housse.

- Assurez-vous que le couvercle magnétique est bien fermé pendant le transport ou lorsque vous portez l'appareil, afin d'éviter tout allumage accidentel et décharge de la batterie.
- Si la fonction d'activation/mise en veille ou la fonction support ne fonctionne pas correctement, vérifiez que la housse est bien installée.

Merci pour votre confiance et votre soutien ! Votre satisfaction est notre plus grande motivation. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service client.

Nous vous souhaitons une agréable expérience de lecture et d'écriture !

- Italiano

Istruzioni per l'uso della custodia protettiva Kindle Scribe (KS)

Grazie per aver acquistato la custodia protettiva Kindle Scribe (KS)! Questa custodia non solo offre una protezione completa per il tuo Kindle Scribe, ma si distingue anche per il design elegante e la funzionalità pratica. Di seguito trovi le istruzioni dettagliate per l'uso della custodia Kindle Scribe, comprese le specifiche del prodotto e le linee guida per l'uso e la manutenzione quotidiana.

1. Specifiche di base

- **Modello compatibile:** Kindle Scribe (10,2 pollici, versione 2022)
- **Materiale:** Esterno in pelle PU di alta qualità + bordi speciali per una protezione delicata dello schermo e del corpo
- **Dimensioni:** Circa 23,5 x 20 x 1,4 cm (9,25 x 7,87 x 0,55 pollici)
- **Peso:** Circa 356,4 grammi
- **Opzioni di colore:** Nero, grigio scuro, blu navy, bordeaux
- **Caratteristiche speciali:**
 - Copertura magnetica per una chiusura facile e funzione di attivazione/sonno automatico
 - Portapenne dedicato per lo stilo Kindle Scribe
 - Supporto regolabile multi-angolo, adatto a vari scenari di lettura o scrittura

2. Fasi di installazione

- **Pulire il dispositivo:** Prima di installare la custodia, assicurati che la superficie e lo schermo del tuo Kindle Scribe siano puliti e privi di polvere e macchie.

- **Inserire il dispositivo:** Inserisci delicatamente il Kindle Scribe nello slot posteriore della custodia, allineando i quattro angoli per garantire una perfetta aderenza.
- **Fissare il dispositivo:** Assicurati che il Kindle Scribe sia ben fissato e che la copertura magnetica si allinei perfettamente quando chiusa per evitare allentamenti.
- **Portapenne:** Il portapenne appositamente progettato consente di riporre in sicurezza lo stilo Kindle Scribe, evitando che si perda o rotoli.

3. Funzionalità

- **Funzione di attivazione/sonno automatico:** La copertura magnetica mette automaticamente il Kindle Scribe in modalità di sospensione quando è chiusa e lo riattiva quando è aperta, risparmiando batteria senza dover premere manualmente il pulsante di accensione.
- **Supporto regolabile per la lettura:** La custodia supporta una funzione di supporto multi-angolo, permettendoti di regolare l'angolo a seconda delle necessità per scrivere, leggere o guardare contenuti, liberando le mani.
- **Protezione completa:** L'esterno è realizzato in pelle di alta qualità antiscivolo e resistente alle macchie, mentre l'interno è rivestito con fibre morbide per proteggere lo schermo da graffi e usura, garantendo la sicurezza del dispositivo durante l'uso quotidiano.

4. Manutenzione quotidiana

- **Pulizia:** Utilizza regolarmente un panno morbido e umido per pulire delicatamente la superficie della custodia e rimuovere polvere e sporco. Evita di usare detergenti aggressivi per non danneggiare il materiale.
- **Evitare pressioni eccessive:** Cerca di non posizionare la custodia e il Kindle Scribe sotto oggetti pesanti per lunghi periodi, in modo da evitare deformazioni della custodia o danni al dispositivo.
- **Evitare umidità e alte temperature:** Mantieni la custodia asciutta e evita di esporla a condizioni di umidità o calore estremo per prevenire l'invecchiamento o la deformazione del materiale.

5. Note importanti

- Quando installi o rimuovi la custodia, fai attenzione per evitare di danneggiare il dispositivo o la custodia stessa.
- Assicurati che la copertura magnetica sia ben chiusa durante il trasporto o quando porti con te il dispositivo, per evitare un'attivazione accidentale e il conseguente consumo della batteria.
- Se la funzione di attivazione/sonno o la funzione di supporto non funzionano correttamente, verifica che la custodia sia installata correttamente.

Grazie per la tua fiducia e il tuo supporto! La tua soddisfazione è la nostra più grande motivazione. Se hai domande o bisogno di assistenza, non esitare a contattare il

nostro team di assistenza clienti.

Ti auguriamo una piacevole esperienza di lettura e scrittura!

- Español

Instrucciones para la funda protectora Kindle Scribe (KS)

¡Gracias por comprar la funda protectora Kindle Scribe (KS)! Esta funda no solo proporciona protección integral para su Kindle Scribe, sino que también se enfoca en el diseño elegante y las funciones prácticas. A continuación, se presentan las instrucciones detalladas de uso, incluidas las especificaciones del producto y las pautas de uso y mantenimiento diario.

1. Especificaciones básicas

- **Modelo compatible:** Kindle Scribe (10,2 pulgadas, lanzado en 2022)
- **Material:** Exterior de cuero PU de alta calidad + bordes especiales para proteger suavemente la pantalla y el cuerpo
- **Dimensiones:** Aproximadamente 9,25 x 7,87 x 0,55 pulgadas (23,5 x 20 x 1,4 cm)
- **Peso:** Aproximadamente 356,4 gramos
- **Opciones de color:** Negro, gris oscuro, azul marino, burdeos
- **Diseño especial:**
 - Cierre magnético para un cierre fácil y función de activación/reposo automático
 - Soporte dedicado para el lápiz óptico Kindle Scribe
 - Soporte ajustable de múltiples ángulos, adecuado para diferentes escenarios de lectura o escritura

2. Pasos de instalación

1. **Limpiar el dispositivo:** Antes de instalar la funda, asegúrese de que la superficie y la pantalla de su Kindle Scribe estén limpias y sin polvo ni manchas.
2. **Colocar el dispositivo:** Inserte suavemente el Kindle Scribe en la ranura trasera de la funda, alineando las cuatro esquinas para asegurar un ajuste perfecto.
3. **Fijar el dispositivo:** Asegúrese de que el Kindle Scribe esté firmemente asegurado, y que la cubierta magnética esté perfectamente alineada al cerrarse para evitar que se afloje.
4. **Almacenamiento del lápiz:** El diseño especial del soporte para el lápiz permite guardar el lápiz óptico de Kindle Scribe de forma segura, evitando que se pierda o ruede.

3. Funciones

- **Función de activación/reposo automático:** La cubierta magnética pone automáticamente el Kindle Scribe en modo de reposo cuando está cerrada y lo activa al abrirla, ahorrando batería sin necesidad de presionar manualmente el botón de encendido.
- **Soporte ajustable:** La funda admite un soporte ajustable de múltiples ángulos, permitiendo ajustar el ángulo según sea necesario para escribir, leer o ver contenido, liberando las manos.
- **Protección integral:** El exterior está hecho de cuero de alta calidad antideslizante y resistente a las manchas, mientras que el interior está forrado con fibras suaves para proteger la pantalla de arañazos y desgaste, garantizando la seguridad del dispositivo durante su uso diario.

4. Mantenimiento diario

1. **Limpieza:** Use regularmente un paño suave y húmedo para limpiar delicadamente la superficie de la funda y eliminar el polvo y la suciedad. Evite usar productos de limpieza agresivos para no dañar el material.
2. **Evitar presión excesiva:** No coloque la funda ni el Kindle Scribe debajo de objetos pesados durante largos períodos, ya que podría deformar la funda o dañar el dispositivo.
3. **Mantener alejado de la humedad y el calor extremo:** Mantenga la funda seca y evite exponerla a ambientes extremadamente cálidos o húmedos para evitar el envejecimiento o deformación del material.

5. Notas importantes

- Al instalar o quitar la funda, hágalo con cuidado para evitar dañar el dispositivo o la funda.
- Asegúrese de que la cubierta magnética esté bien cerrada durante el transporte o al llevar el dispositivo para evitar que se active accidentalmente y se consuma la batería.
- Si la función de activación/reposo o el soporte no funcionan correctamente, verifique si la funda está instalada correctamente.

¡Gracias por su confianza y apoyo! Su satisfacción es nuestra mayor motivación. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

¡Le deseamos una experiencia agradable de lectura y escritura!

- Netherlands

Kindle Scribe (KS) Beschermhoes Gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aankoop van de Kindle Scribe (KS) beschermhoes! Deze hoes biedt niet alleen volledige bescherming voor uw Kindle Scribe, maar legt ook de nadruk op stijlvol ontwerp en praktische functies. Hieronder vindt u gedetailleerde gebruiksinstructies, inclusief productspecificaties en richtlijnen voor dagelijks gebruik en onderhoud.

1. Basis Specificaties

- **Compatibel model:** Kindle Scribe (10,2 inch, 2022 uitgebracht)
- **Materiaal:** Hoogwaardige PU leren buitenkant + speciale randafwerking voor zachte bescherming van scherm en apparaat
- **Afmetingen:** Ongeveer 9,25 x 7,87 x 0,55 inch (23,5 x 20 x 1,4 cm)
- **Gewicht:** Ongeveer 356,4 gram
- **Kleuropties:** Zwart, donkergrijs, marineblauw, bordeaux
- **Speciale ontwerpkenmerken:**
 - Magnetische sluiting voor eenvoudig sluiten en automatische wake/sleep functie
 - Speciaal vak voor het opbergen van de Kindle Scribe-pen
 - Verstelbare standaard met meerdere hoeken, geschikt voor verschillende lees- of schrijfsituaties

2. Installatiestappen

1. **Reinig het apparaat:** Zorg ervoor dat de behuizing en het scherm van uw Kindle Scribe schoon zijn en vrij van stof en vlekken voordat u de hoes installeert.
2. **Plaats het apparaat:** Plaats de Kindle Scribe voorzichtig in de gleuf aan de achterkant van de hoes en zorg ervoor dat de vier hoeken goed zijn uitgelijnd voor een nauwsluitende pasvorm.
3. **Bevestig het apparaat:** Zorg ervoor dat de Kindle Scribe goed vastzit en dat de magnetische sluiting bij het sluiten goed is uitgelijnd om losraken te voorkomen.
4. **Opbergen van de pen:** Het speciaal ontworpen pennenhouder vak houdt de Kindle Scribe-pen veilig opgeborgen, zodat deze niet verloren gaat of weggrolt.

3. Functies

- **Automatische wake/sleep functie:** De magnetische hoes zet de Kindle Scribe automatisch in de slaapstand wanneer deze is gesloten en activeert het apparaat wanneer deze wordt geopend, wat batterij bespaart zonder dat u de aan/uit-knop handmatig hoeft in te drukken.
- **Verstelbare standaard:** De hoes ondersteunt een verstelbare standaard met meerdere hoeken, zodat u de hoek kunt aanpassen naar behoefte bij het schrijven, lezen of bekijken van inhoud, waardoor uw handen vrij zijn.

- **Volledige bescherming:** De buitenkant is gemaakt van hoogwaardig antislip en vlekbestendig leer, terwijl de binnenkant is bekleed met zachte vezels om het scherm te beschermen tegen krassen en slijtage, waardoor de veiligheid van het apparaat wordt gegarandeerd tijdens dagelijks gebruik.

4. Dagelijks onderhoud

1. **Reiniging:** Gebruik regelmatig een zachte, vochtige doek om het oppervlak van de hoes voorzichtig schoon te vegen en stof en vuil te verwijderen. Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen om schade aan het materiaal te voorkomen.
2. **Vermijd overmatige druk:** Plaats de hoes en de Kindle Scribe niet onder zware voorwerpen gedurende lange periodes, omdat dit de hoes kan vervormen of het apparaat kan beschadigen.
3. **Houd uit de buurt van vocht en hoge temperaturen:** Houd de hoes droog en vermijd blootstelling aan extreem warme of vochtige omgevingen om veroudering of vervorming van het materiaal te voorkomen.

5. Belangrijke opmerkingen

- Wees voorzichtig bij het installeren of verwijderen van de hoes om beschadiging van het apparaat of de hoes te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de magnetische hoes goed gesloten is tijdens het vervoer of wanneer u het apparaat draagt, om te voorkomen dat het per ongeluk wordt geactiveerd en de batterij leegloopt.
- Als de wake/sleep functie of de standaard niet goed werkt, controleer dan of de hoes correct is geïnstalleerd.

Dank u voor uw vertrouwen en steun! Uw tevredenheid is onze grootste motivatie. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan gerust contact op met ons klantenserviceteam.

We wensen u een aangename lees- en schrijfervaring!

● Belgian

Mode d'emploi de la housse de protection Kindle Scribe (KS)

Merci d'avoir acheté la housse de protection Kindle Scribe (KS) ! Cette housse offre non seulement une protection complète pour votre Kindle Scribe, mais elle met également l'accent sur le design élégant et les fonctionnalités pratiques. Voici les instructions d'utilisation détaillées, y compris les spécifications du produit et les conseils d'entretien et d'utilisation quotidienne.

1. Spécifications de base

- **Modèle compatible** : Kindle Scribe (10,2 pouces, sorti en 2022)
- **Matériau** : Extérieur en cuir PU de haute qualité + finition spéciale des bords pour protéger délicatement l'écran et le boîtier
- **Dimensions** : Environ 9,25 x 7,87 x 0,55 pouces (23,5 x 20 x 1,4 cm)
- **Poids** : Environ 356,4 grammes
- **Couleurs disponibles** : Noir, gris foncé, bleu marine, bordeaux
- **Caractéristiques spéciales** :
 - Fermeture magnétique pour une fermeture facile et fonction de réveil/mise en veille automatique
 - Support pour stylet dédié au Kindle Scribe
 - Support ajustable à plusieurs angles, adapté à différents scénarios de lecture ou d'écriture

2. Étapes d'installation

1. **Nettoyez l'appareil** : Avant d'installer la housse, assurez-vous que la surface et l'écran de votre Kindle Scribe sont propres et exempts de poussière et de taches.
2. **Insérez l'appareil** : Insérez délicatement le Kindle Scribe dans la fente arrière de la housse, en alignant les quatre coins pour garantir un ajustement parfait.
3. **Fixez l'appareil** : Assurez-vous que le Kindle Scribe est bien fixé, et que le couvercle magnétique est bien aligné lors de la fermeture pour éviter qu'il ne se desserre.
4. **Rangement du stylet** : Le support dédié permet de ranger en toute sécurité le stylet Kindle Scribe, empêchant ainsi de le perdre ou de le faire rouler.

3. Fonctionnalités

- **Fonction de réveil/mise en veille automatique** : Le couvercle magnétique met automatiquement le Kindle Scribe en veille lorsqu'il est fermé et le réveille lorsqu'il est ouvert, ce qui permet d'économiser la batterie sans avoir à appuyer manuellement sur le bouton d'alimentation.
- **Support ajustable** : La housse dispose d'un support ajustable à plusieurs angles, vous permettant de régler l'angle selon vos besoins pour écrire, lire ou regarder du contenu, libérant ainsi vos mains.
- **Protection complète** : L'extérieur est en cuir antidérapant et résistant aux taches, tandis que l'intérieur est doublé de fibres douces pour protéger l'écran contre les rayures et l'usure, assurant la sécurité de l'appareil lors de son utilisation quotidienne.

4. Entretien quotidien

1. **Nettoyage** : Utilisez régulièrement un chiffon doux et humide pour nettoyer délicatement la surface de la housse et éliminer la poussière et la saleté. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage agressifs afin de ne pas endommager le matériau.

2. **Évitez les pressions excessives** : Ne placez pas la housse et le Kindle Scribe sous des objets lourds pendant de longues périodes, car cela pourrait déformer la housse ou endommager l'appareil.
3. **Évitez l'humidité et les températures élevées** : Gardez la housse au sec et évitez de la placer dans des environnements extrêmement humides ou chauds afin de prévenir le vieillissement ou la déformation du matériau.

5. Remarques importantes

- Manipulez la housse avec soin lors de son installation ou de son retrait afin d'éviter d'endommager l'appareil ou la housse.
- Assurez-vous que la fermeture magnétique est bien fermée lors du transport ou du port de l'appareil, afin d'éviter que celui-ci ne se réveille accidentellement et ne consomme de l'énergie.
- Si la fonction de réveil/mise en veille ou le support ne fonctionnent pas correctement, vérifiez que la housse est correctement installée.

Merci de votre confiance et de votre soutien ! Votre satisfaction est notre plus grande motivation. Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service client.

Nous vous souhaitons une agréable expérience de lecture et d'écriture !

- Türkçe

Kindle Scribe (KS) Koruyucu Kılıf Kullanım Talimatları

Kindle Scribe (KS) koruyucu kılıfı satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kılıf, Kindle Scribe'inız için tam koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şık tasarımı ve pratik işlevselliği de ön planda tutar. Aşağıda, ürün temel özellikleri ve günlük kullanım ve bakım kılavuzları dahil olmak üzere, Kindle Scribe kılıfının ayrıntılı kullanım talimatları yer almaktadır.

1. Temel Özellikler

- **Uygun model:** Kindle Scribe (10.2 inç, 2022 yılında piyasaya sürüldü)
- **Malzeme:** Yüksek kaliteli PU deri dış yüzey + ekran ve cihazı nazikçe koruyan özel kenar işçiliği
- **Boyutlar:** Yaklaşık 9.25 x 7.87 x 0.55 inç (23.5 x 20 x 1.4 cm)
- **Ağırlık:** Yaklaşık 356.4 gram
- **Renk seçenekleri:** Siyah, koyu gri, lacivert, bordo
- **Özel tasarım:**

- Kolay kapanan ve otomatik uyandırma/uyku işlevi olan manyetik kapak
- Kindle Scribe kalem için özel kalem yuvası
- Farklı okuma veya yazma senaryolarına uygun ayarlanabilir çok açılı stand

2. Kurulum Adımları

1. **Cihazı temizleyin:** Kılıfı takmadan önce, Kindle Scribe'ın yüzeyinin ve ekranının toz ve kirden arındırılmış olduğundan emin olun.
2. **Cihazı yerleştirin:** Kindle Scribe'ı nazikçe kılıfın arka yuvasına yerleştirin, dört köşeyi hizalayarak sıkı bir şekilde oturduğundan emin olun.
3. **Cihazı sabitleyin:** Kindle Scribe'ın sabit olduğundan ve manyetik kapağın kapandığında sıkı bir şekilde hizalandığından emin olun, böylece gevşeme olmaz.
4. **Kalem yuvası:** Özel olarak tasarlanmış kalem yuvası, Kindle Scribe kalemini güvenli bir şekilde saklayarak kaybolmasını veya yuvarlanmasını önler.

3. İşlevler

- **Otomatik uyandırma/uyku işlevi:** Manyetik kapak, kapandığında Kindle Scribe'ı otomatik olarak uyku moduna geçirir ve açıldığında uyandırır, böylece manuel olarak güç düğmesine basmaya gerek kalmadan pil tasarrufu sağlar.
- **Ayarlanabilir okuma standı:** Kılıf, çok açılı bir stand işlevini destekler, bu sayede yazma, okuma veya içerik izleme için açığı ihtiyacınıza göre ayarlayabilir ve ellerinizi serbest bırakabilirsiniz.
- **Tam koruma:** Dış yüzey, kaymaz ve leke tutmayan yüksek kaliteli deriden yapılmıştır, iç yüzey ise ekranı çizilmelere ve aşınmalara karşı koruyan yumuşak liflerle kaplıdır, böylece cihazınızın günlük kullanımda güvenliğini sağlar.

4. Günlük Bakım

1. **Temizlik:** Kılıfın yüzeyini düzenli olarak temiz, yumuşak ve nemli bir bezle nazikçe silerek toz ve kirleri temizleyin. Malzemeye zarar vermemek için sert temizlik maddelerinden kaçınin.
2. **Aşırı baskıdan kaçınin:** Kılıfı ve Kindle Scribe'ı uzun süre ağır nesnelerin altına koymaktan kaçınin, aksi takdirde kılıfın deformasyonuna veya cihazın zarar görmesine neden olabilir.
3. **Nem ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun:** Kılıfı kuru tutun ve malzemenin yaşlanmasını veya deformasyonunu önlemek için aşırı sıcak veya nemli ortamlardan uzak tutun.

5. Önemli Notlar

- Kılıfı takarken veya çıkarırken, cihazın veya kılıfın zarar görmesini önlemek için nazikçe hareket edin.
- Cihazı taşıırken veya kullanırken manyetik kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun, böylece cihazın kazara açılmasını ve pilin bitmesini önleyebilirsiniz.
- Uyandırma/uyku işlevi veya stand işlevi düzgün çalışmıyorsa, kılıfın düzgün takılı olup olmadığını kontrol edin.

Ürünümüze olan güveniniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz! Memnuniyetiniz en büyük motivasyon kaynağımızdır. Herhangi bir sorunuz veya yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size keyifli bir okuma ve yazma deneyimi dileriz!

- Polski

Instrukcja obsługi etui ochronnego Kindle Scribe (KS)

Dziękujemy za zakup etui ochronnego Kindle Scribe (KS)! Etui to zapewnia nie tylko pełną ochronę dla twojego Kindle Scribe, ale także koncentruje się na eleganckim designie i praktycznych funkcjach. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania, w tym podstawowe parametry produktu oraz wskazówki dotyczące codziennego użytkowania i konserwacji.

1. Podstawowe parametry

- **Kompatybilny model:** Kindle Scribe (10,2 cala, wydany w 2022 roku)
- **Materiał:** Wysokiej jakości skórzane PU zewnętrzne + specjalne krawędzie chroniące ekran i urządzenie
- **Wymiary:** Około 9,25 x 7,87 x 0,55 cala (23,5 x 20 x 1,4 cm)
- **Waga:** Około 356,4 gramów
- **Kolory:** Czarny, ciemnoszary, granatowy, bordowy
- **Specjalny design:**
 - Magnetyczna pokrywa do łatwego zamykania z funkcją automatycznego usypiania/wybudzania
 - Dedykowany uchwyt na rysik Kindle Scribe
 - Regulowana podstawka wielopozycyjna, odpowiednia do różnych scenariuszy czytania lub pisania

2. Kroki instalacji

1. **Oczyść urządzenie:** Przed założeniem etui upewnij się, że powierzchnia i ekran twojego Kindle Scribe są czyste, bez kurzu i plam.
2. **Umieść urządzenie:** Delikatnie włóż Kindle Scribe do tylnego slotu etui, wyrównując cztery rogi, aby zapewnić idealne dopasowanie.
3. **Zabezpiecz urządzenie:** Upewnij się, że Kindle Scribe jest dobrze zabezpieczony, a magnetyczna pokrywa jest dokładnie wyrównana po zamknięciu, aby zapobiec poluzowaniu.
4. **Przechowywanie rysika:** Specjalnie zaprojektowany uchwyt na rysik bezpiecznie przechowuje rysik Kindle Scribe, zapobiegając jego zgubieniu lub staczaniu.

3. Funkcje

- **Automatyczne usypianie/wybudzanie:** Magnetyczna pokrywa automatycznie usypia Kindle Scribe, gdy jest zamknięta, i wybudza, gdy jest otwarta, oszczędzając baterię bez potrzeby ręcznego wciskania przycisku zasilania.
- **Regulowana podstawka:** Etui obsługuje funkcję regulowanej podstawki wielopozycyjnej, umożliwiając dostosowanie kąta do potrzeb podczas pisania, czytania lub oglądania treści, uwalniając ręce.
- **Pełna ochrona:** Zewnętrzna część wykonana jest z antypoślizgowej i odpornej na plamy skóry wysokiej jakości, podczas gdy wewnątrz wyściełane jest miękkimi włóknami chroniącymi ekran przed zarysowaniami i zużyciem, zapewniając bezpieczeństwo urządzenia podczas codziennego użytkowania.

4. Codzienna konserwacja

1. **Czyszczenie:** Regularnie używaj czystej, miękkiej, wilgotnej szmatki do delikatnego wycierania powierzchni etui i usuwania kurzu i brudu. Unikaj stosowania agresywnych środków czyszczących, aby nie uszkodzić materiału.
2. **Unikaj nadmiernego nacisku:** Unikaj umieszczania etui i Kindle Scribe pod ciężkimi przedmiotami przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować deformację etui lub uszkodzenie urządzenia.
3. **Trzymaj z dala od wilgoci i wysokich temperatur:** Utrzymuj etui suche i unikaj umieszczania go w skrajnie wilgotnych lub gorących miejscach, aby zapobiec starzeniu się lub odkształceniu materiału.

5. Ważne uwagi

- Podczas instalowania lub zdejmowania etui postępuj ostrożnie, aby nie uszkodzić urządzenia lub samego etui.
- Upewnij się, że magnetyczna pokrywa jest dobrze zamknięta podczas transportu lub noszenia urządzenia, aby zapobiec przypadkowemu wybudzeniu i rozładowaniu baterii.
- Jeśli funkcja usypiania/wybudzania lub podstawka nie działa poprawnie, sprawdź, czy etui zostało prawidłowo zainstalowane.

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie! Twoje zadowolenie jest naszą największą motywacją. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

Życzymy miłego czytania i pisania!

- Svenska

Kindle Scribe (KS) Skyddsfodral Bruksanvisning

Tack för att du har köpt Kindle Scribe (KS) skyddsfodral! Detta fodral ger inte bara ett heltäckande skydd för din Kindle Scribe, utan lägger också stor vikt vid en elegant design och praktiska funktioner. Nedan följer en detaljerad bruksanvisning, inklusive produktens grundläggande specifikationer och riktlinjer för daglig användning och underhåll.

1. Grundläggande specifikationer

- **Kompatibel modell:** Kindle Scribe (10,2 tum, släppt 2022)
- **Material:** Premium PU-läderexteriör + speciell kantdesign för att skonsamt skydda skärmen och enheten
- **Mått:** Cirka 9,25 x 7,87 x 0,55 tum (23,5 x 20 x 1,4 cm)
- **Vikt:** Cirka 356,4 gram
- **Färgval:** Svart, mörkgrå, marinblå, vinröd
- **Särskild design:**
 - Magnetiskt lock för enkel stängning och automatisk väckning/vila-funktion
 - Dedikerad pennhållare för Kindle Scribe-stylus
 - Justerbart stativ med flera vinklar, lämpligt för olika läs- eller skrivscenarier

2. Installationssteg

1. **Rengör enheten:** Se till att ytan och skärmen på din Kindle Scribe är rena och fria från damm och fläckar innan du installerar fodralet.
2. **Placera enheten:** Sätt försiktigt in Kindle Scribe i baksidan av fodralet, och justera de fyra hörnen för en perfekt passform.
3. **Säkra enheten:** Se till att Kindle Scribe sitter stadigt och att det magnetiska locket är exakt justerat när det stängs för att undvika att det lossnar.
4. **Förvara pennan:** Den speciellt designade pennhållaren håller Kindle Scribe-pennan säkert på plats och förhindrar att den tappas eller rullar iväg.

3. Funktioner

- **Automatisk väckning/vila-funktion:** Det magnetiska locket sätter automatiskt Kindle Scribe i viloläge när det är stängt och väcker det när det öppnas, vilket sparar batteri utan att du behöver trycka på strömknappen manuellt.
- **Justerbart lässtativ:** Fodralet stöder ett justerbart stativ med flera vinklar, vilket gör att du kan justera vinkeln efter behov för att skriva, läsa eller titta på innehåll, vilket frigör dina händer.
- **Heltäckande skydd:** Utsidan är tillverkad av halkfritt och fläckbeständigt läder av hög kvalitet, medan insidan är fodrad med mjuka fibrer som skyddar skärmen från repor och slitage, vilket säkerställer enhetens säkerhet under daglig användning.

4. Dagligt underhåll

1. **Rengöring:** Använd regelbundet en mjuk, fuktig trasa för att försiktigt torka av fodralets yta och ta bort damm och smuts. Undvik att använda starka rengöringsmedel för att undvika skador på materialet.
2. **Undvik överdriven belastning:** Placera inte fodralet och Kindle Scribe under tunga föremål under längre perioder, eftersom detta kan deformera fodralet eller skada enheten.
3. **Håll borta från fukt och höga temperaturer:** Håll fodralet torrt och undvik att placera det i extremt fuktiga eller varma miljöer för att förhindra att materialet åldras eller deformeras.

5. Viktiga anmärkningar

- Hantera fodralet försiktigt vid installation och borttagning för att undvika att skada enheten eller fodralet.
- Se till att det magnetiska locket är ordentligt stängt under transport eller när du bär enheten för att undvika att den väcks oavsiktligt och förbrukar batteri.
- Om väckning/vila-funktionen eller stativet inte fungerar korrekt, kontrollera om fodralet är korrekt installerat.

Tack för ditt förtroende och stöd! Din tillfredsställelse är vår största motivation. Om du har några frågor eller behöver hjälp, tveka inte att kontakta vårt kundtjänstteam. Vi önskar dig en trevlig läs- och skrivupplevelse!

● Chinese

Kindle Scribe (KS) 保护套使用说明

感谢您选购 Kindle Scribe (KS) 保护套！这款保护套不仅为您的 Kindle Scribe 提供全方位保护，更加注重产品的时尚设计与实用功能。以下是关于 Kindle Scribe 保护套的详细使用说明，包括产品基本参数及日常使用与维护指南。

一、基本参数

- **适配机型:** Kindle Scribe (10.2 inch Kindle Scribe 2022 Released)
- **材质:** 优质 PU 皮革外壳 + 特殊的边缘工艺，确保柔软保护屏幕与机身
- **尺寸:** 约 9.25 x 7.87 x 0.55 inch (23.5 x 20 x 1.4 cm)
- **重量:** 约 356.4 克
- **颜色选择:** 黑色、深灰色、海军蓝、酒红色
- **特殊设计:**

- 磁吸式保护盖，轻松闭合且自动唤醒/休眠功能
- 支持 Kindle Scribe 专用笔夹收纳
- 可调节多角度支架设计，适合不同阅读或书写场景

二、安装步骤

1. **清洁设备：**在安装保护套之前，确保您的 Kindle Scribe 机身表面和屏幕无尘无污染。
2. **放置设备：**将 Kindle Scribe 轻轻插入保护套的背面槽内，对齐四个角，确保保护套与设备紧密贴合。
3. **固定设备：**确保 Kindle Scribe 被牢牢固定，磁吸盖在关闭时紧密对齐，避免松动。
4. **收纳笔夹：**专门的笔夹设计可以将 Kindle Scribe 手写笔稳妥收纳，防止丢失或滚动。

三、功能介绍

- **自动唤醒/休眠功能：**通过磁吸保护盖，合上时 Kindle Scribe 自动进入休眠状态；打开时自动唤醒，无需手动按电源键，节省电量。
- **可调节阅读支架：**保护套支持多角度的支架功能，无论是书写、阅读，还是观看内容，都能根据需求调整合适的角度，释放双手。
- **全方位保护：**外壳为防滑防污的优质皮革，内部柔软纤维内衬保护屏幕免受划痕和磨损，确保设备在日常使用中的安全。

四、日常保养

1. **清洁：**定期使用干净、柔软的湿布轻轻擦拭保护套表面，清除灰尘和污垢。避免使用刺激性的清洁剂，以防损坏材料。
2. **防止重压：**尽量避免将保护套与 Kindle Scribe 长时间放置在重物下，以免保护套变形或损坏设备。
3. **远离潮湿和高温环境：**保持保护套干燥，避免放置在极端高温或潮湿的环境中，以防材质老化或变形。

五、注意事项

- 在安装和拆卸保护套时，请轻轻操作，避免用力过猛以防损坏设备或保护套。
- 确保磁吸盖在运输或携带设备时已经合紧，以防设备在移动时意外唤醒消耗电量。
- 如果发现保护套的唤醒/休眠功能或支架功能无法正常使用，请检查保护套是否正确安装。

感谢您对我们产品的信任与支持，您的满意是我们最大的动力。如有任何问题或需要帮助，请随时联系我们的客服团队。

祝您拥有愉快的阅读与书写体验！