
Manuel de l'utilisateur





INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Nom du Produit: Chaise Haute à Crochets

Modèle: A200501

QTÉ/CTN: 1PC

Âge Applicable: 6-36 Mois

Nº de Lot: 20241120

Date de Fabrication: 2024/11/20

N.W: 1.9KG G.W: 2.3KG

Taille du Carton: 38.5 *31.5*10.5CM

Le produit Est:

(1) Les bébés qui pèsent moins de 37 lbs (16,8 kg)

(2) Les bébés qui peuvent s'asseoir sans aide

(3) Les tables d'une épaisseur comprise entre 0,8 et 3,1 » (20 et 78 mm)

EC REP

UK

Name: Apex CE Specialists GmbH Add: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany

Zip Code: 41468

E-mail: info@apex-ce.com

REP | Name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED |
Add: 89 Princess Street, Mancheste

Add: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK

E-mail: info@apex-ce.com

US IMPORTER

Name: TRANS-PAC CHINA LLC Add: 3715 S 182nd Street, C120 Seatac,

M/A 00100-0003 HC

WA 98188-9993 US Tel: +1 (818) 818-0538

Fabrication: Xiamen Baojiawang Children's Products Co., Ltd

Adresse du Fabricant: Building 2, No.18 Ji'an Road, Xinmin Town, Tong'an District,


Xiamen City

Courriel: orzbow@hibabys.com.cn

Fabriqué in China

LISTE DE PRODUITS

Schéma des noms des accessoires:



AVANT IF DÉPART:

- 1. Cochez la case des accessoires suivants:
- (1) Un Sac de Transport Portatif
- (2) Un Plateau de Salle à Manger en Plastique
- (3) Deux Fixations D'accoudoir
- (4) Une Chaise en Tissu
- 2. Vérifiez que les boucles des ceintures de sécurité à 5 points du siège sont intactes et fonctionnent correctement.
- 3. Vérifiez que les œillets en plastique situés de part et d'autre de la sangle en T du siège sont intacts.
- 4. Vérifiez que les 4 boutons situés de part et d'autre du siège sont intacts et fonctionnent correctement.
- 5. Si l'un des accessoires ci-dessus est manquant ou endommagé avant l'utilisation, veuillez contacter notre service après-vente dans les plus brefs délais, veuillez contacter notre service après-vente dans les plus brefs délais.

Remarque: En raison des différents lots de production, la couleur des articles peut varier par rapport au lien que vous avez vu sur le site d'achat, mais leurs fonctions de base et leurs structures sont les mêmes, ce qui n'affecte pas l'utilisation normale. Si cela vous dérange, veuillez contacter notre service après-vente pour obtenir de l'aide avant d'utiliser l'article!

AVERTISSEMENT

Veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions, faute de quoi vous risquez de subir des blessures graves, voire mortelles !


Si l'un des accessoires est endommagé ou cassé, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et contacter notre service après-vente pour obtenir de l'aide dans les plus brefs délais.

- 1. Le produit doit être assemblé par un adulte.
- 2. Les matériaux d'emballage et les petites pièces doivent être tenus à l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- 3. Le produit doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte et toujours dans le champ de vision.
- 4. Le produit convient:
- (1) Les bébés qui pèsent moins de 37 lbs (16,8 kg)
- (2) Les bébés qui peuvent s'asseoir sans aide
- (3) Les tables d'une épaisseur comprise entre 0,8 et
- 3,1 pouces (20 et 78 mm)
- 5. Le produit ne convient pas aux tableaux suivants:
- (1) En verre ou en bois tendre
- (2) Avec un seul socle
- (3) Recouvert d'un tissu
- (4) Inégale ou trop basse
- 6. Gardez la chaise et la table propres et sèches pour éviter qu'elles ne glissent!
- 7. Tenir le produit à l'écart des sources de chaleur intenses telles que les feux ouverts, les cuisinières électriques, le gaz, etc.
- 8. Tenir le produit à l'écart des liquides à haute température et des câbles d'alimentation!


AVERTISSEMENT

- 9. Pour éviter que les bébés ne poussent la chaise vers l'extérieur à cause des objets à proximité, ne la placez pas à un endroit où les bébés peuvent utiliser leurs jambes pour s'agripper à la chaise!
- 10. Pour éviter les risques de chute, vérifiez soigneusement le produit avant chaque utilisation, comme par exemple:
- (1) Si les fixations de la chaise sont bien serrées
- (2) Le fauteuil glisse ou se détache lorsqu'il est secoué ou tiré
- 1 1. Pour éviter les risques de basculement, vérifiez la stabilité de la table avant et après l'installation du bébé afin de vous assurer qu'elle ne bascule pas ou ne vacille pas!
- 12. Pour éviter les risques de glissade, veuillez:
- (1) TOUJOURS attacher le harnais et ajuster la longueur pour un meilleur ajustement!
- (2) TOUJOURS fixer les boucles des deux côtés de la sangle en T!
- (3) TOUJOURS fixer les 4 boutons sur les deux côtés de la chaise!
- (4) JAMAIS utiliser des objets tels que des nappes qui peuvent interférer avec le bon fonctionnement de la fixation sur les plateaux de table!
- 13. Pour éviter les risques de heurts, ne laissez pas d'autres enfants ou des animaux domestiques jouer à proximité de la chaise ou marcher sous le crochet lorsqu'il est utilisé.
- 14. Ne laissez pas votre bébé se tenir debout sur la chaise.
- 15. Une chaise UNIQUEMENT pour un bébé afin d'éviter l'instabilité.
- 16. Veuillez sortir votre bébé de la chaise lentement et avec précaution après utilisation afin d'éviter qu'il ne se coince ou ne s'emmêle.
- 17. Le produit n'est PAS un jouet, veuillez donc le garder hors de portée des bébés lorsqu'il n'est pas utilisé.


NOTES D'INSTALLATION



1. Insérez les deux œillets de la sangle en T dans le tube du dossier.




2. Insérer les deux fixations de l'accoudoir dans le tube du dossier et s'assurer que le loquet est verrouillé (les fixations de l'accoudoir ne font pas de distinction entre la gauche et la droite).




3. Fixez les 4 séries de boutons sur les deux côtés de la chaise.









4. Placez les fixations de l'accoudoir sur la table et serrez les vis ci-dessous.



5. Alignez les encoches du plateau repas avec les accoudoirs et enclenchez-les.





6. Une fois l'installation terminée, veillez à attacher votre ceinture de sécurité lorsque vous l'utilisez.




Deux fixations de l'accoudoir doivent être enlevées lors du rangement dans le sac de transport.


INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE








1. Retirez l'accoudoir, les œillets, le tube du dossier et le coussin du siège avant de procéder au nettoyage.






2. Après le nettoyage et le séchage, réinstallez tous les accessoires mentionnés ci-dessus.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- 1. La housse de chaise en tissu amovible peut être nettoyée à l'eau chaude et au savon ménager ou à l'aide d'un détergent doux.
- 2. Après le nettoyage, faites bien sécher la housse, de préférence à l'abri de la lumière directe du soleil.
- 3. Accordez une attention particulière aux procédures d'assemblage et de fixation afin de vous assurer que la chaise est bien fixée.
- 4. Pour éviter la formation de moisissures sur la housse dans certaines conditions climatiques, placez toujours le produit dans un endroit bien ventilé. Si la housse a été exposée à l'humidité, ne la pliez pas et rangez-la immédiatement.
- 5. Vérifiez toujours périodiquement le serrage des vis, écrous et autres fixations.
- 6. Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut entraîner une modification de la couleur du matériau et du tissu.
- 7. N'exposez pas ce produit à des températures extrêmes, qui risqueraient de déformer les pièces.



Vos suggestions et commentaires pour Orzbow sont très importants pour nous! Nous vous demandons sincèrement de retourner dans notre boutique et de laisser une bonne note d'un simple clic.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos clients d'avoir pris le temps d'assembler ce produit et de nous avoir fait part de leurs commentaires.



Make parenting easier