
UCMDA Instrucciones de Instalación de Cerradura de Puerta Inteligente

STEP 1:



Corre a lo largo del cable a través del poste cuadrado.

STEP 2:





Elija el tornillo de la longitud correspondiente según el grosor de la puerta y apriete los tornillos.

STEP 3:






Abra la tapa de la batería para instalar la batería.


STEP 4:






Instale el cerrojo.





1. Preste atención a la dirección de la lengüeta de bloqueo cuando instale.



2. La posición del orificio se puede ajustar de acuerdo con la posición de bloqueo de la puerta.

STEP 5:





Instale y fije la manija de la puerta.

STEP 6:





Conecte el puerto de la placa de circuito de la cerradura de la puerta.


(Preste atención a la parte roja de la conexión.)


STEP 7:





Apriete los tornillos que sujetan la tapa de la batería.






Después de completar los pasos anteriores, la instalación de la cerradura de la puerta está completa.

Otros ajustes

1. Dos formas de restablecer y eliminar todos los usuarios

Método 1

STEP 1:






Mantenga presionado el pequeño orificio en el mango interior con un destornillador pequeño durante 9 segundos.

STEP 2:





Cuando el indicador parpadee en rojo, detenga la operación, el restablecimiento se realizó correctamente.

Método 2


STEP 1:





Ingrese "888 "+"#", y el indicador parpadeará en rojo.

STEP 2:



Presione la huella digital del administrador registrado, el restablecimiento se realizó correctamente.

2. Dos formas de encender el modo normalmente abierto


Método 1

STEP 1:



Mantenga presionado el botón en el mango interior durante 1 segundo.

STEP 2:



Cuando la luz indicadora se vuelva verde, suelte el botón.


Método 2

STEP 1:



STEP 2:





Toque para activar el área de contraseña.

Ingrese "28 "+"#", y el indicador parpadeará con luz púrpura.

STEP 3:



Presione la huella digital del administrador registrado.

3. Cuatro formas de desactivar el modo normalmente abierto


- Repita los 2 métodos anteriores para desactivar el modo normalmente abierto.
- Presione "#" para bloquear y apagar el modo normalmente abierto.
- Ingrese una huella digital registrada o una contraseña para bloquear.

4. Desbloqueo de emergencia

STEP 1:



STEP 2:



STEP 3:



Conecte el cable de alimentación USB

Presione la huella digital del administrador registrado

El desbloqueo es exitoso en el conector

Pregunta & Responder

P: ¿El botón no responde y la luz no se enciende?

R: Verifique que el cable esté conectado de la manera correcta o esté suelto.

Después de esto, todavía no puede funcionar, normalmente la batería está

agotada. Necesita cambiar las pilas (4 pilas AAA de 1,5 V) o sacar la tapa trasera

interior e insertarla de nuevo.

P: ¿Qué modelo de puerta puede instalar la cerradura de puerta con huella

digital?

R: No hay límite. Si el grosor de la puerta supera los 3,5 cm-6,5 cm, entonces se

puede instalar.

P: ¿Cómo restaurar la configuración de fábrica?

R: haga clic largo en el botón de configuración 5s, la luz azul brillará y tendrá el

sonido de la abeja, después de 5s tendrá la luz roja brillando y tendrá un "éxito

inicial" restante de voz, esto significa exitoso.

P: ¿Cuál es la contraseña inicial si el bloqueo de huella digital se restablece a la

configuración de fábrica?

R: La contraseña inicial es "123456"#

P: ¿Cómo hacer si la cerradura se queda sin batería?

R: Use el banco de energía para conectar el puerto USB para cargar y luego use

la tecla para abre la puerta.

P: ¿Cómo hacer si olvida la contraseña?

R: use la huella digital o la llave para desbloquear la puerta y luego restaurar la

configuración de fábrica para restablecer la contraseña.