


LE LIGHTING
EVER




**Wifi Smart
LED Light Strip**

LE Innovation Inc
3651 Lindell Rd Ste D, Las Vegas, NV 89103, USA
www.lepro.com +1 866-287-2558 cs.oc@lepro.com




Packing List / Liste d'Emballage



Specifications / Spécifications

Model No.: 904104-RGB-NF-US





The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notes / Remarques



- EN** 1. Unroll the strip light before usage.
2. Connect to the APP properly before installation.
3. Do not block the controller with metal objects.
- FR** 1. Déroulez la bande lumineuse avant utilisation.
2. Connectez-vous à l'APP correctement avant l'installation.
3. Ne bloquez pas le contrôleur avec des objets métalliques.


10 m



Long press to reset, Short press to turn on / off
Appuyez longuement pour réinitialiser, Appuyez brièvement pour allumer / éteindre


If the remote controller is running out of power, please disassemble and replace the batteries based on the following diagram.

Si la télécommande est presque déchargée, démontez et remplacez les piles en suivant les instructions ci-dessous.



Please keep the battery away from children or pets to avoid eating by mistake.
Tenez la batterie hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter de manger par erreur.

**3 STEPS
TO PLAY!**



Lepro LampUX or Lepre



or

<http://smartapp.tuya.com/lampuxledbrighter>

Android 4.4 iOS 9.0 2.4Ghz





Switch on the light and keep it on for at least 10s.
Allumez la lumière et conservez-le plus de 10 secondes.




Long press the button for at least 5s.
Appuyez longuement sur le bouton du contrôleur pour plus de 5s.




Wait until the light blinks rapidly. (twice a second)
Attendez que le voyant clignote rapidement. (deux fois par seconde)



Select the 2.4GHz Wi-Fi network your phone is connected to.
Sélectionnez 2,4 GHz Wi-Fi auquel votre téléphone est connecté.



Click the relevant icon to link Alexa SKILL or Google ACTION.
Cliquez sur l'icône correspondante pour relier Alexa SKILL ou Google ACTION.



If the light does not work, please go to Amazon Alexa or Google Home APP and click DISCOVER DEVICES.

Si la lumière ne fonctionne pas, veuillez vous rendre sur Amazon Alexa ou Google Home APP et cliquez sur DÉCOUVRIR APPAREILS.