

(1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence, et (2) l'appareil doit accepter toute interférence radioélectrique subie, même si l'interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur & votre corps.


Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'équipement.

Utilisez uniquement le chargeur fourni.
Only use the power supply provided.

DANS LA BOÎTE


Plaque murale x 1
Adhésif de fixation x 1
Vis de fixation x 1
Caméra Wyze x 1



1 Lumière de statut
2 Verre
3 Microphone


AVANT

Câble USB x 1
Bloc d'alimentation x 1
Guide de démarrage rapide x 1



ARRIÈRE

4 Haut-parleur
5 Câble d'alimentation
6 Fente MicroSD (carte SD pas incluse)



DESSOUS

7 Bouton SETUP
8 Montage: 1/4 (dévisez pour y accéder)
9 Point the montage

SETUP

➤ Téléchargez l'application Wyze et créez un compte.



➤ Connectez la caméra à une prise de courant et attendez 20 secondes ou jusqu'à ce que la lumière de statut clignote jaune

➤ Appuyez sur le bouton SETUP pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que la voix vous dise d'arrêter



➤ Suivez les instructions dans l'application Wyze pour terminer la configuration

INDICATIONS DE LUMIÈRE

Lumière fixe rouge
Le périphérique est sous tension et est en train de démarrer

Lumière clignotante rouge
Le périphérique est prêt à se connecter

Lumière clignotante rouge et bleue
Connection en cours


Lumière clignotante bleue
Le périphérique est connecté et fini sa configuration

Lumière fixe bleue
Le périphérique fonctionne correctement

QUICK START GUIDE


IN THE BOX

Wyze Cam x 1
USB Cable x 1
Wall Plate x 1
Indoor Power Adapter x 1
Mounting Tape x 1
Mounting Screw x 1
Quick Start Guide x 1




1 Status Light
2 Lens
3 Microphone

FRONT



BACK

4 Speaker
5 Power Cable
6 MicroSD Card Slot (Card not included)



BOTTOM

7 SETUP Button
8 1/4" Mount (Unscrew to access)
9 Mounting Hole

SETUP

➤ Download the Wyze app and sign in or create an account.



➤ Connect the camera to a power outlet and wait for 20 seconds or until the status light flashes red.

➤ Press the SETUP button for 3 seconds or until there is a voice prompt.



➤ Follow the instructions in the Wyze app to finish setup.

LIGHT INDICATIONS

Solid red light
The device is powered on and initializing

Flashing red light
The device is ready to connect

Flashing red & blue lights
Connection is in progress

Flashing blue light
The device is connected and finishing setup

Solid blue light
The device is working properly

FCC WARNING:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with

minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED RSS WARNING:

This device complies with ISED licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

NEED HELP?

Contact our support team:
<https://support.wyze.com>

Join our Community:
<https://wyze.com/community>

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?

Contactez nos magiciens du soutien:
<https://support.wyze.com>

Rejoignez notre communauté:
wyze.com/community

Scan the QR code to learn more

